

C グループ 生活用品

日常生活において使用する用具及び機器を分類する。

衣服及び身の回り品（B グループ）、住宅設備用品（D グループ）、趣味娯楽用品及び運動競技用品（E グループ）及び電子情報処理・記憶機械器具及び電子情報入出力機器（H グループ）を除く。

グループの概要

- C 0 C 1～C 7 に属さないその他の生活用品
- C 1 寝具、床敷物、カーテン等
- C 2 室内装飾品
- C 3 清掃用具、洗濯用具等
- C 4 家庭用保健衛生用品
- C 5 飲食用容器又は調理用容器
- C 6 飲食用具及び調理用器具
- C 7 慶弔用品

C0 C1～C7に属さないその他の生活用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C0-00	C1～C7に属さないその他の生活用品雑		C0-0
C0-10	小物整理用具 小物入れ		C0-10
C0-110	小物整理箱 小物入れ, 身の回り品整理箱 C0-110A 携帯用型		C0-110
C0-1110	宝石箱 宝石箱, 宝石入れ C0-1110A 鏡台型 *1 C0-1110B 具象型 *1		C0-111～111B
C0-112	装身具整理用具 装身具ケース, 指輪ケース, カフス ボタンケース		C0-112
C0-12	小物整理皿 身の回り品整理皿, 小物入れ		C0-12
C0-13	小物保持具 装身具立て, メダル立て, うちわ立て, 扇子立て		C0-13
C0-200	家庭用噴霧器 家庭用噴霧器 C0-200A ガン型		C0-20～20C
C0-290	家庭用噴霧器部品及び付属品 家庭用噴霧器用容器, 家庭用噴霧器用ホルダー		C0-290
C0-291	家庭用噴霧器のノズル 家庭用噴霧器のノズル		C0-291
C0-30	裁縫具 糸通し具, くげ台, しつけ糸つるし, ボタンホール用カッター		C0-30
C0-31	裁縫箱 裁縫箱		C0-31
C0-32	裁縫用へら 裁縫用へら, 手芸用へら		C0-32
C0-33	裁縫用糸巻き 裁縫用糸巻き		C0-33
C0-34	裁縫針 裁縫針, 編み針, 編み棒, 縫い針		C0-34
C0-35	針刺し 針刺し		C0-35
C0-36	裁縫用裁寸具 裁縫用裁寸具		C0-36
C0-37	指抜き 指抜き		C0-37
C0-38	刺しゅう枠 刺しゅう枠		C0-38

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-00	その他の寝具、床敷物、カーテン等	布団袋、座布団袋	C1-0
C1-100	寝具		C1-10
C1-1100	まくら	まくら	C1-110, C1-119
	C1-1100A 具象型		
	C1-1100B 支持台付き		
C1-1190	まくら部品及び付属品	まくらカバー	C1-119
C1-140	布団・毛布等	膝掛け、ベッドカバー、布団	C1-10, C1-12, C1-13～13A
C1-141	掛け布団	掛け布団、こたつ用掛け布団、掛 布団の表生地	C1-12, C1-13～13A
	C1-141A 平面形状首出し部 くぼみ型		
	C1-141BA 模様有り型 *1		
	C1-141BB キルト・縫い目模様 *1 有り型		
C1-142	毛布・タオルケット	毛布、タオルケット、電気毛布	C1-12, C1-13～13A
	C1-142A 平面形状首出し部 くぼみ型		
	C1-142B 模様有り型		
C1-143	敷き布団・マットレス	敷き布団、こたつ用敷き布団、マッ トレス、ベッド用マットレス	C1-12, C1-13～13A
C1-144	エアーマットレス	エアーマットレス	C1-12, C1-13～13A
C1-145	寝袋	寝袋	C1-12, C1-13～13A
C1-1490	布団・毛布等部品及び付属品		C1-10, C1-12, C1-13～13A
C1-1491	芯材・充填材	布団用芯材、布団用充填材、マッ トレス用充填材	C1-10, C1-13～13A
C1-1492	布団カバー等	布団カバー、掛け布団カバー、敷 き布団カバー、こたつ布団カバー、 敷布、毛布カバー	C1-12, C1-13～13A
C1-1493	衿元掛け具	衿元掛け具	C1-12, C1-13, C1-13A
C1-1494	布団滑り止め具	布団滑り止め具	C1-10
C1-19	寝具の部品及び付属品		C1-0, C1-10

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-200	座布団及びクッション	座布団, クッション, 円座, 抱きまくら, 首まくら, 足まくら, 腰まくら	C1-110, C1-20
	C1-200AA	平面形状円形・ドーナツ型	*1
	C1-200AB	具象型	*1
	C1-200B	模様有り型	
C1-290	座布団及びクッション部品及び付属品	座布団カバー, クッションカバー, 座布団カバー止め具, クッション用充填材	C1-20一部, C1-29
C1-30	じゅうたん, 靴ぬぐいマット等	階段用カーペット	C1-30
C1-310	じゅうたん等	じゅうたん, 足ふきマット, もうせん, 電気カーペット, 電気カーペット用カバー, バスマット, レジャーシート	C1-31, C1-390一部
	C1-310A	平面形状方形以外	*1
	C1-310BA	四辺縁模様有り型	*1
	C1-310BB	二辺縁模様有り型	*1
C1-32	靴ぬぐいマット	靴ぬぐいマット, 玄関マット	C1-32
C1-330	車両用マット	自動車用床敷きマット, 車両用マット	C1-33
	C1-330A	一座席用型	*1
	C1-330B	二座席用型	*1
C1-34	一組の自動車用フロアマットセット	一組の自動車用フロアマットセット	C1-33
C1-3900	じゅうたん, 靴ぬぐいマット等部品及び付属品	滑り止めシート, フロアーカーペット用留め具	C1-390
	C1-3900A	金具類	*1
	C1-3900B	長尺型材類	*1
C1-3910	じゅうたんブロック等	じゅうたんブロック, 靴ぬぐいマットブロック, 足ふきマットブロック	C1-391
C1-40	畳, ござ及びむしろ		C1-40
C1-41	畠	畠	C1-41
C1-42	ござ及びむしろ	ござ, むしろ, 畠表, 花むしろ	C1-42
C1-490	畠, ござ及びむしろ部品及び付属品	畠連結具	C1-490
C1-491	畠べり地	畠べり地	C1-491
C1-500	カーテン, すだれ, のれん, かや等	かや	C1-50, C1-55
C1-51	カーテン	カーテン	C1-51

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-52	すだれ	すだれ	C1-52
C1-530	のれん	のれん, 玉のれん	C1-53～53A
C1-54	ベネチアンブラインド	ベネチアンブラインド, バーチカル ブラインド, ロールブラインド	C1-54
C1-59	カーテン, すだれ, のれん, かや等の部品 及び付属品	カーテン結束具, すだれ用篠, 玉 のれん用玉, のれん用つり下げざ お, ベネチアンブラインド用スラット, ベネチアンブラインド用ボトムレー ル, ベネチアンブラインド用つり下 げ金具, ベネチアンブラインド用ヘ ッドボックス, ベネチアンブラインド 用ラダーテープ	C1-59
C1-59A	金具類	*1	
C1-59B	長尺型材類	*1	
C1-60	テーブル掛け等	テーブル掛け, テーブルセンター, ランチョンマット, 電話機用敷物 C1-60A 平面形状方形以外	C1-6
C1-70	タオル等	タオル, 手ぬぐい, ふきん, ナプキン C1-7, C1-6 一部	

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-0	その他の室内装飾品	卓上用ベル	C2-0
C2-10	置物等	卓上噴水	C2-10
C2-110	置物	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-111	置物・人物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11A, E1-080一部
	C2-111A 和服型	*1	
	C2-111B ダルマ型	*1	
C2-112	置物・動物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11B
	C2-112A 犬型	*1	
	C2-112B 猫型	*1	
	C2-112C 馬型	*1	
	C2-112D ねずみ型	*1	
	C2-112E 猿型	*1	
	C2-112F 牛型	*1	
	C2-112G 魚型	*1	
	C2-112H 鳥類型	*1	
	C2-112J 怪獣型	*1	
C2-113	置物・乗物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11C
C2-114	置物・建物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-115	置物・植物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-130	花器	花瓶, 花器, 花差し	C2-130
C2-131	掛け花瓶	掛け花瓶	C2-131
C2-132	水盤	水盤	C2-132
C2-139	花器部品及び付属品	剣山, 花止め, 剣山直し	C2-139
C2-1400	こけし	こけし	C2-140～140B
C2-150	三月節句用具及び五月節句用具		C2-150
C2-1510	三月節句人形及び五月節句人形		C2-1510
C2-1511	三月節句人形	ひな人形, 三月節句人形	C2-1511
C2-1512	一組のひなセット	一組のひなセット	C2-1512
C2-1513	五月節句人形	五月人形, 五月節句人形	C2-1513
C2-1519	三月節句人形及び五月節句人形部品及び付属品		C2-1519

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-1520 三月節句用具		ひな飾り用毛せん, ひな人形用台, ひな飾り用ぼんぼり, ひな飾り用造 花, 三月節句人形用台	C2-1520
C2-15210 三月節句ひな壇		三月節句ひな壇, 三月節句ひな壇 用欄干, 三月節句ひな壇用ぎばし	C2-1521～1522
C2-1523 ひな飾り用びょうぶ		ひな飾り用びょうぶ	C2-1523
C2-1530 五月節句用具		五月節句用飾り矢, 五月節句用弓, 五月節句用かがり火	C2-1530
C2-1531 五月節句用かぶと		端午節句用かぶと, 五月節句用か ぶと	C2-1531
C2-1532 五月節句用よろい		端午節句用よろい, 五月節句用よ ろい	C2-1532
C2-1533 こいのぼり		こいのぼり	C2-1533
C2-160 トロフィー等		記念品用楯, 賞杯, トロフィー	C2-160
C2-169 トロフィー等部品及び付属品		トロフィー用胴, トロフィー用台	C2-169
C2-17 写真立て		写真立て	C2-17
C2-180 貯金箱		貯金箱	C2-18～18C
	C2-180A 人物型	*1	
	C2-180B 動物型	*1	
	C2-180C 乗物型	*1	
C2-1900 置物等部品及び付属品		置物台, 花器台, 額皿立て	C2-190, C2-149
C2-191 置物ケース		置物ケース, 人形ケース	C2-191
C2-20 壁掛け等			C2-20
C2-21 壁掛け		壁掛け, 柱掛け, 絵馬, 額	C2-21
C2-22 額縁		額縁, 色紙掛け, 雲盤	C2-22
C2-23 掛け軸		掛け軸	C2-23
C2-29 壁掛け等部品及び付属品		額用下敷き板, 額縁構成部材, 額 縁用枠材	C2-29

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	意匠分類の表示	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-300 室内用つり下げ飾り		室内用つり下げ飾り, クリスマス用 つり下げ飾り, クリスマス用モール, クリスマス用飾り, クリスマス用つり 飾り, つり下げ人形	C2-30～30AB
C2-300A	人物型	*1	
C2-300B	動物型	*1	
C2-300C	乗物型	*1	
C2-300D	建物型	*1	
C2-300E	植物型	*1	
C2-31 風鈴		風鈴	C2-31
C2-4 造花		造花, 水中花	C2-4

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-00	その他の清掃用具、洗濯用具等		C3-0
C3-10	清掃用具 排水管清掃具, どぶさらい器		C3-10
C3-11	靴磨き具 靴磨き具, 電気靴磨き機		C3-11
C3-12	一組の便所清掃用具セット 一組の便所清掃用具セット		C3-0
C3-20	清掃用ブラシ又はたわし		C3-20
C3-212	電動ブラシ 電動ブラシ, 清掃用ポリッシャー		C3-212
C3-2200	ブラシ、たわし等 清掃用ブラシ, 床ブラシ, 服ブラシ, 靴ブラシ, 電気カミソリ清掃用ブラシ, レンジブラシ, トイレ用ブラシ, 清掃用柄付きブラシ, 洗車ブラシ, コップ洗い用ブラシ, 台所用ブラシ, 洗浄用ブラシ, たわし, スポンジたわし		C3-210～211, C3-220
C3-2200AA	洗浄部の材質・起毛型	*1	
C3-2200AB	洗浄部の材質・スポンジ型	*1	
C3-2200AC	洗浄部の材質・織り合織型	*1	
C3-2200B	握り部付き		
C3-221	柄付きブラシ、たわし等 清掃用ブラシ, トイレ用ブラシ, 洗車ブラシ, 柄付きたわし		C3-221
C3-221A	洗浄部の材質・起毛型	*1	
C3-221B	洗浄部の材質・スポンジ型	*1	
C3-221C	洗浄部の材質・織り合織型	*1	
C3-222	ケース付きブラシ、たわし等 清掃用ブラシ, トイレ用ブラシ, ケース付きたわし		C3-222
C3-222A	洗浄部の材質・起毛型	*1	
C3-222B	洗浄部の材質・スポンジ型	*1	
C3-222C	洗浄部の材質・織り合織型	*1	
C3-29	清掃用具ブラシ又はたわし部品及び付属品 ブラシ用柄, ブラシ台, たわしケース, トイレ用ブラシ立て	ブラシ用柄, ブラシ台, たわしケース, トイレ用ブラシ立て	C3-29
C3-29A	ブラシ立て		

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-30	掃除用具		C3-30
C3-310	ほうき及び手動掃除機		C3-310
C3-311	ほうき ほうき		C3-311
C3-312	手動掃除機 手動掃除機		C3-312
C3-319	ほうき及び手動掃除機部品及び付属品 ほうき用柄		C3-39
C3-32	はたき及び布団たたき はたき, 布団たたき		C3-32
C3-329	はたき及び布団たたき部品及び付属品 はたき用柄		C3-39
C3-330	ちり取り ちり取り		C3-330
C3-331	ブラシ付きちり取り ブラシ付きちり取り		C3-331
C3-340	ぞうきん及びモップ ぞうきん取付け用掃除具		C3-340
C3-341	ぞうきん ぞうきん		C3-341
C3-342	モップ モップ		C3-342
C3-349	ぞうきん及びモップ部品及び付属品 モップ用柄		C3-39
C3-350	バケツ及びモップ洗い器		C3-350
C3-351	バケツ バケツ, 消火バケツ		C3-351
C3-352	モップ洗い器 モップ洗い器, ぞうきん絞り器		C3-352
C3-359	バケツ及びモップ洗い器部品及び付属品 · バケツ用ハンドル, バケツ用ふた		C3-39
C3-360	窓拭き具 窓拭き具, 窓ガラス用霜取り具, 網戸拭き具		C3-36
C3-369	窓拭き具部品及び付属品		C3-36, C3-39
C3-3700	ごみ箱 ごみ箱, 生ごみ入れ, 汚物入れ, 広告板付きごみ箱, 自動車用ごみ箱, 灰皿付きごみ箱, 空缶入れ, ティッシュペーパー容器付きごみ箱, 流し台用ごみ入れ		C3-370~370D
C3-3700AA	直方体型	*1	
C3-3700AB	円筒型	*1	
C3-3700AC	網かご型	*1	
C3-3700AD	水切り穴付き型	*1	
C3-3700BA	蓋部有り型(BB 除く)	*2	
C3-3700BB	蓋部・足踏み開口型	*2	
C3-3700C	取り出し口有り型		

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-371	ごみ袋	ごみ袋	C3-370E
C3-379	ごみ箱及びごみ袋部品及び付属品	ごみ箱用ホルダー, ごみ袋支持台, ごみ袋用緊結具, ごみ袋保持具	C3-379
C3-40	電気掃除機及び電気床磨き機	カーペットクリーナー, 蒸気クリーナー, 蒸気洗浄機	C3-40
C3-4100	電気掃除機	電気掃除機, 電気掃除機本体	C3-410～410E
	C3-4100A 横長型	*1	
	C3-4100B 縦長型	*1	
	C3-4100C ケース付き	*1	
	C3-4100D 柄付き	*1	
	C3-4100E 手持ち型	*1	
	C3-4100F 自走式	*1	
C3-4190	電気掃除機部品及び付属品	掃除機排気制御具	C3-419
C3-4191	電気掃除機用吸い込み口	電気掃除機用吸い込み口	C3-419
C3-4192	電気掃除機用ホース	電気掃除機用ホース	C3-419
C3-4193	電気掃除機用ホース継ぎ手	電気掃除機用スイッチ付きホース継ぎ手, 電気掃除機用継ぎ手	C3-419
C3-4194	電気掃除機用収納ケース	電気掃除機用収納ケース, 電気掃除機用収納台	C3-419
C3-4195	電気掃除機用充電台等	電気掃除機用充電台	C3-419
C3-4196	電気掃除機用集じん袋	電気掃除機用集じん袋	C3-419
C3-420	電気床磨き機	電気床磨き機	C3-420
C3-429	電気床磨き機部品	電気床磨き機用ブラシ	C3-429
C3-50	洗濯用具及び電気洗濯機		C3-50
C3-501	一組の洗濯機器セット	一組の洗濯機器セット	C3-0
C3-510	洗濯用具	洗濯板, 洗剤入れ	C3-510
C3-511	たらい及び洗面器	たらい, 洗面器, 浴用手おけ	C3-511
C3-520	電気洗濯機	電気洗濯機, 洗濯機, 乾燥機付き電気洗濯機, 脱水機付き電気洗濯機, ドライクリーニング機, 衣類乾燥機付き電気洗濯機, 衣類脱水機付き電気洗濯機	C3-520
	C3-520A 衣類乾燥機付き型		

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-521 電気洗濯機・一槽型		電気洗濯機、洗濯機、乾燥機付き 電気洗濯機、脱水機付き電気洗濯 機、ドライクリーニング機、衣類乾 燥機付き電気洗濯機、衣類脱水機 付き電気洗濯機	C3-520A, C3-520C
C3-521A 衣類乾燥機付き型			
C3-521BA 投入口・上面型	*1 @1		
C3-521BB 投入口・斜め型	*1 @1		
C3-521BC 投入口・側面型	*1 @1		
C3-521CA 蓋部・一枚型(CB 除*2 <)			
C3-521CB 蓋部・中折れ型	*2		
C3-521DA 操作部位置・前部 のみ型	*3		
C3-521DB 操作部位置・サイド 直列型			
C3-521DC 操作部位置・隅部 のみ型	*3		
C3-522 電気洗濯機・二槽型		電気洗濯機、洗濯機、乾燥機付き 電気洗濯機、脱水機付き電気洗濯 機、ドライクリーニング機、衣類乾 燥機付き電気洗濯機、衣類脱水機 付き電気洗濯機	C3-520B
C3-522A 操作部位置・前部 のみ型	*1		
C3-522B 操作部位置・後部 のみ型	*1		
C3-5290 電気洗濯機部品及び付属品		電気洗濯機用ふた、電気洗濯機用 内槽、電気洗濯機用からみ防止具	C3-529
C3-5291 電気洗濯機用翼車		電気洗濯機用翼車、電気洗濯機用 パルセーター	C3-529
C3-5292 電気洗濯機用石けん・洗剤入れ		電気洗濯機用石けん入れ、電気洗 濯機用洗剤入れ、電気洗濯機用洗 剤投入機	C3-529
C3-5293 電気洗濯機用排水ホース		電気洗濯機用排水ホース、電気洗 濯機用給水ホース	C3-529
C3-5294 電気洗濯機用架台		電気洗濯機用架台、電気洗濯機用 置き台	C3-529
C3-5295 電気洗濯機用防水パン		電気洗濯機用防水パン	C3-529
C3-5296 電気洗濯機用糸くず取り		電気洗濯機用糸くず取り	C3-529

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-5297	電気洗濯機用洗濯袋	電気洗濯機用洗濯袋、洗濯用ネット	C3-529
C3-600	衣類脱水機、衣類乾燥機等	衣類脱水機、雨傘脱水機、雨傘乾燥機	C3-60～630
C3-631	衣類乾燥機	洗たく物乾燥機、衣類乾燥機	C3-631
C3-632	布団乾燥機	布団乾燥機	C3-632
C3-633	靴乾燥機	靴乾燥機	C3-633
C3-639	衣類乾燥機等部品	衣類乾燥機用ケース、衣類乾燥機用アタッチメント、靴乾燥機用台、靴乾燥機用アタッチメント、靴乾燥機用ノズル、衣類乾燥機用ノズル、布団乾燥機用ノズル	C3-639
C3-700	物干し用具	洗濯ばさみ入れ	C3-70～710
C3-711	物干しざお及び洗濯ひも	物干しざお、洗濯ひも、物干しロープ	C3-711
C3-7120	物干しざお支持具	物干しざお支持具、物干しざお支柱、物干しざお支持台	C3-712～712B
C3-7120A	自立型	*1	
C3-7120B	取付け型	*1	
C3-72	物干し器等	物干し器、布団干し器、靴干し器	C3-72
C3-721	物干し器等・自立型	物干し器、布団干し器、靴干し器	C3-72A
C3-721A	一本支柱有り型	*1	
C3-721B	二本支柱有り型	*1	
C3-721C	脚交差型	*1	
C3-722	物干し器等・取付け型	物干し器、洗たく物干し器	C3-72B
C3-723	物干し器等・つり下げ型	洗たく物つり干し器、物干し器、洗たく物干し器	C3-72C
C3-723A	放射ざお型	*1	
C3-723B	上衣用ハンガー型	*1	
C3-723C	角枠型	*1	
C3-723D	丸枠型	*1	
C3-73	洗濯ばさみ	洗濯ばさみ、布団ばさみ、物干しばさみ	C3-73
C3-79	物干し用具部品及び付属品	物干し器用フック、洗濯ばさみ掛け、物干しざお滑り止め具、物干し用台座	C3-79
C3-80	洗濯物仕上げ機等	洗濯物仕上機、洗濯物プレス機	C3-80

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-810	アイロン.....	アイロン、裁縫用こて	C3-810
	C3-810A 握り部・閉鎖型	*1	
	C3-810B 握り部・開放型	*1	
C3-819	アイロン部品及び付属品.....	アイロン置台、アイロン用ケース	C3-819
C3-82	アイロンかけ用板.....	アイロンかけ用板、アイロン用プレス台、アイロン掛け台用脚	C3-82
C3-83	ズボンプレッサー.....	ズボンプレッサー	C3-83

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-000	その他の家庭用保健衛生用品	全身美容器, 日焼け器, バストップ 器, ニキビ殺菌器, 吸乳器, 鼻 栓, ノーズクリップ, 除菌水生成機, 高周波美顔器, 脱毛後処理ローラー	C4-00
C4-01	毛抜き	毛抜き, とげ抜き, 除毛具, 電気脱 毛機	C4-01
C4-02	耳栓	耳栓, 洗髪用耳栓	C4-02
C4-03	衛生マスク及び安眠用眼帯	衛生用マスク, 安眠用眼帯	C4-03
C4-04	ガーゼ, 包帯等	ガーゼ, 包帯, 眼帯, ばんそうこう, 綿棒, 綿棒容器	J7-12
C4-05	水まくら等	水まくら, 氷のう, 氷のう掛け	J7-13
C4-06	汗とり用具	汗とりパット	C4-00
C4-07	一組の美容用具セット	一組の美容用具セット	C4-00
C4-100	身体洗浄用品	指洗浄用ブラシ, 爪洗浄用ブラシ, 足洗器, 携帯用シャワー	C4-100
C4-101	石けん等	固形石けん, 石けん, 固形入浴剤, 固形洗剤	C4-101
	C4-101AA	円型	*1
	C4-101AB	具象型	*1～*2
	C4-101BA	模様有り型(BB～ BC 除く)	*2
	C4-101BB	具象模様有り型	*2
	C4-101BC	花模様有り型	*2
C4-1020	あかすり等	あかすり, 入浴用ブラシ	C4-102～102A
	C4-1020AA	ブラシ型	*1
	C4-1020AB	タオル型	*1
	C4-1020BA	洗浄部の材質・起 毛クロス型	*2
	C4-1020BB	洗浄部の材質・ス ポンジ及び織り合 織型	*2
-----	タオル等(C1-70)		
-----	ちり紙等(F3-421)		
-----	ちり紙地(※M1-20)		
C4-110	洗髪用具	洗髪用ブラシ, 洗髪用帽子, 洗髪 用まくら	C4-110

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-111	洗髪器	洗髪器, 患者用洗髪器, 自動洗髪器	C4-111
C4-120	洗顔器	洗顔器, 洗顔ブラシ, 顔面蒸気浴器, 超音波洗顔器	C4-12, C4-12A一部, C4-12B
	C4-120A 駐上型		
	C4-120B 電気ハンディ型		
C4-13	洗眼器及び点眼器	洗眼器, 点眼器	C4-13
C4-1400	口腔衛生具	入れ歯収納容器, 舌清掃具, 入れ歯用清掃具, 電気歯間清掃具	C4-140
C4-141	口腔洗浄器等	口腔洗浄器, うがい器	C4-141
C4-1420	歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具	歯ブラシ, 歯ぐきマッサージ具	C4-142, C4-142A
	C4-1420A 指サック型		
C4-143	電気歯ブラシ	電気歯ブラシ, 電気歯ブラシ用ブラシ, 電気歯ブラシ本体	C4-143
C4-144	歯間清掃具	デンタルフロス, 歯間清掃具	C4-140
C4-145	歯間ブラシ	歯間ブラシ, 歯間清掃具	C4-140
C4-146	一組の電気歯ブラシセット	一組の電気歯ブラシセット	C4-00
C4-147	一組の洗面用具セット	一組の洗面用具セット	C0-0
C4-15	耳かき	耳かき	C4-15
C4-16	手洗い器	手洗い器, 移動用手洗い器, 手指消毒器	C4-16
C4-17	携帯用ビデ	膚洗浄器, 携帯用ビデ	C4-17
C4-18	浴槽用発泡器	浴槽用発泡器, 浴槽用発泡器本体, 浴槽用発泡板	C4-18
C4-20	身体洗浄用品関連部品	洗面器用置台	C4-20
-----	たらい及び洗面器(※C3-511)		
C4-21	石けん箱	石けん箱	C4-21
C4-22	水石けん入れ	石けん入れ, 水石けんディスペンサー	C4-22 —
C4-230	おしほり入れ	おしほり入れ	C4-230
C4-231	おしほり加熱器	おしほり加熱器, タオル蒸し器	C4-231

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-24	ティッシュペーパー容器等	ティッシュペーパー容器, ティッシュペーパー容器カバー, カット綿入れ, 眼鏡レンズクリーナーペーパーケース, タオル供給ケース, ごみ箱付きティッシュペーパー容器	C4-24
C4-250	トイレットペーパーホルダー等	トイレットペーパーホルダー, トイレットペーパーケース	C4-250
C4-259	トイレットペーパーホルダー等部品及び付属品	トイレットペーパー用芯棒, トイレットペーパーホルダー用ペーパー抽出切断機, トイレットペーパーホルダーカバー	C4-259
C4-26	歯ブラシ立て等	歯ブラシ立て, 歯ブラシ入れ, 歯ブラシ差し, 充電器付き歯ブラシ立て, 電気歯ブラシ用充電器	C4-26
C4-27	手拭き器及びハンドドライヤー	手拭き器, ハンドドライヤー	C4-27
C4-280	移動用便器	移動用便器, 患者用便器, 患者用尿器, 幼児用便器	C4-28
C4-289	移動用便器部品及び付属品		C4-28
C4-30	室内衛生用品	たんつぼ	C4-30
C4-3100	脱臭器等	脱臭器, 芳香器, 防臭剤用容器, 自動車用芳香器, 乾燥剤入れ, 防虫剤用容器, 擬音発生機付きトイレ用芳香器	C4-310
	C4-3100A 電気式		
	C4-3100B つり下げ・取付け型		
C4-311	脱臭剤及び防虫剤	脱臭剤, 防虫剤, 防臭剤	C4-311
C4-312	におい袋	におい袋	C4-312
C4-319	脱臭器等部品及び付属品	芳香器用カートリッジ, 芳香剤用ふた, 芳香器用マット	C4-310
C4-320	捕虫器又は殺虫器	捕虫器, 殺虫器, はえ取り器, はえ取り紙	C4-320
	C4-320A 電気式		
C4-321	放電殺虫器	放電殺虫器	C4-321
C4-32200	蚊取り器	蚊取り機, 蚊取り線香燻蒸器, 電気蚊取り器	C4-3220～3220A
	C4-32200A 電気式		
C4-3221	蚊取り線香等	蚊取り線香, 電気蚊取り器用マット	C4-3221
C4-323	ごきぶり取り器	ごきぶり取り器, 捕虫器, 殺虫器	C4-323

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-324	はえたたき	はえたたき	C4-324
C4-40	生理用品	生理用タンポン挿入具	C4-40
C4-410	生理用ナプキン等	生理用ナプキン	C4-41
C4-42	生理用タンポン	生理用タンポン	C4-41
C4-500	避妊用品	ペッサリー, 避妊リング, 子宮内避 妊具	C4-50, C4-52
C4-51	コンドーム	コンドーム	C4-51

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-00	その他の飲食用容器又は調理用容器…… フィンガーボール, 食卓用ごみ入れ	C5-0	
C5-10	飲食用容器の組物		C5-10
C5-11	一組の薬味入れセット…… 一組の薬味入れセット		C5-11
C5-12	一組のせん茶セット…… 一組のせん茶セット		C5-12
C5-130	一組のコーヒーセット…… 一組のコーヒーセット		C5-13
C5-14	一組のディナーセット…… 一組のディナーセット		C5-14
C5-15	一組の紅茶セット…… 一組の紅茶セット		C5-13
C5-16	一組の食卓用皿及びコップセット…… 一組の食卓用皿及びコップセット		C5-20
C5-17	一組の酒器セット…… 一組の酒器セット		C5-0
C5-18	一組のキャンプ用鍋セット…… 一組のキャンプ用鍋セット		C5-40
C5-200	飲食用容器…… そうめん流し器, 飲食用容器		C5-20
C5-2100	食卓用皿及び食卓用鉢…… 飲食用容器, 飲食用鉢, 飲食用わん, 飲食用盛り器, すしおけ, すし容器, 食卓用皿, 盛り皿, 区分け皿, どんぶり, 飯茶わん, 汁わん, ふた付きわん, たかつき, 果物盛り器, オードブル入れ, オードブル皿, 食卓用鉢, 額皿		C2-12, C5-210～210J
C5-2100A	無模様(AA 除く) *1		
C5-2100AA	無模様・浅型 *1		
C5-2100B	平面模様付き(BA, BB 除く) *1		
C5-2100BA	平面模様付き・浅型 *1 (BB 除く)		
C5-2100BB	平面模様付き・円形浅型 *1		
C5-2100C	凹凸模様付き(CA, CB 除く) *1		
C5-2100CA	凹凸模様付き・浅型 *1 (CB 除く)		
C5-2100CB	凹凸模様付き・円形浅型 *1		
C5-2100D	カット模様付き(DA 除く) *1		
C5-2100DA	カット模様付き・浅型 *1		
C5-2100E	中仕切り付き(EA 除く) *1		
C5-2100EA	中仕切り付き・浅型 *1		
C5-2100F	ふた付きわん型 *1		
C5-2100G	つり手付き *1		
C5-2100H	多段型 *1		
C5-2100J	脚付き *1		

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-2190	食卓用皿及び食卓用鉢部品及び付属品	食卓用皿の飾り具, 食卓用皿のつり具, 皿用飾り具, 皿用つり具	C5-2190
C5-2191	わんのふた	飯茶わん用ふた, 汁わん用ふた	C5-2191
C5-220	食卓用かご等	食卓用盛りかご, 果物かご, 菓子かご, 盛りかご	C5-220
C5-221	そばせいろう	そばせいろう, そば盛り器, 盛りそば用容器	C5-221
C5-229	食卓用かご等部品及び付属品	そばせいろう枠, そばせいろう用すのこ	C5-229
C5-230	コップ, 湯飲み等	離乳用コップ	C5-230
C5-2310	コップ等	コップ, ジョッキ, コーヒーわん, 紅茶わん, アイスクリームカップ, 手付きコップ, 脚付きコップ	C5-231～231E
C5-2310A	模様付き(BA, CA 除く)	*1	
C5-2310B	手付き(BA 除く)	*1	
C5-2310BA	手付き・模様付き	*1	
C5-2310C	脚付き(CA, D 除く)	*1	
C5-2310CA	脚付き・模様付き	*1	
C5-2310D	手脚付き	*1	
C5-2310E	ホルダー付き	*1	
C5-232	湯飲み	湯呑み, 煎茶碗, 抹茶碗, 湯飲み, 煎茶わん, 抹茶わん	C5-232
C5-233	杯	盃, 杯	C5-233
C5-2340	コーヒーわん及び受け皿	コーヒーわん及び受け皿, 紅茶わん及び受け皿	C5-234～234B
C5-2340A	模様付き		
C5-235	哺乳瓶	哺乳瓶	C5-235
C5-2390	コップ, 湯飲み等部品及び付属品	湯飲み用ふた	C5-2390
C5-2391	哺乳瓶用乳首及び哺乳瓶用ふた	哺乳瓶用乳首, 哺乳瓶用ふた	C5-2391
C5-240	食品立て	食品立て	C5-240
C5-241	卵立て	卵立て	C5-241
C5-242	パン立て	パン立て	C5-242
C5-25	育児用重ね飲食器	幼児用重ね飲食器, 育児用重ね飲食器	C5-25

C5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-29	飲食用容器部品及び付属品	食器用飾り筐、食器用飾り葉らん、 食器用飾り具、レースペーパー	C5-29
C5-30	食卓用容器又は保存用容器		C5-30
C5-3100	液体つぎ又は液体保存用容器	やかん、湯沸し、きゅうす、土瓶、 飲食用水差し、コーヒーポット、ティ ーポット、ミルクポット、ドレッシング つぎ、しょう油つぎ、ソースつぎ、ソ ース入れ、食卓用油つぎ、ウォータ ーピッチャー、ミルクピッチャー、食 用油つぎ、徳利	C5-310～ 310FA, C5-312
C5-3100A	上面つぎ口・覆い *1 ふた型		
C5-3100B	取手付き・つぎ口 *1 有り		
C5-3100BA	取手付き・つぎ口 *1 無し・ふた無し		
C5-3100BB	取手付き・つぎ口 *1 無し・ふた付き		
C5-3100C	棒状取手付き *1		
C5-3100D	つり手付き・模様無し *1		
C5-3100DA	つり手付き・模様付き *1		
C5-3100E	変形つり手付き *1		
C5-3100F	取手無し・ふた無し *1		
C5-3100FA	取手無し・ふた付き *1		
C5-3100FB	取手無し・模様付き *1		
C5-3100G	具象型 *1		
C5-311	冠水瓶	冠水瓶	C5-311
C5-313	ソーダサイフォン	ソーダサイフォン	C5-313
C5-314	調理用油入れ	調理用油入れ、調理用油こし器	C5-314
C5-3150	水筒	水筒、携帶用魔法瓶、携帶用飲料 供給容器	C5-315～315A
C5-3150A	縦型		
C5-3150B	蛇口・ノズル付き型		
C5-3160	魔法瓶	魔法瓶、保温及び湯沸し用ポット、 電気保温ポット、保温及び湯沸し用 電気ポット、冷水筒	C5-316～316A
C5-3160A	つり手付き型		
C5-317	コーヒーサイフォン等	コーヒーサイフォン、コーヒーメーカ ー、エスプレッソコーヒーメーカー	C5-317

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-319	液体つぎ又は液体保存用容器部品及び付属品	きゅうす用キャップ, きゅうす用つり手, やかん用つり手, 調味料つぎのふた, 魔法瓶用中栓, コーヒーサイフオン用スタンド, きゅうす用こし器, コーヒーサイフオン用ろ過器, パーコレーター用ろ過器, やかんぶた用つまみ, ワイン用替え栓, 飲料ボトル用ストロー・キャップ	C5-319
C5-3200	食品用ふた物等	食品用ふた物, 食品用保存瓶, バター入れ, 練りがらし入れ, 砂糖入れ, 食塩入れ, 菓子器, 重箱, 弁当箱, 茶筒, 食品用つぼ, 食品用かめ, 米びつ, パン入れ, スープチューリン	C5-320～320F
C5-3200A	具象型	*1	
C5-3200B	ふた付き型(BA～BCB 除く)	*1	
C5-3200BA	つまみ付き上ぶた 付き型(BAA, BAB 除く)	*1	
C5-3200BAA	つまみ付き上ぶた 付き・本体円形	*1	
C5-3200BAB	つまみ付き上ぶた 付き・本体四角形	*1	
C5-3200BB	凹凸面上ぶた付き型 (BBA, BBB 除く)	*1	
C5-3200BBA	凹凸面上ぶた付 き・本体円形	*1	
C5-3200BBB	凹凸面上ぶた付 き・本体四角形	*1	
C5-3200BC	平滑面上ぶた付き 型(BCA, BCB 除く)	*1	
C5-3200BCA	平滑面上ぶた付 き・本体円形	*1	
C5-3200BCB	平滑面上ぶた付 き・本体四角形	*1	
C5-3200C	止め具付き型	*1	
C5-3200D	重ね型	*1	
C5-3200E	深ぶた付き皿型	*1	
C5-3200F	取手付き及びつり 手続き	*1	
C5-3210	氷入れ	氷入れ	C5-321～321B
C5-322	飯びつ	飯びつ	C5-322

C5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-3230	粉末食品振出し容器	食卓塩振り, 粉末食品振出し容器, C5-323～323A こしょう振り	
	C5-3230A 具象型		
C5-3240	食品収納ケース	食品収納ケース	C5-324～324A
	C5-3240A 引き出し型		
C5-3250	携帯用食品収納ケース	岡持ち	C5-3250
C5-3251	アイスボックス	携帯用保冷ボックス, 釣り用携帯保 冷箱, アイスボックス, 釣用クーラ ー, ランチジャー	C5-3251
C5-326	ワインクーラー等	ワインクーラー, 飲料水入り瓶冷却 用容器	C5-326
C5-3290	食品用ふた物等部品及び付属品		C5-3290
C5-3291	食品用ふた物等のふた	食品用ふた物のふた, 食卓用鉢の ふた	C5-3291
C5-400	調理用容器		C5-40
C5-410	なべ等		C5-410
C5-41100	なべ, 焼き網, 焼き板	天ぷらなべ, ジンギスカンなべ, 肉 焼きなべ, クレープ焼き板, 魚焼き 用網, 焼き網, 焼き板, 鍋, 両手な べ, おでんなべ, かま, 中華なべ, すきやきなべ, なべ, 片手なべ, フ ライパン, 卵焼き器, 紙なべ	C5-4110～ 4110F
	C5-41100A 天ぷらなべ型 *1		
	C5-41100B 焼き板型及び焼き 網型 *1		
	C5-41100BA 焼き板型及び焼き 網型・片手付き型 *1		
	C5-41100C 両手付き型 *1		
	C5-41100CA 両手付き・ふた無し型 *1		
	C5-41100D つり手付き型 *1		
	C5-41100E 片手付き型 *1		
	C5-41100EA 片手付き・ふた無し型 *1		
	C5-41100F ワッフルベーカー型 *1		
C5-4111	蒸し器及びせいろう	蒸し器, せいろう	C5-4111
C5-4112	圧力なべ	圧力なべ, 圧力釜	C5-4112
C5-4113	蒸し焼きなべ	蒸し焼きなべ	C5-4113
C5-4120	熱源付きなべ		C5-4120

C5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-41210 電気なべ等	電気なべ、調理用焼き器、電気天 ぷらなべ		C5-4121～ 4121CA
C5-41210A 片手付き型	*1		
C5-41210B つり手付き型	*1		
C5-41210C 両手付き型	*1		
C5-41210CA 両手付き・深型	*1		
C5-41210D ホットプレート型			
C5-41210E 穴あき・凹凸有り型			
C5-41211 電気炊飯器	電気炊飯器、炊飯器		C5-4121～ 4121CA
C5-41211A 円筒型			
C5-41211BA 操作部側面型	*1		
C5-41211BB 操作部上面型	*1		
C5-4122 卵ゆで器	卵ゆで器		C5-4122
C5-4190 なべ等部品及び付属品	なべ用中子、天ぷらなべ用揚げ網、 吹きこぼれ防止具		C5-4190
C5-4191 なべぶた	なべぶた、なべ用落としぶた		C5-4191
C5-4192 なべ用柄	なべ用柄		C5-4192
C5-4193 なべぶた用つまみ	なべぶた用つまみ		C5-4193
C5-420 热源付き湯沸し等	酒かん器、パーコレーター、コーヒ ー沸し器		C5-420
C5-421 電気ポット	電気ポット、電気湯沸し		C5-421
C5-422 コーヒーメーカー	コーヒーメーカー、コーヒー抽出器、 コーヒーメーカー用湯沸し、ミル付 コーヒー抽出器、ミル付きコーヒーメ ーカー		C5-422
C5-429 热源付き湯沸し等部品及び付属品	コーヒー抽出器用漉し器、コーヒ ーメーカー用こし器		C5-429
C5-4300 热源付き食品保温器及び热源付き食器 保温器	食品保温器、食器保温器、保温飯 びつ、電子ジャー、ヨーグルト製造 器、イースト菌発酵器、調理用発酵 器		C5-430～431
C5-432 热源付き保温盆	食品保温器、電気保温盆		C5-432
C5-440 調理板	ケーキラック		C5-440
C5-4410 まないた等	まないた、チーズボード		C5-441～441A
C5-4410A ふた付き型			

C5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-449	調理板部品及び付属品		C5-449
C5-450	非加熱調理用容器	水切り盆、水洗い用ネット	C5-450
C5-4510	調理用漬物器	漬物調理用器	C5-4510
C5-4511	押さえふた付き調理用漬物器	調理用漬物器	C5-4511
C5-4519	調理用漬物器部品及び付属品	漬物用重石、漬物用押さえふた	C5-4519
C5-452	調理用バット	調理用バット、調理用油切り	C5-452
C5-4530	調理用ボール	調理用ボール、調理用鉢、サラダボール	C5-4530
C5-4531	すり鉢	すり鉢、薬味用乳鉢	C5-4531
C5-4540	食品洗浄具付き容器	食品洗浄容器	C5-4540
C5-4541	米とぎ器	米とぎ器	C5-4541
C5-455	洗いおけ	洗いおけ	C5-455
C5-4560	調理用ざる	調理用ざる、水切りざる、水切り器	C5-456～456A
	C5-4560A 片手型		
C5-4570	調理用ざる付き容器	水切りざる付き洗いおけ、水切りざる付きボール、水切りかご	C5-457～457A
	C5-4570A ふた付き型		
C5-459	非加熱調理用容器部品及び付属品	調理用バットの水切り盤	C5-459
C5-49	調理用容器部品及び付属品		C5-49
C5-50	食器支持具・食器収納具		C5-50
C5-510	食器覆い具及び食器収納具	食器覆い	C5-510
C5-511	食器カバー及び調理用具カバー	トースター用カバー、水筒カバー、ポットカバー、哺乳瓶用カバー、コップ保温カバー	C5-511
C5-5120	食器収納具	茶びつ、酒器ケース、コップ受けケース	C5-5120
C5-5121	飲食用具収納具	はし箱、つまようじ入れ、飲食用具収納箱	C5-5121
C5-520	食器掛け具	コップ掛け、飲食用具掛け、栓抜き掛け	C5-52～52AA
	C5-520A 卓上型		

C5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-5300 食器受け具又は食器保持具		コップ保持器, コップ立て, 酒器用受け台, 哺乳瓶支持具, 飲料用容器支持台, 徳利用はかま, 皿立て, カスター・スタンド, 皿敷き	C5-530一部, C5-530A~530E
C5-5300A	卓上用単数食器保持型(AA 除く)		
C5-5300AA	卓上用単数食器保持型・受け皿型及びはかま型		
C5-5300B	卓上用複数食器保持型(BA, BB 除く)		
C5-5300BA	卓上用複数食器保持型・つり盆型		
C5-5300BB	卓上用複数食器保持型・フレーム構造型		
C5-5300C	卓上用盆型	*1	
C5-5300D	卓上具象型	*1	
C5-5300E	壁面取付け型(EA 除く)		
C5-5300EA	壁面取付け型・飲料容器ホルダー型		
C5-531	コップ受け及び茶たく	コップ受け, 茶たく	C5-531
C5-532	なべ敷き及び土瓶敷き	なべ敷き, 土瓶敷き	C5-532
C5-533	はし置き及びスプーン置き	はし置き, スプーン置き, スプーン受け	C5-533
C5-5340	はし立て及びつまようじ立て	はし立て, つまようじ立て, ストロー立て	C5-534~534A
C5-5340A	壁面取付け型		
C5-5350	ナプキン立て	ナプキン立て	C5-5350
C5-5351	ナプキンリング	ナプキンリング	C5-5351
C5-536	せん	せん	C5-536
C5-53700	盆	盆, 手提盆	C5-5370~5370F
C5-53700A	具象模様付き型		
C5-53700BA	平面形状真円型	*1	
C5-53700BB	平面形状楕円型	*1	
C5-53700BC	平面形状方形型	*1	
C5-5379	盆部品及び付属品	盆用取手, 盆用つり手, 盆用飾り具, 盆用水切り盆	C5-5379

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-5380	包丁掛け等	包丁掛け、包丁ラック C5-5380A 壁面取付け型	C5-530, C5-530E
C5-54	食器はさみ具及び調理用容器はさみ具	食器はさみ具、調理用容器支持柄	C5-54
C5-59	食器支持具、食器収納具等部品 及び付属品		C5-59
C5-9	飲食用容器又は調理用容器部品 及び付属品		C5-9

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-0	その他の飲食用具及び調理用器具		C6-0
…-…	飲料水用ろ過機(※K6-1210)		
…-…	固体燃料(※M0-00)		
C6-10	飲食用具		C6-10
C6-110	飲食用ナイフ, 飲食用フォーク及び飲食用スプーン	飲食用フォーク付きスプーン, 飲食用スプーン	C6-110
C6-111	一組の飲食用ナイフ, フォーク及びスプーン	一組の飲食用ナイフ, フォーク及びスプーン	C6-111
C6-1120	飲食用スプーン	飲食用スプーン, 散蓮華	C6-112～112G
C6-1120A	別柄型	*1	
C6-1120B	無模様	*1	
C6-1120C	動物模様付き	*1	
C6-1120D	器物模様付き	*1	
C6-1120E	植物模様付き	*1	
C6-1120F	縞模様及び格子模様付き	*1	
C6-1120G	抽象模様付き	*1	
C6-1130	飲食用フォーク	飲食用フォーク	C6-113～113G
C6-1130A	別柄型	*1	
C6-1130B	無模様	*1	
C6-1130C	動物模様付き	*1	
C6-1130D	器物模様付き	*1	
C6-1130E	植物模様付き	*1	
C6-1130F	縞模様及び格子模様付き	*1	
C6-1130G	抽象模様付き	*1	
C6-1140	飲食用ナイフ	飲食用ナイフ, バターナイフ	C6-114～114A
C6-1140A	別柄型		
C6-1140B	直状型		
C6-1140C	切っ先尖状型		
C6-12	はし	はし, 割りばし, 調理用はし	C6-12
C6-13	飲料用ストロー	飲料用ストロー	C6-13
C6-14	つまようじ	つまようじ, カクテルピック	C6-14
C6-15	飲料用かくはん棒	飲食用かくはん棒, マドラー, カクテルスプーン	C6-15

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-190	飲食用具部品及び付属品	飲食用ナイフのさや、飲食用フォークの本体	C6-190
C6-191	飲食用具用柄及び調理用具用柄	飲食用具用柄、調理用具用柄、飲食用スプーンの柄、包丁用柄、飲食用フォークの柄	C6-191
C6-20	調理用具等		C6-20
C6-210	調理用配食具	調理用スポット、すり切り板、蜂蜜ぬり	C6-210
C6-211	調理用スプーン	しゃくし、調理用スプーン、調理用レードル、サラダ盛付け用レードル、調理用杓子、穴じゃくし	C6-211
C6-212	しゃもじ	しゃもじ、飯杓子	C6-212
C6-213	調理用フォーク	焼きぐし、調理用フォーク、サラダフォーク、バーべキューフォーク、調理用串、肉刺し	C6-213
C6-214	調理用へら	調理用へら、フライ返し、スパチュラ、ケーキタナー、調理用刷毛	C6-214
C6-215	調理用はさみ具	菓子ばさみ、氷ばさみ、サラダサーバー、調理用はさみ具、調理用トング	C6-215
C6-216	調理用油引き	調理用油引き	C6-216
C6-217	調理用じょうご	調理用じょうご	C6-217
C6-219	調理用配食具部品及び付属品	調理道具の組み付け固定具、食物用串押し具、調理用はさみ具の留め具	C6-219
C6-220	調理用補助具	食品用レトルトパウチしづり出し具	C6-220
C6-22100	容器ふた開け具	ふた開け具、キヤップオープナー	C6-2210
C6-2211	電気缶切機	電気缶切機	C6-2211
C6-2212	コルク抜	コルク抜、ワインオープナー	C6-2212
C6-2213	紙ぶた取り	紙ぶた取り	C6-2213
C6-2214	缶切	缶切、栓抜付き缶切、缶切付き栓抜、コルク抜付き缶切	C6-2210
C6-2215	栓抜	栓抜	C6-2210
C6-222	なべつかみ	なべつかみ	C6-222
C6-229	調理用補助具部品及び付属品		C6-229

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-230	調理用成形器	菓子用絞り口金, 巻きす, ギョウザ成形器, クッキー型抜き器, 揚げ物用成形器, バターまるめ, 押ししらず用押し杵	C6-230
C6-231	アイスキャンデー成形器	アイスキャンデー成形器	C6-231
C6-232	アイスクリームディッシャー		C6-232
C6-2330	調理用成形容器	製氷皿, 製氷容器, おにぎり成形器, 菓子用成形器, すし成形器	C6-233～233A
		C6-2330A 複数成形型	
C6-239	調理用成形器部品及び付属品	製氷皿用仕切り杵	C6-239
··· ···	調理板(C5-440)		
C6-29	調理用具等部品及び付属品		C6-29
··· ···	飲食用具用柄及び調理用具用柄(C6-191)		
C6-30	調理用加工工具	綿菓子製造器, フードプロセッサー	C6-30
C6-3100	調理用刃物	電気包丁, 調理用電動ナイフ, 調理用ナイフ当て具, 調理用指当て	C6-310, C6-3111
C6-3110	調理用ナイフ	包丁, 出刃包丁, 肉切り包丁, さしみ包丁, 果物ナイフ, チーズ切り	C6-3110
	C6-3110A 刃先尖状型		
	C6-3110B 平滑刃型		
C6-312	調理用はさみ	調理用はさみ, 料理用はさみ	C6-312
C6-313	皮むき器等	皮むき器, 果物のへた取り具, 芯取り器, うろこ取り器, 果物しん抜き器, 魚骨抜き具	C6-313
C6-314	卵切り	卵切り器, 卵切り, 卵殻割り器	C6-314
C6-319	調理用刃物部品及び付属品	包丁用かつら, 包丁用刀身	C6-319
C6-320	調理用切削器及び調理用粉碎器	食品刻み器, ところ天つき器, 天突き, 千切り器	C6-320
C6-321	家庭用肉ひき器	肉ひき器, 家庭用肉ひき器	C6-321
C6-322	スライサー	スライサー, 薄切り器	C6-322
C6-323	削り節器	かつお節削り器, 削り節器	C6-323
C6-324	おろし器	おろし器	C6-324
C6-325	氷削り器	氷削り器, 氷砕き, アイスピック	C6-325

C6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-326	コーヒーミル	コーヒー挽き器, コーヒーミル	C6-326
C6-327	薬味粉碎器	こしょう挽き器, ごますり器, 薬味粉碎器	C6-327
C6-329	調理用切削器及び調理用粉碎器部品及び付属品	食品刻み器用刃	C6-329
C6-3300	調理用かくはん器	調理用搅拌器, 泡立て器, マヨネーズ製造器, 粉練り器, 米とぎ具, フードミキサー, カクテルシェーカー, シェーカー	C6-330, C6-333
C6-331	もちつき器及び家庭用製めん器	もちつき器, 製めん器, 家庭用製めん器	C6-331
C6-332	アイスクリーマー	アイスクリーマー, アイスクリームフリーザー, アイスクリーム製造器	C6-332
C6-334	茶筅	茶筅	C6-334
C6-335	ハンドミキサー	ハンドミキサー	C6-335
C6-339	調理用かくはん器部品及び付属品	調理用かくはん器のかくはん具	C6-339
C6-340	調理用搾汁器	果汁絞り器, レモン絞り器, にんにく絞り	C6-340
C6-341	ジュースミキサー	調理用ミキサー, ジュースミキサー, ブレンダー	C6-341
C6-342	ジューサー	ジューサー	C6-342
C6-349	調理用搾汁器部品及び付属品		C6-349
C6-350	調理用押しつぶし器	調理用漬し器, 野菜漬し器, 肉たたき, 調理用押しつぶし器, 野菜つぶし器	C6-350
C6-351	すりこぎ等	すりこぎ, めん棒	C6-351
C6-352	くるみ割り	くるみ割り	C6-352
C6-359	調理用押しつぶし器部品及び付属品	調理用押しつぶし器本体, 調理用漬し器用本体	C6-359
C6-360	調理用こし器等	調理用こし器, 揚げ物用かすすくい網, うどん振りざる, 粉ふるい, 卵黄分離器	C6-360
C6-361	茶こし等	茶こし, コーヒーコし, 茶こし受け, 茶こぼし, ドリッパー, コーヒーフィルター	C6-361
C6-369	調理用こし器等部品及び付属品		C6-369

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-39	調理用加工工具部品及び付属品		C6-39
C6-400	調理用加熱器..... 冷凍食品解凍器		C6-40, C6-42
C6-41	食品保温保冷用蓄熱具..... 食品用保温具, 食品用保冷具, 食品用蓄熱具, 保冷箱用冷媒封入容器		C6-41
C6-430	熱源付き焼き器..... コーヒー豆焙煎機, 調理用焙焼き器, コーヒーロースター		C6-430
C6-4301	パン焼き器..... パン焼き器, パン製造機, 製パン器		C6-4310, C6-4310A, C6-4310AA, C6-4310AB, C6-4310AC, C6-4310B, C6-4310BA
C6-43100	天火..... オーブントースター付き電子レンジ, 電子レンジ, ガスオーブン, オーブン, 電気オーブン, レンジ, 天火		C6-4310～ 4310BA
C6-43100A	操作部右型(AA～ *1 AC 除く)		
C6-43100AA	操作部右・取手上型 *1		
C6-43100AB	操作部右・取手右型 *1		
C6-43100AC	操作部右・取手無し型 *1		
C6-43100B	操作部上型(BA 除く) *1		
C6-43100BA	操作部上・取手上型 *1		
C6-43100C	操作部下型 *1		
C6-43100D	操作部扉付き型 *1		
C6-43100E	上面扉型 *1		
C6-4319	天火部品及び付属品..... 電子レンジ用回転台, 電子レンジ用加熱容器		C6-4319
C6-43200	トースター..... パン焼き器, トースター, オーブントースター		C6-4320～ 4320B
C6-43200A	ポップアップ型		
C6-43200B	オープン型		
C6-4329	トースター部品及び付属品..... トースター用つり手, トースター用焼き網		C6-4329
C6-43300	肉焼き器..... 肉焼き器, 焼き鳥器, バーベキュー グリル, 魚焼き器, ロースター		C6-4330～ 4330B
C6-43300A	魚焼きロースター型		
C6-43300B	卓上型		

C6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-4339	肉焼き器部品及び付属品		C6-4339
C6-439	熱源付き焼き器部品及び付属品		C6-439
C6-4400	こんろ等 投込み湯沸し器		C6-440～441
C6-4420	こんろ こんろ、電気こんろ、ガスこんろ、石油こんろ、アルコールこんろ、フオンドュ用こんろ、電磁誘導加熱調理器、脚付きこんろ、かまど		C6-442～442E
C6-4420A	アルコールこんろ型 *1		
C6-4420B	携帯型 *1		
C6-4420C	卓上型(CA～CC *1 除く)		
C6-4420CA	卓上型・扁平台 状、火口無し型 *1		
C6-4420CB	卓上型・扁平台 状、单一火口型 *1		
C6-4420CC	卓上型・扁平台 状、複数火口型 *1		
C6-4420D	はめこみ型(DA 除く) *1		
C6-4420DA	はめこみ型・火口 無し型 *1		
C6-4420E	設置型 *1		
C6-4430	固体燃料用こんろ こんろ、七輪、練炭こんろ、茶道用 木炭こんろ、バーベキューこんろ、 薰製機		C6-443～443A
C6-4430A	設置型		
C6-4490	こんろ等部品及び付属品		C6-4490
C6-4491	こんろ等部品 ガスこんろ用排気口ガード		C6-44910
C6-44911	五徳 五徳		C6-44911
C6-44912	こんろ用バーナー こんろ用バーナー		C6-44912
C6-44913	こんろ用汁受け皿 こんろ用汁受け皿		C6-44913
C6-44914	こんろ用天板 こんろ用天板、電磁誘導加熱調理 器用上板		C6-44910
C6-44915	こんろ用操作盤 こんろ用操作盤、調理器具用操作 盤、こんろ用つまみ		C6-44910
C6-44920	こんろ等付属品 ガスこんろ用燃料補助具、こんろ用 油よけ具の止め具		C6-44920
C6-44921	アルコールこんろ用なべ支持具 アルコールこんろ用なべ支持具		C6-44921

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-44922	こんろ用油よけ具	こんろ用油よけ具, 調理用油発散 防止具	C6-44922
	C6-44922A 敷物型		
C6-4500	調理用複合加熱器	こんろ付きサービスワゴン, 天火付 きこんろ, 台付きこんろ, 戸棚付きこ んろ, 戸棚付きレンジ	C6-450, C6-452～454
C6-4510	ロースター付きこんろ	ロースター付きこんろ, グリル付きこ んろ, ロースター付き電気こんろ, ロ ースター付き電磁誘導加熱調理器	C6-451～451A
C6-4510C	卓上型(CA 除く)	*1	
C6-4510CA	卓上型・扁平台 状, 火口無し型	*1	
C6-4510D	はめこみ型(DA 除く)	*1	
C6-4510DA	はめこみ型・火口 無し型	*1	
C6-459	調理用複合加熱器部品及び付属品	レンジ用取付け枠	C6-459
C6-49	調理用加熱器部品及び付属品		C6-49
C6-50	冷蔵庫, 製氷機等, 車載用冷蔵庫		C6-50
C6-510	冷蔵庫等	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51～51JB
C6-5110	冷蔵庫(他機能付き)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51～51JB
C6-5111	冷蔵庫(電子レンジ付き)	電子レンジ付き冷蔵庫	C6-51C
C6-5112	冷蔵庫(棚付き)	冷蔵庫, 収納棚付き冷蔵庫, 冷凍 庫, 熱蔵庫	C6-51D
C6-512	冷蔵庫(上面扉型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51B, C6-51BA
C6-5130	冷蔵庫(正面ドア型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51～51JB
C6-5131	冷蔵庫(透明ドア型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51A
C6-5131A	取り出し口付き		
C6-5131B	表示部有り		
C6-5131CA	扉ハンドル形状・ 突出握り型	*1	
C6-5131CB	扉ハンドル形状・ 凹部側部型	*1	
C6-5131CC	扉ハンドル形状・ 凹部扉面型	*1	
C6-5131DA	引き出しハンドル 形状・突出握り型	*2	

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
	C6-5131DB 引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型		
	C6-5131DC 引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型		
C6-5132 冷蔵庫(引き出しのみ型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51～51JB
	C6-5132A 取り出し口付き		
	C6-5132B 表示部有り		
	C6-5132DA 引き出しハンドル *1 形状・突出握り型		
	C6-5132DB 引き出しハンドル *1 形状・凹部上辺型		
	C6-5132DC 引き出しハンドル *1 形状・凹部扉面型		
C6-51330 冷蔵庫(扉のみ型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51, C6-51E～51JB
	C6-51330A 取り出し口付き		
	C6-51330B 表示部有り		
	C6-51330CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
	C6-51330CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
	C6-51330CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		
C6-51331 冷蔵庫(扉のみ・1枚扉型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51F～51FB
	C6-51331A 取り出し口付き		
	C6-51331B 表示部有り		
	C6-51331CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
	C6-51331CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
	C6-51331CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-51332 冷蔵庫(扉のみ・複数枚・横列型).....	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51, C6-51E～51JB
C6-51332A 取り出し口付き			
C6-51332B 表示部有り			
C6-51332CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型			
C6-51332CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型			
C6-51332CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型			
C6-51333 冷蔵庫(扉のみ・複数枚・縦列型).....	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51, C6-51E～51JB
C6-51333A 取り出し口付き			
C6-51333B 表示部有り			
C6-51333CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型			
C6-51333CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型			
C6-51333CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型			
C6-51340 冷蔵庫(複合ドア型)			C6-51, C6-51E～51JB
C6-51340A 取り出し口付き			
C6-51340B 表示部有り			
C6-51340CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型			
C6-51340CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型			
C6-51340CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型			
C6-51340DA 引き出しハンドル *2 形状・突出握り型			
C6-51340DB 引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型			
C6-51340DC 引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型			

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-51341 冷蔵庫(上部1枚扉・下部引き出し型).....	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51, C6-51E～51JB
C6-51341A 取り出し口付き			
C6-51341B 表示部有り			
C6-51341CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型			
C6-51341CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型			
C6-51341CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型			
C6-51341DA 引き出しハンドル *2 形状・突出握り型			
C6-51341DB 引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型			
C6-51341DC 引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型			
C6-51341E 下部引き出し1段型			
C6-51342 冷蔵庫(上部2枚扉・下部引き出し型).....	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫		C6-51, C6-51E～51JB
C6-51342A 取り出し口付き			
C6-51342B 表示部有り			
C6-51342CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型			
C6-51342CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型			
C6-51342CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型			
C6-51342DA 引き出しハンドル *2 形状・突出握り型			
C6-51342DB 引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型			
C6-51342DC 引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型			
C6-51342E 下部引き出し1段型			
C6-52 製氷機	製氷機		C6-52
C6-590 冷蔵庫, 製氷機等部品及び付属品			C6-590
C6-591 冷蔵庫用扉金具	冷蔵庫用取手, 冷蔵庫用取手材, C6-591 冷蔵庫用ちょうつがい		
C6-591A 冷蔵庫用取手			
C6-592 冷蔵庫用構成部材	冷蔵庫用パッキング材		C6-592

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-60	食品供給機	食品供給機	C6-60
C6-610	飲料供給機	ウォーターサーバー, 飲料冷温水機, コーヒーディスペンサー, サーモワール, 飲料用ディスペンサー, 飲料供給機	C6-61, C6-61A, C6-61B, C6-61BA, C6-61BB, C6-61C
C6-610A	上面飲み口型	*1	
C6-610B	卓上型	*1	
C6-610BA	卓上型・複数供給 口付き	*1	
C6-610BB	卓上型・供給口突 出型	*1	
C6-610C	床置型	*1	
C6-62	飲料供給容器	飲料供給容器	C6-62
C6-630	粉末及び固形食品供給器	粉末食品供給機, 固形食品供給機, キュービックアイスディスペンサー	C6-63
C6-631	計量米びつ	計量米びつ, 整理棚付き計量米びつ	C6-63
C6-69	食品供給機部品及び付属品	ウォーターサーバー用天板, ウォーターサーバー用水飲み口	C6-69
C6-700	食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥機	食器消毒機, 食品乾燥機	C6-70, C6-72
C6-710	食器洗浄機	食器洗浄機, 食器洗い乾燥機付き 厨房台用キャビネット	C6-71～71A
C6-710A	卓上型		
C6-73	食器乾燥機	食器乾燥機	C6-73
C6-79	食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥 機部品及び付属品	食器洗浄機用水切りざる	C6-79
C6-9	飲食用具及び調理用器具部分及び 付属品		C6-9

C 7 慶弔用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C7-00	その他の慶弔用品	門松飾り, 祭壇用台, 飾り餅, 正月 飾り, 鏡餅, 結婚披露宴用装飾具	C7-00
C7-01	護符等	お守り, お札, 護符, お札ケース, 破魔矢, 破魔弓, 守り袋, 縁起用 飾り矢	C7-01
	C7-01A つり下げ型		
---	祝儀袋等(F3-13180)		
C7-10	葬祭具	おみくじ用箱, さい錢箱, 仏事用 鈴, 木魚, 仏鈴, 祭壇, 経机, 数 珠, 数珠掛け, 木魚	C7-10
	C7-10A 数珠		
C7-110	棺	棺, 棺桶	C7-110
C7-119	棺部品及び付属品	棺掛け, 棺台, 棺用供養シート, 棺覆い, 棺布団, 棺用掛け布	C7-119
C7-120	骨っぽ	遺骨収納箱, 骨っぽ, 納骨用装飾 容器, 納骨壇, 骨箱, 収骨箱, 舍利 塔	C7-120
C7-129	骨っぽ部品及び付属品	骨っぽカバー, 骨っぽ収納ケース 用カバー, 納骨袋, 遺骨受け具	C7-129
C7-130	墓石等	墓石, 墓標, 納骨堂	C7-130
	C7-130A 屋根部有り型		
C7-131	位牌	位牌, 位牌用札板, 写真入り位牌	C7-131
C7-1390	墓石等部品及び付属品	墓用台座, 墓用柱, 墓納骨室用 柱, 墓用柱石, 卒塔婆立て, そどう ば立て用台	C7-139
C7-1391	墓前用線香立て	墓前用線香立て, 線香立て補助 具, ろうそく立て付き線香立て	C7-139
C7-1392	墓前用花立て	墓前用花立て, 供物台付き墓前花 立て, 墓地用花立て支持台, 墓用 花立て, 花立て用キヤップ	C7-139
C7-140	供飾り等	供飾り, 儀式用飾り台, 盆莫蘆, 儀 式用飾りの載置台, 天がい用飾り 具	C7-140
C7-141	葬祭用供花	供花, 花輪, お供え盛りかご用花 輪, 花輪用矢羽, 葬祭用供花	C7-141
C7-142	葬祭用照明器具	祭壇用照明具, 葬祭用ろうそく立 台, 墓碑用しょく台, 葬祭用しょく 台, 葬祭用照明器具, 線香立て付 きろうそく立て	C7-142

C 7 慶弔用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
...—...	灯明(※D3-200)		
C7-150	葬祭用供器	三方, 葬祭用供物皿, さかづき用台, ろうそく入れ, 葬祭用線香立て, 葬祭用線香差し, 礼盤, 仏事用渦巻線香載置台	C7-150
C7-151	葬祭用花立て	葬祭用花筒, 葬祭用花立て, 葬祭用花瓶, 枕花用花器	C7-151
C7-152	葬祭用香炉	香合, 香炉, 葬祭用香炉, お香台, 香炉くま手	C7-152
C7-160	仏壇等	神棚, 靈舎, 鳥居付き御札立て, 靈標	C7-160
C7-161	仏壇	仏壇, 納骨用仏壇	C7-161
C7-1690	仏壇等部品及び付属品	仏壇用飾り金具, 仏壇扉の飾り金具, 仏壇置き台, 仏壇扉用蝶番	C7-1690
C7-1691	仏壇構成部材	仏壇用手すり, 仏壇用手すり材, 廚子用欄間, 仏壇用柱, 仏壇用柱材, 仏壇用つまみ, 仏壇宮殿柱用礎盤, 神棚用装飾具	C7-1691
C7-17	仏像等	仏像, 神像, 仏像用光背, 仏像の光背付台座	C7-17
C7-2	みこし	みこし, 教材用みこし	C7-2
C7-30	クリスマス用具	クリスマス用飾り, クリスマス用リース, クリスマス用具	C7-30
C7-31	クリスマツリー	クリスマツリー, 電飾ツリー用のボール, クリスマツリー用幹体	C7-31
...—...	クリスマス用つり飾り(※C2-300)		

