

Cグループ 生活用品

日常生活において使用する用具及び機器を分類する。
衣服及び身の回り品（Bグループ）、住宅設備用品（Dグループ）、
趣味娯楽用品及び運動競技用品（Eグループ）及び電子情報処理・
記憶機械器具及び電子情報入出力機器（Hグループ）を除く。

グループの概要

- C 0 C 1～C 7に属さないその他の生活用品
- C 1 寝具、床敷物、カーテン等
- C 2 室内装飾品
- C 3 清掃用具、洗濯用具等
- C 4 家庭用保健衛生用品
- C 5 飲食用容器又は調理用容器
- C 6 飲食用具及び調理用器具
- C 7 慶弔用品

C0 C1～C7に属さないその他の生活用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C0-00	C1～C7に属さないその他の生活用品雑		C0-0
C0-10	小物整理用具	小物入れ	C0-10
C0-110	小物整理箱	小物入れ, 身の回り品整理箱	C0-110
	C0-110A 携帯用型		
C0-1110	宝石箱	宝石箱, 宝石入れ	C0-111～111B
	C0-1110A 鏡台型	*1	
	C0-1110B 具象型	*1	
C0-112	装身具整理用具	装身具ケース, 指輪ケース, カフス ボタンケース	C0-112
C0-12	小物整理皿	身の回り品整理皿, 小物入れ	C0-12
C0-13	小物保持具	装身具立て, メダル立て, うちわ立 て, 扇子立て	C0-13
C0-200	家庭用噴霧器	家庭用噴霧器	C0-20～20C
	C0-200A ガン型		
C0-290	家庭用噴霧器部品及び付属品	家庭用噴霧器用容器, 家庭用噴霧 器用ホルダー	C0-290
C0-291	家庭用噴霧器のノズル	家庭用噴霧器のノズル	C0-291
C0-30	裁縫具	糸通し具, くけ台, しつけ糸つるし, ボタンホール用カッター	C0-30
C0-31	裁縫箱	裁縫箱	C0-31
C0-32	裁縫用へら	裁縫用へら, 手芸用へら	C0-32
C0-33	裁縫用糸巻き	裁縫用糸巻き	C0-33
C0-34	裁縫針	裁縫針, 編み針, 編み棒, 縫い針	C0-34
C0-35	針刺し	針刺し	C0-35
C0-36	裁縫用裁寸具	裁縫用裁寸具	C0-36
C0-37	指抜き	指抜き	C0-37
C0-38	刺しゅう枠	刺しゅう枠	C0-38

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-00	その他の寝具, 床敷物, カーテン等	布団袋, 座布団袋	C1-0
C1-100	寝具		C1-10
C1-1100	まくら	まくら	C1-110, C1-119
	C1-1100A 具象型		
	C1-1100B 支持台付き		
C1-1190	まくら部品及び付属品	まくらカバー	C1-119
C1-140	布団・毛布等	膝掛け, ベッドカバー, 布団	C1-10, C1-12, C1-13~13A
C1-141	掛け布団	掛け布団, こたつ用掛け布団, 掛 布団の表生地	C1-12, C1-13~13A
	C1-141A 平面形状首出し部 くぼみ型		
	C1-141BA 模様有り型 *1		
	C1-141BB キルト・縫い目模様 有り型 *1		
C1-142	毛布・タオルケット	毛布, タオルケット, 電気毛布	C1-12, C1-13~13A
	C1-142A 平面形状首出し部 くぼみ型		
	C1-142B 模様有り型		
C1-143	敷き布団・マットレス	敷き布団, こたつ用敷き布団, マッ トレス, ベッド用マットレス	C1-12, C1-13~13A
C1-144	エアーマットレス	エアーマットレス	C1-12, C1-13~13A
C1-145	寝袋	寝袋	C1-12, C1-13~13A
C1-1490	布団・毛布等部品及び付属品		C1-10, C1-12, C1-13~13A
C1-1491	芯材・充填材	布団用芯材, 布団用充填材, マッ トレス用充填材	C1-10, C1-13~13A
C1-1492	布団カバー等	布団カバー, 掛け布団カバー, 敷 き布団カバー, こたつ布団カバー, 敷布, 毛布カバー	C1-12, C1-13~13A
C1-1493	衿元掛け具	衿元掛け具	C1-12, C1-13, C1-13A
C1-1494	布団滑り止め具	布団滑り止め具	C1-10
C1-19	寝具の部品及び付属品		C1-0, C1-10

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-200	座布団及びクッション	座布団, クッション, 円座, 抱きまくら, 首まくら, 足まくら, 腰まくら	C1-110, C1-20
	C1-200AA 平面形状円形・ドーナツ型 *1		
	C1-200AB 具象型 *1		
	C1-200B 模様有り型		
C1-290	座布団及びクッション部品及び付属品	座布団カバー, クッションカバー, 座布団カバー止め具, クッション用充填材	C1-20 一部, C1-29
C1-30	じゅうたん, 靴ぬぐいマット等	階段用カーペット	C1-30
C1-310	じゅうたん等	じゅうたん, 足ふきマット, もうせん, 電気カーペット, 電気カーペット用カバー, バスマット, レジャーシート	C1-31, C1-390 一部
	C1-310A 平面形状方形以外 *1		
	C1-310BA 四辺縁模様有り型 *1		
	C1-310BB 二辺縁模様有り型 *1		
C1-32	靴ぬぐいマット	靴ぬぐいマット, 玄関マット	C1-32
C1-330	車両用マット	自動車用床敷きマット, 車両用マット	C1-33
	C1-330A 一座席用型 *1		
	C1-330B 二座席用型 *1		
C1-34	一組の自動車用フロアマットセット	一組の自動車用フロアマットセット	C1-33
C1-3900	じゅうたん, 靴ぬぐいマット等部品及び付属品	滑り止めシート, フロアカーペット用留め具	C1-390
	C1-3900A 金具類 *1		
	C1-3900B 長尺型材類 *1		
C1-3910	じゅうたんブロック等	じゅうたんブロック, 靴ぬぐいマットブロック, 足ふきマットブロック	C1-391
C1-40	畳, ござ及びむしろ		C1-40
C1-41	畳	畳	C1-41
C1-42	ござ及びむしろ	ござ, むしろ, 畳表, 花むしろ	C1-42
C1-490	畳, ござ及びむしろ部品及び付属品	畳連結具	C1-490
C1-491	畳べり地	畳べり地	C1-491
C1-500	カーテン, すだれ, のれん, かや等	かや	C1-50, C1-55
C1-51	カーテン	カーテン	C1-51

C 1 寝具、床敷物、カーテン等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C1-52	すだれ	すだれ	C1-52
C1-530	のれん	のれん, 玉のれん	C1-53~53A
C1-54	ベネチアンブラインド	ベネチアンブラインド, バーチカル ブラインド, ロールブラインド	C1-54
C1-59	カーテン, すだれ, のれん, かや等の部品 及び付属品	カーテン結束具, すだれ用篠, 玉 のれん用玉, のれん用つり下げざ お, ベネチアンブラインド用スラット, ベネチアンブラインド用ボトムレー ル, ベネチアンブラインド用つり下 げ金具, ベネチアンブラインド用ヘ ッドボックス, ベネチアンブラインド 用ラダーテープ	C1-59
	C1-59A	金具類	*1
	C1-59B	長尺型材類	*1
C1-60	テーブル掛け等	テーブル掛け, テーブルセンター, ランチョンマット, 電話機用敷物	C1-6
	C1-60A	平面形状方形以外	
C1-70	タオル等	タオル, 手ぬぐい, ふきん, ナプキ ン	C1-7, C1-6 一部

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-0	その他の室内装飾品	卓上用ベル	C2-0
C2-10	置物等	卓上噴水	C2-10
C2-110	置物	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-111	置物・人物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11A, E1-080 一部
	C2-111A	和服型 *1	
	C2-111B	ダルマ型 *1	
C2-112	置物・動物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11B
	C2-112A	犬型 *1	
	C2-112B	猫型 *1	
	C2-112C	馬型 *1	
	C2-112D	ねずみ型 *1	
	C2-112E	猿型 *1	
	C2-112F	牛型 *1	
	C2-112G	魚型 *1	
	C2-112H	鳥類型 *1	
	C2-112J	怪獣型 *1	
C2-113	置物・乗物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11C
C2-114	置物・建物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-115	置物・植物型	置物, オルゴール付き置物	C2-11
C2-130	花器	花瓶, 花器, 花差し	C2-130
C2-131	掛け花瓶	掛け花瓶	C2-131
C2-132	水盤	水盤	C2-132
C2-139	花器部品及び付属品	剣山, 花止め, 剣山直し	C2-139
C2-1400	こけし	こけし	C2-140~140B
C2-150	三月節句用具及び五月節句用具		C2-150
C2-1510	三月節句人形及び五月節句人形		C2-1510
C2-1511	三月節句人形	ひな人形, 三月節句人形	C2-1511
C2-1512	一組のひなセット	一組のひなセット	C2-1512
C2-1513	五月節句人形	五月人形, 五月節句人形	C2-1513
C2-1519	三月節句人形及び五月節句人形部品及び付属品		C2-1519

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-1520	三月節句用具	ひな飾り用毛せん, ひな人形用台, ひな飾り用ぼんぼり, ひな飾り用造 花, 三月節句人形用台	C2-1520
C2-15210	三月節句ひな壇	三月節句ひな壇, 三月節句ひな壇 用欄干, 三月節句ひな壇用ぎぼし	C2-1521~1522
C2-1523	ひな飾り用びょうぶ	ひな飾り用びょうぶ	C2-1523
C2-1530	五月節句用具	五月節句用飾り矢, 五月節句用弓, 五月節句用かがり火	C2-1530
C2-1531	五月節句用かぶと	端午節句用かぶと, 五月節句用か ぶと	C2-1531
C2-1532	五月節句用よろい	端午節句用よろい, 五月節句用よ ろい	C2-1532
C2-1533	こいのぼり	こいのぼり	C2-1533
C2-160	トロフィー等	記念品用楯, 賞杯, トロフィー	C2-160
C2-169	トロフィー等部品及び付属品	トロフィー用胴, トロフィー用台	C2-169
C2-17	写真立て	写真立て	C2-17
C2-180	貯金箱	貯金箱	C2-18~18C
	C2-180A 人物型	*1	
	C2-180B 動物型	*1	
	C2-180C 乗物型	*1	
C2-1900	置物等部品及び付属品	置物台, 花器台, 額皿立て	C2-190, C2-149
C2-191	置物ケース	置物ケース, 人形ケース	C2-191
C2-20	壁掛け等		C2-20
C2-21	壁掛け	壁掛け, 柱掛け, 絵馬, 額	C2-21
C2-22	額縁	額縁, 色紙掛け, 雲盤	C2-22
C2-23	掛け軸	掛け軸	C2-23
C2-29	壁掛け等部品及び付属品	額用下敷き板, 額縁構成部材, 額 縁用枠材	C2-29

C 2 室内装飾品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C2-300	室内用つり下げ飾り	室内用つり下げ飾り, クリスマス用 つり下げ飾り, クリスマス用モール, クリスマス用飾り, クリスマス用つり 飾り, つり下げ人形	C2-30~30AB
	C2-300A 人物型	*1	
	C2-300B 動物型	*1	
	C2-300C 乗物型	*1	
	C2-300D 建物型	*1	
	C2-300E 植物型	*1	
C2-31	風鈴	風鈴	C2-31
C2-4	造花	造花, 水中花	C2-4

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-00	その他の清掃用具, 洗濯用具等		C3-0
C3-10	清掃用具	排水管清掃具, どぶさらい器	C3-10
C3-11	靴磨き具	靴磨き具, 電気靴磨き機	C3-11
C3-12	一組の便所清掃用具セット	一組の便所清掃用具セット	C3-0
C3-20	清掃用ブラシ又はたわし		C3-20
C3-212	電動ブラシ	電動ブラシ, 清掃用ポリッシャー	C3-212
C3-2200	ブラシ, たわし等	清掃用ブラシ, 床ブラシ, 服ブラシ, 靴ブラシ, 電気カミソリ清掃用ブラシ, レンジブラシ, トイレ用ブラシ, 清掃用柄付きブラシ, 洗車ブラシ, コップ洗い用ブラシ, 台所用ブラシ, 洗浄用ブラシ, たわし, スポンジたわし	C3-210~211, C3-220
	C3-2200AA	洗浄部の材質・起毛型 *1	
	C3-2200AB	洗浄部の材質・スポンジ型 *1	
	C3-2200AC	洗浄部の材質・織り合繊型 *1	
	C3-2200B	握り部付き	
C3-221	柄付きブラシ, たわし等	清掃用ブラシ, トイレ用ブラシ, 洗車ブラシ, 柄付きたわし	C3-221
	C3-221A	洗浄部の材質・起毛型 *1	
	C3-221B	洗浄部の材質・スポンジ型 *1	
	C3-221C	洗浄部の材質・織り合繊型 *1	
C3-222	ケース付きブラシ, たわし等	清掃用ブラシ, トイレ用ブラシ, ケース付きたわし	C3-222
	C3-222A	洗浄部の材質・起毛型 *1	
	C3-222B	洗浄部の材質・スポンジ型 *1	
	C3-222C	洗浄部の材質・織り合繊型 *1	
C3-29	清掃用具ブラシ又はたわし部品及び付属品	ブラシ用柄, ブラシ台, たわしケース, トイレ用ブラシ立て	C3-29
	C3-29A	ブラシ立て	

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-30	掃除用具		C3-30
C3-310	ほうき及び手動掃除機		C3-310
C3-311	ほうき	ほうき	C3-311
C3-312	手動掃除機	手動掃除機	C3-312
C3-319	ほうき及び手動掃除機部品及び付属品	ほうき用柄	C3-39
C3-32	はたき及び布団たたき	はたき, 布団たたき	C3-32
C3-329	はたき及び布団たたき部品及び付属品	はたき用柄	C3-39
C3-330	ちり取り	ちり取り	C3-330
C3-331	ブラシ付きちり取り	ブラシ付きちり取り	C3-331
C3-340	ぞうきん及びモップ	ぞうきん取付け用掃除具	C3-340
C3-341	ぞうきん	ぞうきん	C3-341
C3-342	モップ	モップ	C3-342
C3-349	ぞうきん及びモップ部品及び付属品	モップ用柄	C3-39
C3-350	バケツ及びモップ洗い器		C3-350
C3-351	バケツ	バケツ, 消火バケツ	C3-351
C3-352	モップ洗い器	モップ洗い器, ぞうきん絞り器	C3-352
C3-359	バケツ及びモップ洗い器部品及び付属品	バケツ用ハンドル, バケツ用ふた	C3-39
C3-360	窓拭き具	窓拭き具, 窓ガラス用霜取り具, 網戸拭き具	C3-36
C3-369	窓拭き具部品及び付属品		C3-36, C3-39
C3-3700	ごみ箱	ごみ箱, 生ごみ入れ, 汚物入れ, 広告板付きごみ箱, 自動車用ごみ箱, 灰皿付きごみ箱, 空缶入れ, ティッシュペーパー容器付きごみ箱, 流し台用ごみ入れ	C3-370~370D
	C3-3700AA	直方体型 *1	
	C3-3700AB	円筒型 *1	
	C3-3700AC	網かご型 *1	
	C3-3700AD	水切り穴付き型 *1	
	C3-3700BA	蓋部有り型(BB 除く) *2	
	C3-3700BB	蓋部・足踏み開口型 *2	
	C3-3700C	取り出し口有り型	

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-371	ごみ袋	ごみ袋	C3-370E
C3-379	ごみ箱及びごみ袋部品及び付属品	ごみ箱用ホルダー, ごみ袋支持台, ごみ袋用緊結具, ごみ袋保持具	C3-379
C3-40	電気掃除機及び電気床磨き機	カーペットクリーナー, 蒸気クリーナー, 蒸気洗浄機	C3-40
C3-4100	電気掃除機	電気掃除機, 電気掃除機本体	C3-410~410E
	C3-4100A 横長型 *1		
	C3-4100B 縦長型 *1		
	C3-4100C ケース付き *1		
	C3-4100D 柄付き *1		
	C3-4100E 手持ち型 *1		
	C3-4100F 自走式 *1		
C3-4190	電気掃除機部品及び付属品	掃除機排気制御具	C3-419
C3-4191	電気掃除機用吸い込み口	電気掃除機用吸い込み口	C3-419
C3-4192	電気掃除機用ホース	電気掃除機用ホース	C3-419
C3-4193	電気掃除機用ホース継ぎ手	電気掃除機用スイッチ付きホース継ぎ手, 電気掃除機用継ぎ手	C3-419
C3-4194	電気掃除機用収納ケース	電気掃除機用収納ケース, 電気掃除機用収納台	C3-419
C3-4195	電気掃除機用充電台等	電気掃除機用充電台	C3-419
C3-4196	電気掃除機用集じん袋	電気掃除機用集じん袋	C3-419
C3-420	電気床磨き機	電気床磨き機	C3-420
C3-429	電気床磨き機部品	電気床磨き機用ブラシ	C3-429
C3-50	洗濯用具及び電気洗濯機		C3-50
C3-501	一組の洗濯機器セット	一組の洗濯機器セット	C3-0
C3-510	洗濯用具	洗濯板, 洗剤入れ	C3-510
C3-511	たらい及び洗面器	たらい, 洗面器, 浴用手おけ	C3-511
C3-520	電気洗濯機	電気洗濯機, 洗濯機, 乾燥機付き 電気洗濯機, 脱水機付き電気洗濯機, ドライクリーニング機, 衣類乾燥機付き 電気洗濯機, 衣類脱水機付き 電気洗濯機	C3-520
	C3-520A 衣類乾燥機付き型		

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-521	電気洗濯機・一槽型	電気洗濯機, 洗濯機, 乾燥機付き電気洗濯機, 脱水機付き電気洗濯機, ドライクリーニング機, 衣類乾燥機付き電気洗濯機, 衣類脱水機付き電気洗濯機	C3-520A, C3-520C
	C3-521A 衣類乾燥機付き型		
	C3-521BA 投入口・上面型 *1 @1		
	C3-521BB 投入口・斜め型 *1 @1		
	C3-521BC 投入口・側面型 *1 @1		
	C3-521CA 蓋部・一枚型(CB除*2 く)		
	C3-521CB 蓋部・中折れ型 *2		
	C3-521DA 操作部位置・前部 のみ型 *3		
	C3-521DB 操作部位置・サイド 直列型 *3		
	C3-521DC 操作部位置・隅部 のみ型 *3		
C3-522	電気洗濯機・二槽型	電気洗濯機, 洗濯機, 乾燥機付き電気洗濯機, 脱水機付き電気洗濯機, ドライクリーニング機, 衣類乾燥機付き電気洗濯機, 衣類脱水機付き電気洗濯機	C3-520B
	C3-522A 操作部位置・前部 のみ型 *1		
	C3-522B 操作部位置・後部 のみ型 *1		
C3-5290	電気洗濯機部品及び付属品	電気洗濯機用ふた, 電気洗濯機用内槽, 電気洗濯機用からみ防止具	C3-529
C3-5291	電気洗濯機用翼車	電気洗濯機用翼車, 電気洗濯機用パルセーター	C3-529
C3-5292	電気洗濯機用石けん・洗剤入れ	電気洗濯機用石けん入れ, 電気洗濯機用洗剤入れ, 電気洗濯機用洗剤投入機	C3-529
C3-5293	電気洗濯機用排水ホース	電気洗濯機用排水ホース, 電気洗濯機用給水ホース	C3-529
C3-5294	電気洗濯機用架台	電気洗濯機用架台, 電気洗濯機用置き台	C3-529
C3-5295	電気洗濯機用防水パン	電気洗濯機用防水パン	C3-529
C3-5296	電気洗濯機用糸くず取り	電気洗濯機用糸くず取り	C3-529

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-5297	電気洗濯機用洗濯袋	電気洗濯機用洗濯袋, 洗濯用ネット	C3-529
C3-600	衣類脱水機, 衣類乾燥機等	衣類脱水機, 雨傘脱水機, 雨傘乾燥機	C3-60~630
C3-631	衣類乾燥機	洗たく物乾燥機, 衣類乾燥機	C3-631
C3-632	布団乾燥機	布団乾燥機	C3-632
C3-633	靴乾燥機	靴乾燥機	C3-633
C3-639	衣類乾燥機等部品	衣類乾燥機用ケース, 衣類乾燥機用アタッチメント, 靴乾燥機用台, 靴乾燥機用アタッチメント, 靴乾燥機用ノズル, 衣類乾燥機用ノズル, 布団乾燥機用ノズル	C3-639
C3-700	物干し用具	洗濯ばさみ入れ	C3-70~710
C3-711	物干しざお及び洗濯ひも	物干しざお, 洗濯ひも, 物干しロープ	C3-711
C3-7120	物干しざお支持具	物干しざお支持具, 物干しざお支柱, 物干しざお支持台	C3-712~712B
	C3-7120A 自立型	*1	
	C3-7120B 取付け型	*1	
C3-72	物干し器等	物干し器, 布団干し器, 靴干し器	C3-72
C3-721	物干し器等・自立型	物干し器, 布団干し器, 靴干し器	C3-72A
	C3-721A 一本支柱有り型	*1	
	C3-721B 二本支柱有り型	*1	
	C3-721C 脚交差型	*1	
C3-722	物干し器等・取付け型	物干し器, 洗たく物干し器	C3-72B
C3-723	物干し器等・つり下げ型	洗たく物つり干し器, 物干し器, 洗たく物干し器	C3-72C
	C3-723A 放射ざお型	*1	
	C3-723B 上衣用ハンガー型	*1	
	C3-723C 角棒型	*1	
	C3-723D 丸棒型	*1	
C3-73	洗濯ばさみ	洗濯ばさみ, 布団ばさみ, 物干しばさみ	C3-73
C3-79	物干し用具部品及び付属品	物干し器用フック, 洗濯ばさみ掛け, 物干しざお滑り止め具, 物干し用台座	C3-79
C3-80	洗濯物仕上げ機等	洗濯物仕上げ機, 洗濯物プレス機	C3-80

C 3 清掃用具、洗濯用具等

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C3-810	アイロン	アイロン, 裁縫用こて	C3-810
	C3-810A 握り部・閉鎖型 *1		
	C3-810B 握り部・開放型 *1		
C3-819	アイロン部品及び付属品	アイロン置台, アイロン用ケース	C3-819
C3-82	アイロンかけ用板	アイロンかけ用板, アイロン用プレス台, アイロン掛け台用脚	C3-82
C3-83	ズボンプレスサー	ズボンプレスサー	C3-83

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-000	その他の家庭用保健衛生用品	全身美容器, 日焼け器, バストアップ器, ニキビ殺菌器, 吸乳器, 鼻栓, ノーズクリップ, ピルケース, 除菌水生成機, 高周波美顔器, 脱毛後処理ローラー	C4-00
C4-01	毛抜き	毛抜き, とげ抜き, 除毛具, 電気脱毛機	C4-01
C4-02	耳栓	耳栓, 洗髪用耳栓	C4-02
C4-03	衛生マスク及び安眠用眼帯	衛生用マスク, 安眠用眼帯	C4-03
C4-04	ガーゼ, 包帯等	ガーゼ, 包帯, 眼帯, ばんそうこう, 綿棒, 綿棒容器	J7-12
C4-05	水まくら等	水まくら, 氷のう, 氷のう掛け	J7-13
C4-06	汗とり用具	汗とりパット	C4-00
C4-07	一組の美容用具セット	一組の美容用具セット	C4-00
C4-100	身体洗浄用品	指洗浄用ブラシ, 爪洗浄用ブラシ, 足洗器, 携帯用シャワー	C4-100
C4-101	石けん等	固形石けん, 石けん, 固形入浴剤, 固形洗剤	C4-101
	C4-101AA	円型 *1	
	C4-101AB	具象型 *1~*2	
	C4-101BA	模様有り型(BB~BC 除く) *2	
	C4-101BB	具象模様有り型 *2	
	C4-101BC	花模様有り型 *2	
C4-1020	あかすり等	あかすり, 入浴用ブラシ	C4-102~102A
	C4-1020AA	ブラシ型 *1	
	C4-1020AB	タオル型 *1	
	C4-1020BA	洗浄部の材質・起毛クロス型 *2	
	C4-1020BB	洗浄部の材質・スポンジ及び織り合織型 *2	
.....	タオル等(C1-70)		
.....	ちり紙等(F3-421)		
.....	ちり紙地(※M1-20)		
C4-110	洗髪用具	洗髪用ブラシ, 洗髪用帽子, 洗髪用まくら	C4-110

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-111	洗髪器	洗髪器, 患者用洗髪器	C4-111
C4-120	洗顔器	洗顔器, 洗顔ブラシ, 顔面蒸気浴器, 超音波洗顔器	C4-12, C4-12A 一部, C4-12B
	C4-120A 卓上型		
	C4-120B 電気ハンディ型		
C4-13	洗眼器及び点眼器	洗眼器, 点眼器	C4-13
C4-1400	口腔衛生具	入れ歯収納容器, 舌清掃具, 入れ歯用清掃具, 電気歯間清掃具	C4-140
C4-141	口腔洗浄器等	口腔洗浄器, うがい器	C4-141
C4-1420	歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具	歯ブラシ, 歯ぐきマッサージ具	C4-142, C4-142A
	C4-1420A 指サック型		
C4-143	電気歯ブラシ	電気歯ブラシ, 電気歯ブラシ用ブラシ, 電気歯ブラシ本体	C4-143
C4-144	糸楊枝	糸楊枝, 歯間清掃具	C4-140
C4-145	歯間ブラシ	歯間ブラシ, 歯間清掃具	C4-140
C4-146	一組の電気歯ブラシセット	一組の電気歯ブラシセット	C4-00
C4-147	一組の洗面用具セット	一組の洗面用具セット	C0-0
C4-15	耳かき	耳かき	C4-15
C4-16	手洗い器	手洗い器, 移動用手洗い器, 手指消毒器	C4-16
C4-17	携帯用ビデ	陰洗浄器, 携帯用ビデ	C4-17
C4-18	浴槽用発泡器	浴槽用発泡器, 浴槽用発泡器本体, 浴槽用発泡板	C4-18
C4-20	身体洗浄用品関連部品	洗面器用置台	C4-20
・・・	たらい及び洗面器(※C3-511)		
C4-21	石けん箱	石けん箱	C4-21
C4-22	水石けん入れ	水石けん入れ, 水石けんディスペンサー	C4-22
C4-230	おしぼり入れ	おしぼり入れ	C4-230
C4-231	おしぼり加熱器	おしぼり加熱器, タオル蒸し器	C4-231

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-24	ティッシュペーパー容器等	ティッシュペーパー容器, ティッシュペーパー容器カバー, カット綿入れ, 眼鏡レンズクリーナーペーパーケース, タオル供給ケース, ごみ箱付きティッシュペーパー容器	C4-24
C4-250	トイレトペーパーホルダー等	トイレトペーパーホルダー, トイレトペーパーケース	C4-250
C4-259	トイレトペーパーホルダー等部品及び付属品	トイレトペーパー用芯棒, トイレトペーパーホルダー用ペーパー抽出切断機, トイレトペーパーホルダーカバー	C4-259
C4-26	歯ブラシ立て等	歯ブラシ立て, 歯ブラシ入れ, 歯ブラシ差し, 充電器付き歯ブラシ立て, 電気歯ブラシ用充電器	C4-26
C4-27	手拭き器及びハンドドライヤー	手拭き器, ハンドドライヤー	C4-27
C4-280	移動用便器	移動用便器, 患者用便器, 患者用尿器, 幼児用便器	C4-28
C4-289	移動用便器部品及び付属品		C4-28
C4-30	室内衛生用品	たんつぼ	C4-30
C4-3100	脱臭器等	脱臭器, 芳香器, 防臭剤用容器, 自動車用芳香器, 乾燥剤入れ, 防虫剤用容器, 擬音発生機付きトイレ用芳香器	C4-310
	C4-3100A	電気式	
	C4-3100B	つり下げ・取付け型	
C4-311	脱臭剤及び防虫剤	脱臭剤, 防虫剤, 防臭剤	C4-311
C4-312	におい袋	におい袋	C4-312
C4-319	脱臭器等部品及び付属品	芳香器用カートリッジ, 芳香剤用ふた, 芳香器用マット	C4-310
C4-320	捕虫器又は殺虫器	捕虫器, 殺虫器, はえ取り器, はえ取り紙	C4-320
	C4-320A	電気式	
C4-321	放電殺虫器	放電殺虫器	C4-321
C4-32200	蚊取り器	蚊取り機, 蚊取り線香燻蒸器, 電気蚊取り器	C4-3220~ 3220A
	C4-32200A	電気式	
C4-3221	蚊取り線香等	蚊取り線香, 電気蚊取り器用マット	C4-3221
C4-323	ごきぶり取り器	ごきぶり取り器, 捕虫器, 殺虫器	C4-323

C 4 家庭用保健衛生用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C4-324	はえたたき	はえたたき	C4-324
C4-40	生理用品	生理用タンポン挿入具	C4-40
C4-410	生理用ナプキン等	生理用ナプキン	C4-41
C4-42	生理用タンポン	生理用タンポン	C4-41
C4-500	避妊用品	ペッサリー, 避妊リング, 子宮内避妊具	C4-50, C4-52
C4-51	コンドーム	コンドーム	C4-51

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-00	その他の飲食用容器又は調理用容器	フィンガーボール, 食卓用ごみ入れ	C5-0
C5-10	飲食用容器の組物		C5-10
C5-11	一組の薬味入れセット	一組の薬味入れセット	C5-11
C5-12	一組のせん茶セット	一組のせん茶セット	C5-12
C5-130	一組のコーヒーセット	一組のコーヒーセット	C5-13
C5-14	一組のディナーセット	一組のディナーセット	C5-14
C5-15	一組の紅茶セット	一組の紅茶セット	C5-13
C5-16	一組の食卓用皿及びコップセット	一組の食卓用皿及びコップセット	C5-20
C5-17	一組の酒器セット	一組の酒器セット	C5-0
C5-18	一組のキャンプ用鍋セット	一組のキャンプ用鍋セット	C5-40
C5-200	飲食用容器	そうめん流し器, 飲食用容器	C5-20
C5-2100	食卓用皿及び食卓用鉢	飲食用容器, 飲食用鉢, 飲食用わん, 飲食用盛り器, すしおけ, すし容器, 食卓用皿, 盛り皿, 区分け皿, どんぶり, 飯茶わん, 汁わん, ふた付きわん, たかつき, 果物盛り器, オードブル入れ, オードブル皿, 食卓用鉢, 額皿	C2-12, C5-210~210J
	C5-2100A	無模様(AA 除く)	*1
	C5-2100AA	無模様・浅型	*1
	C5-2100B	平面模様付き(BA, BB 除く)	*1
	C5-2100BA	平面模様付き・浅型 (BB 除く)	*1
	C5-2100BB	平面模様付き・円形浅型	*1
	C5-2100C	凹凸模様付き(CA, CB 除く)	*1
	C5-2100CA	凹凸模様付き・浅型 (CB 除く)	*1
	C5-2100CB	凹凸模様付き・円形浅型	*1
	C5-2100D	カット模様付き(DA 除く)	*1
	C5-2100DA	カット模様付き・浅型	*1
	C5-2100E	中仕切り付き(EA 除く)	*1
	C5-2100EA	中仕切り付き・浅型	*1
	C5-2100F	ふた付きわん型	*1
	C5-2100G	つり手付き	*1
	C5-2100H	多段型	*1
	C5-2100J	脚付き	*1

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-2190	食卓用皿及び食卓用鉢部品及び付属品	食卓用皿の飾り具, 食卓用皿のつり具, 皿用飾り具, 皿用つり具	C5-2190
C5-2191	わんのふた	飯茶わん用ふた, 汁わん用ふた	C5-2191
C5-220	食卓用かご等	食卓用盛りかご, 果物かご, 菓子かご, 盛りかご	C5-220
C5-221	そばせいろ	そばせいろ, そば盛り器, 盛りそば用容器	C5-221
C5-229	食卓用かご等部品及び付属品	そばせいろ枠, そばせいろ用すのこ	C5-229
C5-230	コップ, 湯飲み等	離乳用コップ	C5-230
C5-2310	コップ等	コップ, ジョッキ, コーヒーわん, 紅茶わん, アイスcreamカップ, 手付きコップ, 脚付きコップ	C5-231~231E
	C5-2310A	模様付き(BA, CA 除く) *1	
	C5-2310B	手付き(BA 除く) *1	
	C5-2310BA	手付き・模様付き *1	
	C5-2310C	脚付き(CA, D 除く) *1	
	C5-2310CA	脚付き・模様付き *1	
	C5-2310D	手脚付き *1	
	C5-2310E	ホルダー付き *1	
C5-232	湯飲み	湯呑み, 煎茶碗, 抹茶碗, 湯飲み, 煎茶わん, 抹茶わん	C5-232
C5-233	杯	盃, 杯	C5-233
C5-2340	コーヒーわん及び受け皿	コーヒーわん及び受け皿, 紅茶わん及び受け皿	C5-234~234B
	C5-2340A	模様付き	
C5-235	哺乳瓶	哺乳瓶	C5-235
C5-2390	コップ, 湯飲み等部品及び付属品	湯飲み用ふた	C5-2390
C5-2391	哺乳瓶用乳首及び哺乳瓶用ふた	哺乳瓶用乳首, 哺乳瓶用ふた	C5-2391
C5-240	食品立て	食品立て	C5-240
C5-241	卵立て	卵立て	C5-241
C5-242	パン立て	パン立て	C5-242
C5-25	育児用重ね飲食器	幼児用重ね飲食器, 育児用重ね飲食器	C5-25

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-29	飲食用容器部品及び付属品	食器用飾り筐, 食器用飾り葉らん, 食器用飾り具, レースペーパー	C5-29
C5-30	食卓用容器又は保存用容器		C5-30
C5-3100	液体つぎ又は液体保存用容器	やかん, 湯沸し, きゅうす, 土瓶, 飲食用水差し, コーヒーポット, ティー ポット, ミルクポット, ドレッシング つぎ, しょう油つぎ, ソースつぎ, ソ ース入れ, 食卓用油つぎ, ウォータ ーピッチャー, ミルクピッチャー, 食 用油つぎ, 徳利	C5-310~ 310FA, C5-312
	C5-3100A	上面つぎ口・覆い ふた型 *1	
	C5-3100B	取手付き・つぎ口 有り *1	
	C5-3100BA	取手付き・つぎ口 無し・ふた無し *1	
	C5-3100BB	取手付き・つぎ口 無し・ふた付き *1	
	C5-3100C	棒状取手付き *1	
	C5-3100D	つり手付き・模様無し *1	
	C5-3100DA	つり手付き・模様付き *1	
	C5-3100E	変形つり手付き *1	
	C5-3100F	取手無し・ふた無し *1	
	C5-3100FA	取手無し・ふた付き *1	
	C5-3100FB	取手無し・模様付き *1	
	C5-3100G	具象型 *1	
C5-311	冠水瓶	冠水瓶	C5-311
C5-313	ソーダサイフォン	ソーダサイフォン	C5-313
C5-314	調理用油入れ	調理用油入れ, 調理用油こし器	C5-314
C5-3150	水筒	水筒, 携帯用魔法瓶, 携帯用飲料 供給容器	C5-315~315A
	C5-3150A	縦型	
	C5-3150B	蛇口・ノズル付き型	
C5-3160	魔法瓶	魔法瓶, 保温及び湯沸し用ポット, 電気保温ポット, 保温及び湯沸し用 電気ポット, 冷水筒	C5-316~316A
	C5-3160A	つり手付き型	
C5-317	コーヒーサイフォン等	コーヒーサイフォン, コーヒーメーカ ー, エスプレッソコーヒーメーカ	C5-317

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-319	液体つぎ又は液体保存用容器部品及び 付属品	きゅうす用キャップ, きゅうす用つり 手, やかん用つり手, 調味料つぎ のふた, 魔法瓶用中栓, コーヒー サイフォン用スタンド, きゅうす用こ し器, コーヒーサイフォン用ろ過器, パーコレーター用ろ過器, やかん ぶた用つまみ, ワイン用替え栓, 飲 料ボトル用ストローキャップ	C5-319
C5-3200	食品用ふた物等	食品用ふた物, 食品用保存瓶, バ ター入れ, 練りがらし入れ, 砂糖入 れ, 食塩入れ, 菓子器, 重箱, 弁 当箱, 茶筒, 食品用つぼ, 食品用 かめ, 米びつ, パン入れ, スープ チューリン	C5-320~320F
	C5-3200A	具象型 *1	
	C5-3200B	ふた付き型(BA~ BCB 除く) *1	
	C5-3200BA	つまみ付き上ぶた *1 付き型(BAA, BAB 除く)	
	C5-3200BAA	つまみ付き上ぶた *1 付き・本体円形	
	C5-3200BAB	つまみ付き上ぶた *1 付き・本体四角形	
	C5-3200BB	凹凸面上ぶた付き型 *1 (BBA, BBB 除く)	
	C5-3200BBA	凹凸面上ぶた付 *1 き・本体円形	
	C5-3200BBB	凹凸面上ぶた付 *1 き・本体四角形	
	C5-3200BC	平滑面上ぶた付き *1 型(BCA, BCB 除く)	
	C5-3200BCA	平滑面上ぶた付 *1 き・本体円形	
	C5-3200BCB	平滑面上ぶた付 *1 き・本体四角形	
	C5-3200C	止め具付き型 *1	
	C5-3200D	重ね型 *1	
	C5-3200E	深ぶた付き皿型 *1	
	C5-3200F	取手付き及びつり *1 手付き	
C5-3210	氷入れ	氷入れ	C5-321~321B
C5-322	飯びつ	飯びつ	C5-322

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-3230	粉末食品振出し容器	食卓塩振り, 粉末食品振出し容器, こしょう振り	C5-323~323A
	C5-3230A 具象型		
C5-3240	食品収納ケース	食品収納ケース	C5-324~324A
	C5-3240A 引き出し型		
C5-3250	携帯用食品収納ケース	岡持ち	C5-3250
C5-3251	アイスボックス	携帯用保冷ボックス, 釣り用携帯保 冷箱, アイスボックス, 釣用クーラ ー, ランチジャー	C5-3251
C5-326	ワインクーラー等	ワインクーラー, 飲料水入り瓶冷却 用容器	C5-326
C5-3290	食品用ふた物等部品及び付属品		C5-3290
C5-3291	食品用ふた物等のふた	食品用ふた物のふた, 食卓用鉢の ふた	C5-3291
C5-400	調理用容器		C5-40
C5-410	なべ等		C5-410
C5-41100	なべ, 焼き網, 焼き板	天ぷらなべ, ジンギスカンなべ, 肉 焼きなべ, クレープ焼き板, 魚焼き 用網, 焼き網, 焼き板, 鍋, 両手な べ, おでんなべ, かま, 中華なべ, すきやきなべ, なべ, 片手なべ, フ ライパン, 卵焼き器, 紙なべ	C5-4110~ 4110F
	C5-41100A 天ぷらなべ型 *1		
	C5-41100B 焼き板型及び焼き 網型 *1		
	C5-41100BA 焼き板型及び焼き 網型・片手付き型 *1		
	C5-41100C 両手付き型 *1		
	C5-41100CA 両手付き・ふた無し型 *1		
	C5-41100D つり手付き型 *1		
	C5-41100E 片手付き型 *1		
	C5-41100EA 片手付き・ふた無し型 *1		
	C5-41100F ワッフルベーカー型 *1		
C5-4111	蒸し器及びせいろ	蒸し器, せいろ	C5-4111
C5-4112	圧力なべ	圧力なべ, 圧力釜	C5-4112
C5-4113	蒸し焼きなべ	蒸し焼きなべ	C5-4113
C5-4120	熱源付きなべ		C5-4120

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-41210	電気なべ等	電気なべ, 調理用焼き器, 電気天ぷらなべ	C5-4121~4121CA
	C5-41210A 片手付き型 *1		
	C5-41210B つり手付き型 *1		
	C5-41210C 両手付き型 *1		
	C5-41210CA 両手付き・深型 *1		
	C5-41210D ホットプレート型		
	C5-41210E 穴あき・凹凸有り型		
C5-41211	電気炊飯器	電気炊飯器, 炊飯器	C5-4121~4121CA
	C5-41211A 円筒型		
	C5-41211BA 操作部側面型 *1		
	C5-41211BB 操作部上面型 *1		
C5-4122	卵ゆで器	卵ゆで器	C5-4122
C5-4190	なべ等部品及び付属品	なべ用中子, 天ぷらなべ用揚げ網, 吹きこぼれ防止具	C5-4190
C5-4191	なべふた	なべふた, なべ用落としふた	C5-4191
C5-4192	なべ用柄	なべ用柄	C5-4192
C5-4193	なべふた用つまみ	なべふた用つまみ	C5-4193
C5-420	熱源付き湯沸し等	酒かん器, パーコレーター, コーヒー沸し器	C5-420
C5-421	電気ポット	電気ポット, 電気湯沸し	C5-421
C5-422	コーヒーメーカー	コーヒーメーカー, コーヒー抽出器, コーヒーメーカー用湯沸し, ミル付コーヒー抽出器, ミル付きコーヒーメーカー	C5-422
C5-429	熱源付き湯沸し等部品及び付属品	コーヒー抽出器用漉し器, コーヒーメーカー用こし器	C5-429
C5-4300	熱源付き食品保温器及び熱源付き食器保温器	食品保温器, 食器保温器, 保温飯びつ, 電子ジャー, ヨーグルト製造器, イースト菌発酵器, 調理用発酵器	C5-430~431
C5-432	熱源付き保温盆	食品保温器, 電気保温盆	C5-432
C5-440	調理板	ケーキラック	C5-440
C5-4410	まないた等	まないた, チーズボード	C5-441~441A
	C5-4410A ふた付き型		

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-449	調理板部品及び付属品		C5-449
C5-450	非加熱調理用容器	水切り盆, 水洗い用ネット	C5-450
C5-4510	調理用漬物器	漬物調理用器	C5-4510
C5-4511	押さえふた付き調理用漬物器	調理用漬物器	C5-4511
C5-4519	調理用漬物器部品及び付属品	漬物用重石, 漬物用押さえふた	C5-4519
C5-452	調理用バット	調理用バット, 調理用油切り	C5-452
C5-4530	調理用ボール	調理用ボール, 調理用鉢, サラダボール	C5-4530
C5-4531	すり鉢	すり鉢, 薬味用乳鉢	C5-4531
C5-4540	食品洗浄具付き容器	食品洗浄容器	C5-4540
C5-4541	米とぎ器	米とぎ器	C5-4541
C5-455	洗いおけ	洗いおけ	C5-455
C5-4560	調理用ざる	調理用ざる, 水切りざる, 水切り器	C5-456~456A
	C5-4560A 片手型		
C5-4570	調理用ざる付き容器	水切りざる付き洗いおけ, 水切りざる付きボール, 水切りかご	C5-457~457A
	C5-4570A ふた付き型		
C5-459	非加熱調理用容器部品及び付属品	調理用バットの水切り盤	C5-459
C5-49	調理用容器部品及び付属品		C5-49
C5-50	食器支持具・食器収納具		C5-50
C5-510	食器覆い具及び食器収納具	食器覆い	C5-510
C5-511	食器カバー及び調理用具カバー	トースター用カバー, 水筒カバー, ポットカバー, 哺乳瓶用カバー, コップ保温カバー	C5-511
C5-5120	食器収納具	茶びつ, 酒器ケース, コップ受けケース	C5-5120
C5-5121	飲食用具収納具	はし箱, つまようじ入れ, 飲食用具収納箱	C5-5121
C5-520	食器掛け具	コップ掛け, 飲食用具掛け, 栓抜き掛け	C5-52~52AA
	C5-520A 卓上型		

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-5300	食器受け具又は食器保持具 ……………	コップ保持器, コップ立て, 酒器用受け台, 哺乳瓶支持具, 飲料用容器支持台, 徳利用はかま, 皿立て, カスタースタンド, 皿敷き	C5-530 一部, C5-530A~530E
	C5-5300A 卓上用単数食器保持型(AA 除く) *1		
	C5-5300AA 卓上用単数食器保持型・受け皿型及びはかま型 *1		
	C5-5300B 卓上用複数食器保持型(BA, BB 除く) *1		
	C5-5300BA 卓上用複数食器保持型・つり盆型 *1		
	C5-5300BB 卓上用複数食器保持型・フレーム構造型 *1		
	C5-5300C 卓上用盆型 *1		
	C5-5300D 卓上具象型 *1		
	C5-5300E 壁面取付け型(EA 除く) *1		
	C5-5300EA 壁面取付け型・飲料容器ホルダー型 *1		
C5-531	コップ受け及び茶たく ……………	コップ受け, 茶たく	C5-531
C5-532	なべ敷き及び土瓶敷き ……………	なべ敷き, 土瓶敷き	C5-532
C5-533	はし置き及びスプーン置き ……………	はし置き, スプーン置き, スプーン受け	C5-533
C5-5340	はし立て及びつまようじ立て ……………	はし立て, つまようじ立て, ストロー立て	C5-534~534A
	C5-5340A 壁面取付け型		
C5-5350	ナプキン立て ……………	ナプキン立て	C5-5350
C5-5351	ナプキンリング ……………	ナプキンリング	C5-5351
C5-536	ぜん ……………	ぜん	C5-536
C5-53700	盆 ……………	盆, 手提盆	C5-5370~ 5370F
	C5-53700A 具象模様付き型		
	C5-53700BA 平面形状真円型 *1		
	C5-53700BB 平面形状楕円型 *1		
	C5-53700BC 平面形状方形型 *1		
C5-5379	盆部品及び付属品 ……………	盆用取手, 盆用つり手, 盆用飾り具, 盆用水切り盆	C5-5379

C 5 飲食用容器又は調理用容器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C5-5380	包丁掛け等	包丁掛け, 包丁ラック	C5-530, C5-530E
	C5-5380A 壁面取付け型		
C5-54	食器はさみ具及び調理用容器はさみ具	食器はさみ具, 調理用容器支持柄	C5-54
C5-59	食器支持具, 食器収納具等部品 及び付属品		C5-59
C5-9	飲食用容器又は調理用容器部品 及び付属品		C5-9

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-0	その他の飲食用具及び調理用器具		C6-0
・ ・ ・ ・	飲料水用ろ過機(※K6-1210)		
・ ・ ・ ・	固形燃料(※M0-00)		
C6-10	飲食用具		C6-10
C6-110	飲食用ナイフ, 飲食用フォーク及び飲食用スプーン	飲食用フォーク付きスプーン, 飲食用フォーク付きナイフ	C6-110
C6-111	一組の飲食用ナイフ, フォーク及びスプーン	一組の飲食用ナイフ, フォーク及びスプーン	C6-111
C6-1120	飲食用スプーン	飲食用スプーン, 散蓮華	C6-112~112G
	C6-1120A 別柄型 *1		
	C6-1120B 無模様 *1		
	C6-1120C 動物模様付き *1		
	C6-1120D 器物模様付き *1		
	C6-1120E 植物模様付き *1		
	C6-1120F 縞模様及び格子模様付き *1		
	C6-1120G 抽象模様付き *1		
C6-1130	飲食用フォーク	飲食用フォーク	C6-113~113G
	C6-1130A 別柄型 *1		
	C6-1130B 無模様 *1		
	C6-1130C 動物模様付き *1		
	C6-1130D 器物模様付き *1		
	C6-1130E 植物模様付き *1		
	C6-1130F 縞模様及び格子模様付き *1		
	C6-1130G 抽象模様付き *1		
C6-1140	飲食用ナイフ	飲食用ナイフ, バターナイフ	C6-114~114A
	C6-1140A 別柄型		
	C6-1140B 直状型		
	C6-1140C 切っ先尖状型		
C6-12	はし	はし, 割りばし, 調理用はし	C6-12
C6-13	飲料用ストロー	飲料用ストロー	C6-13
C6-14	つまようじ	つまようじ, カクテルピック	C6-14
C6-15	飲料用かくはん棒	飲食用かくはん棒, マドラー, カクテルスプーン	C6-15

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-190	飲食用具部品及び付属品	飲食用ナイフのさや, 飲食用フォークの本体	C6-190
C6-191	飲食用具用柄及び調理用具用柄	飲食用具用柄, 調理用具用柄, 飲食用スプーンの柄, 包丁用柄, 飲食用フォークの柄	C6-191
C6-20	調理用具等		C6-20
C6-210	調理用配食具	調理用スポイト, すり切り板, 蜂蜜ぬり	C6-210
C6-211	調理用スプーン	しゃくし, 調理用スプーン, 調理用レードル, サラダ盛付け用レードル, 調理用杓子, 穴しゃくし	C6-211
C6-212	しゃもじ	しゃもじ, 飯杓子	C6-212
C6-213	調理用フォーク	焼きぐし, 調理用フォーク, サラダフォーク, バーベキューフォーク, 調理用串, 肉刺し	C6-213
C6-214	調理用へら	調理用へら, フライ返し, スパチュラ, ケーキターナー, 調理用刷毛	C6-214
C6-215	調理用はさみ具	菓子ばさみ, 氷ばさみ, サラダサーバー, 調理用はさみ具, 調理用トング	C6-215
C6-216	調理用油引き	調理用油引き	C6-216
C6-217	調理用じょうご	調理用じょうご	C6-217
C6-219	調理用配食具部品及び付属品	調理道具の組み付け固定具, 食物用串押し具, 調理用はさみ具の留め具	C6-219
C6-220	調理用補助具	食品用レトルトパウチしぼり出し具	C6-220
C6-22100	容器ふた開け具	ふた開け具, キャップオープナー	C6-2210
C6-2211	電気缶切機	電気缶切機	C6-2211
C6-2212	コルク抜	コルク抜, ワインオープナー	C6-2212
C6-2213	紙ぶた取り	紙ぶた取り	C6-2213
C6-2214	缶切	缶切, 栓抜き付き缶切, 缶切付き栓抜, コルク抜き付き缶切	C6-2210
C6-2215	栓抜	栓抜	C6-2210
C6-222	なべつかみ	なべつかみ	C6-222
C6-229	調理用補助具部品及び付属品		C6-229

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-230	調理用成形器	菓子用絞り口金, 巻きす, ギョウザ成形器, クッキー型抜き器, 揚げ物用成形器, バターまるめ, 押しずし用押し枠	C6-230
C6-231	アイスクャンデー成形器	アイスクャンデー成形器	C6-231
C6-232	アイスクリームディッシャー		C6-232
C6-2330	調理用成形容器	製氷皿, 製氷容器, おにぎり成形器, 菓子用成形器, すし成形器	C6-233~233A
	C6-2330A 複数成形型		
C6-239	調理用成形器部品及び付属品	製氷皿用仕切り枠	C6-239
.....	調理板 (C5-440)		
C6-29	調理用具等部品及び付属品		C6-29
.....	飲食用具用柄及び調理用具用柄 (C6-191)		
C6-30	調理用加工具	綿菓子製造器, フードプロセッサー	C6-30
C6-3100	調理用刃物	電気包丁, 調理用電動ナイフ, 調理用ナイフ当て具, 調理用指当て	C6-310, C6-3111
C6-3110	調理用ナイフ	包丁, 出刃包丁, 肉切り包丁, さしみ包丁, 果物ナイフ, チーズ切り	C6-3110
	C6-3110A 刃先尖状型		
	C6-3110B 平滑刃型		
C6-312	調理用はさみ	調理用はさみ, 料理用はさみ	C6-312
C6-313	皮むき器等	皮むき器, 果物のへた取り具, 芯取り器, うろこ取り器, 果物しん抜き器, 魚骨抜き具	C6-313
C6-314	卵切り	卵切り器, 卵切り, 卵殻割り器	C6-314
C6-319	調理用刃物部品及び付属品	包丁用かつら, 包丁用刀身	C6-319
C6-320	調理用切削器及び調理用粉碎器	食品刻み器, ところ天つき器, 天突き, 千切り器	C6-320
C6-321	家庭用肉ひき器	肉ひき器, 家庭用肉ひき器	C6-321
C6-322	スライサー	スライサー, 薄切り器	C6-322
C6-323	削り節器	かつお節削り器, 削り節器	C6-323
C6-324	おろし器	おろし器	C6-324
C6-325	氷削り器	氷削り器, 氷砕き, アイスピック	C6-325

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-326	コーヒーミル	コーヒー挽き器, コーヒーミル	C6-326
C6-327	薬味粉碎器	こしょう挽き器, ごますり器, 薬味粉 砕器	C6-327
C6-329	調理用切削器及び調理用粉碎器部品及 び付属品	食品刻み器用刃	C6-329
C6-3300	調理用かくはん器	調理用攪拌器, 泡立て器, マヨネ ーズ製造器, 粉練り器, 米とぎ具, フードミキサー, カクテルシェーカ ー, シェーカー	C6-330, C6-333
C6-331	もちつき器及び家庭用製めん器	もちつき器, 製めん器, 家庭用製め ん器	C6-331
C6-332	アイスクリーマー	アイスクリーマー, アイスクリームフリ ーザー, アイスクリーム製造器	C6-332
C6-334	茶筌	茶筌	C6-334
C6-335	ハンドミキサー	ハンドミキサー	C6-335
C6-339	調理用かくはん器部品及び付属品	調理用かくはん器のかくはん具	C6-339
C6-340	調理用搾汁器	果汁絞り器, レモン絞り器, にんに く絞り	C6-340
C6-341	ジュースミキサー	調理用ミキサー, ジュースミキサー, ブレンダー	C6-341
C6-342	ジューサー	ジューサー	C6-342
C6-349	調理用搾汁器部品及び付属品		C6-349
C6-350	調理用押しつぶし器	調理用潰し器, 野菜潰し器, 肉た たき, 調理用押しつぶし器, 野菜つ ぶし器	C6-350
C6-351	すりこぎ等	すりこぎ, めん棒	C6-351
C6-352	くるみ割り	くるみ割り	C6-352
C6-359	調理用押しつぶし器部品及び付属品	調理用押しつぶし器本体, 調理用 潰し器用本体	C6-359
C6-360	調理用こし器等	調理用こし器, 揚げ物用かすすくい 網, うどん振りざる, 粉ふるい, 卵黄 分離器	C6-360
C6-361	茶こし等	茶こし, コーヒーこし, 茶こし受け, 茶こぼし, ドリッパー, コーヒーフィ ルター	C6-361
C6-369	調理用こし器等部品及び付属品		C6-369

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-39	調理用加工具部品及び付属品		C6-39
C6-400	調理用加熱器	冷凍食品解凍器	C6-40, C6-42
C6-41	食品保温保冷用蓄熱具	食品用保温具, 食品用保冷具, 食品用蓄熱具, 保冷箱用冷媒封入容器	C6-41
C6-430	熱源付き焼き器	コーヒー豆焙煎機, 調理用焙焼き器, コーヒーロースター	C6-430
C6-4301	パン焼き器	パン焼き器, パン製造機, 製パン器	C6-4310, C6-4310A, C6-4310AA, C6-4310AB, C6-4310AC, C6-4310B, C6-4310BA
C6-43100	天火	オーブントースター付き電子レンジ, 電子レンジ, ガスオーブン, オーブン, 電気オーブン, レンジ, 天火	C6-4310～ 4310BA
	C6-43100A 操作部右型(AA～AC 除く) *1		
	C6-43100AA 操作部右・取手上型 *1		
	C6-43100AB 操作部右・取手右型 *1		
	C6-43100AC 操作部右・取手無し型 *1		
	C6-43100B 操作部上型(BA 除く) *1		
	C6-43100BA 操作部上・取手上型 *1		
	C6-43100C 操作部下型 *1		
	C6-43100D 操作部扉付き型 *1		
	C6-43100E 上面扉型 *1		
C6-4319	天火部品及び付属品	電子レンジ用回転台, 電子レンジ用加熱容器	C6-4319
C6-43200	トースター	パン焼き器, トースター, オーブントースター	C6-4320～ 4320B
	C6-43200A ポップアップ型		
	C6-43200B オープン型		
C6-4329	トースター部品及び付属品	トースター用つり手, トースター用焼き網	C6-4329
C6-43300	肉焼き器	肉焼き器, 焼き鳥器, バーベキューグリル, 魚焼き器, ロースター	C6-4330～ 4330B
	C6-43300A 魚焼きロースター型		
	C6-43300B 卓上型		

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-4339	肉焼き器部品及び付属品		C6-4339
C6-439	熱源付き焼き器部品及び付属品		C6-439
C6-4400	こんろ等	投込み湯沸し器	C6-440~441
C6-4420	こんろ	こんろ, 電気こんろ, ガスこんろ, 石油こんろ, アルコールこんろ, フォンデュ用こんろ, 電磁誘導加熱調理器, 脚付きこんろ, かまど	C6-442~442E
	C6-4420A	アルコールこんろ型 *1	
	C6-4420B	携帯型 *1	
	C6-4420C	卓上型(CA~CC 除く) *1	
	C6-4420CA	卓上型・扁平台状, 火口無し型 *1	
	C6-4420CB	卓上型・扁平台状, 単一火口型 *1	
	C6-4420CC	卓上型・扁平台状, 複数火口型 *1	
	C6-4420D	はめこみ型(DA 除く) *1	
	C6-4420DA	はめこみ型・火口無し型 *1	
	C6-4420E	設置型 *1	
C6-4430	固形燃料用こんろ	こんろ, 七輪, 練炭こんろ, 茶道用木炭こんろ, バーベキューこんろ, 薫製機	C6-443~443A
	C6-4430A	設置型	
C6-4490	こんろ等部品及び付属品		C6-4490
C6-4491	こんろ等部品	ガスこんろ用排気口ガード	C6-44910
C6-44911	五徳	五徳	C6-44911
C6-44912	こんろ用バーナー	こんろ用バーナー	C6-44912
C6-44913	こんろ用汁受け皿	こんろ用汁受け皿	C6-44913
C6-44914	こんろ用天板	こんろ用天板, 電磁誘導加熱調理器用上板	C6-44910
C6-44915	こんろ用操作盤	こんろ用操作盤, 調理器具用操作盤, こんろ用つまみ	C6-44910
C6-44920	こんろ等付属品	ガスこんろ用燃料補助具, こんろ用油よけ具の止め具	C6-44920
C6-44921	アルコールこんろ用なべ支持具	アルコールこんろ用なべ支持具	C6-44921

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-44922	こんろ用油よけ具	こんろ用油よけ具, 調理用油発散防止具	C6-44922
	C6-44922A 敷物型		
C6-4500	調理用複合加熱器	こんろ付きサービスワゴン, 天火付きこんろ, 台付きこんろ, 戸棚付きこんろ, 戸棚付きレンジ	C6-450, C6-452~454
C6-4510	ロースター付きこんろ	ロースター付きこんろ, グリル付きこんろ, ロースター付き電気こんろ, ロースター付き電磁誘導加熱調理器	C6-451~451A
	C6-4510C 卓上型(CA 除く) *1		
	C6-4510CA 卓上型・扁平台状, 火口無し型 *1		
	C6-4510D はめこみ型(DA 除く) *1		
	C6-4510DA はめこみ型・火口無し型 *1		
C6-459	調理用複合加熱器部品及び付属品	レンジ用取付け枠	C6-459
C6-49	調理用加熱器部品及び付属品		C6-49
C6-50	冷蔵庫, 製氷機等, 車載用冷蔵庫		C6-50
C6-510	冷蔵庫等	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51~51JB
C6-5110	冷蔵庫(他機能付き)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51~51JB
C6-5111	冷蔵庫(電子レンジ付き)	電子レンジ付き冷蔵庫	C6-51C
C6-5112	冷蔵庫(棚付き)	冷蔵庫, 収納棚付き冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51D
C6-512	冷蔵庫(上面扉型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51B, C6-51BA
C6-5130	冷蔵庫(正面ドア型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51~51JB
C6-5131	冷蔵庫(透明ドア型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51A
	C6-5131A 取り出し口付き		
	C6-5131B 表示部有り		
	C6-5131CA 扉ハンドル形状・突出握り型 *1		
	C6-5131CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 *1		
	C6-5131CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 *1		
	C6-5131DA 引き出しハンドル形状・突出握り型 *2		

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-5131DB	引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型		
C6-5131DC	引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型		
C6-5132	冷蔵庫(引き出しのみ型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51~51JB
C6-5132A	取り出し口付き		
C6-5132B	表示部有り		
C6-5132DA	引き出しハンドル *1 形状・突出握り型		
C6-5132DB	引き出しハンドル *1 形状・凹部上辺型		
C6-5132DC	引き出しハンドル *1 形状・凹部扉面型		
C6-51330	冷蔵庫(扉のみ型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51, C6-51E~51JB
C6-51330A	取り出し口付き		
C6-51330B	表示部有り		
C6-51330CA	扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
C6-51330CB	扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
C6-51330CC	扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		
C6-51331	冷蔵庫(扉のみ・1枚扉型)	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51F~51FB
C6-51331A	取り出し口付き		
C6-51331B	表示部有り		
C6-51331CA	扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
C6-51331CB	扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
C6-51331CC	扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-51332	冷蔵庫(扉のみ・複数枚・横列型) ……………	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51, C6-51E~51JB
	C6-51332A 取り出し口付き		
	C6-51332B 表示部有り		
	C6-51332CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
	C6-51332CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
	C6-51332CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		
C6-51333	冷蔵庫(扉のみ・複数枚・縦列型) ……………	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51, C6-51E~51JB
	C6-51333A 取り出し口付き		
	C6-51333B 表示部有り		
	C6-51333CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
	C6-51333CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
	C6-51333CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		
C6-51340	冷蔵庫(複合ドア型)		C6-51, C6-51E~51JB
	C6-51340A 取り出し口付き		
	C6-51340B 表示部有り		
	C6-51340CA 扉ハンドル形状・ *1 突出握り型		
	C6-51340CB 扉ハンドル形状・ *1 凹部側部型		
	C6-51340CC 扉ハンドル形状・ *1 凹部扉面型		
	C6-51340DA 引き出しハンドル *2 形状・突出握り型		
	C6-51340DB 引き出しハンドル *2 形状・凹部上辺型		
	C6-51340DC 引き出しハンドル *2 形状・凹部扉面型		

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-51341	冷蔵庫(上部1枚扉・下部引き出し型)……	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51, C6-51E~51JB
	C6-51341A	取り出し口付き	
	C6-51341B	表示部有り	
	C6-51341CA	扉ハンドル形状・ 突出握り型 *1	
	C6-51341CB	扉ハンドル形状・ 凹部側部型 *1	
	C6-51341CC	扉ハンドル形状・ 凹部扉面型 *1	
	C6-51341DA	引き出しハンドル 形状・突出握り型 *2	
	C6-51341DB	引き出しハンドル 形状・凹部上辺型 *2	
	C6-51341DC	引き出しハンドル 形状・凹部扉面型 *2	
	C6-51341E	下部引き出し1段型	
C6-51342	冷蔵庫(上部2枚扉・下部引き出し型)……	冷蔵庫, 冷凍庫, 熱蔵庫	C6-51, C6-51E~51JB
	C6-51342A	取り出し口付き	
	C6-51342B	表示部有り	
	C6-51342CA	扉ハンドル形状・ 突出握り型 *1	
	C6-51342CB	扉ハンドル形状・ 凹部側部型 *1	
	C6-51342CC	扉ハンドル形状・ 凹部扉面型 *1	
	C6-51342DA	引き出しハンドル 形状・突出握り型 *2	
	C6-51342DB	引き出しハンドル 形状・凹部上辺型 *2	
	C6-51342DC	引き出しハンドル 形状・凹部扉面型 *2	
	C6-51342E	下部引き出し1段型	
C6-52	製氷機 ……………	製氷機	C6-52
C6-590	冷蔵庫, 製氷機等部品及び付属品		C6-590
C6-591	冷蔵庫用扉金具 ……………	冷蔵庫用取手, 冷蔵庫用取手材, 冷蔵庫用ちょうつがい	C6-591
	C6-591A	冷蔵庫用取手	
C6-592	冷蔵庫用構成部材 ……………	冷蔵庫用パッキング材	C6-592

C 6 飲食用具及び調理用器具

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C6-60	食品供給機	食品供給機	C6-60
C6-610	飲料供給機	ウォータークーラー, 飲料冷温水機, コーヒーディスペンサー, サモワール, 飲料用ディスペンサー, 飲料供給機	C6-61, C6-61A, C6-61B, C6-61BA, C6-61BB, C6-61C
	C6-610A	上面飲み口型 *1	
	C6-610B	卓上型 *1	
	C6-610BA	卓上型・複数供給口付き *1	
	C6-610BB	卓上型・供給口突出型 *1	
	C6-610C	床置型 *1	
C6-62	飲料供給容器	飲料供給容器	C6-62
C6-630	粉末及び固形食品供給器	粉末食品供給機, 固形食品供給機, キュービックアイスディスペンサー	C6-63
C6-631	計量米びつ	計量米びつ, 整理棚付き計量米びつ	C6-63
C6-69	食品供給機部品及び付属品	ウォータークーラー用天板, ウォータークーラー用水飲み口	C6-69
C6-700	食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥機	食器消毒機, 食品乾燥機	C6-70, C6-72
C6-710	食器洗浄機	食器洗浄機, 食器洗い乾燥機付き厨房台用キャビネット	C6-71~71A
	C6-710A	卓上型	
C6-73	食器乾燥機	食器乾燥機	C6-73
C6-79	食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥機部品及び付属品	食器洗浄機用水切りざる	C6-79
C6-9	飲食用具及び調理用器具部分及び付属品		C6-9

C 7 慶弔用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C7-00	その他の慶弔用品	門松飾り, 祭壇用台, 飾り餅, 正月飾り, 鏡餅, 結婚披露宴用装飾具	C7-00
C7-01	護符等	お守り, お札, 護符, お札ケース, 破魔矢, 破魔弓, 守り袋, 縁起用飾り矢	C7-01
	C7-01A 　　つり下げ型		
..-...	祝儀袋等(F3-13180)		
C7-10	葬祭具	おみくじ用箱, さい銭箱, 仏事用鈴, 木魚, 仏鈴, 祭壇, 経机, 数珠, 数珠掛け	C7-10
	C7-10A 　　数珠		
C7-110	棺	棺, 棺桶	C7-110
C7-119	棺部品及び付属品	棺掛け, 棺台, 棺用供養シート, 棺覆い, 棺布団, 棺用掛け布	C7-119
C7-120	骨つぼ	遺骨収納箱, 骨つぼ, 納骨用装飾容器, 納骨堂, 納骨壇, 骨箱, 収骨箱, 舍利塔	C7-120
C7-129	骨つぼ部品及び付属品	骨つぼカバー, 骨つぼ収納ケース用カバー, 納骨袋, 遺骨受け具	C7-129
C7-130	墓石等	墓石, 墓標, 納骨霊墓, 納骨堂	C7-130
	C7-130A 　　屋根部有り型		
C7-131	位牌	位牌, 位牌用札板, 写真入り位牌	C7-131
C7-1390	墓石等部品及び付属品	墓用台座, 墓用杵, 墓納骨室用柱, 墓用杵石, 卒塔婆立て, そとうば立て用台	C7-139
C7-1391	墓前用線香立て	墓前用線香立て, 線香立て補助具, ろうそく立て付き線香立て	C7-139
C7-1392	墓前用花立て	墓前用花立て, 墓前花立て兼供物台, 墓地用花立て支持台, 墓用花立て, 花立用キャップ	C7-139
C7-140	供飾り等	供飾り, 儀式用飾り台, 盆莫蔭, 儀式用飾りの載置台, 天がい用飾り具	C7-140
C7-141	葬祭用供花	供花, 花輪, 葬祭用供花台, お供え盛りかご用花輪, 花輪用矢羽, 葬祭用供花	C7-141

C 7 慶弔用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号/Dタームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
C7-142	葬祭用照明器具	祭壇用照明具, 葬祭用ろうそく立台, 墓碑用しよく台, 葬祭用しよく台, 葬祭用照明器具, 線香立て付きろうそく立て	C7-142
..-...	灯明(※D3-200)		
C7-150	葬祭用供器	三方, 葬祭用供物皿, さかずき用台, ろうそく入れ, 葬祭用線香立て, 葬祭用線香差し, 礼盤, 仏事用渦巻線香載置台	C7-150
C7-151	葬祭用花立て	葬祭用花筒, 葬祭用花立て, 葬祭用花瓶, 枕花用花器	C7-151
C7-152	葬祭用香炉	香合, 香炉, 葬祭用香炉, 墓用香炉, お香台, 香炉くま手	C7-152
C7-160	仏壇等	神棚, 霊舎, 鳥居付き御札立て, 霊標	C7-160
C7-161	仏壇	仏壇, 納骨用仏壇	C7-161
C7-1690	仏壇等部品及び付属品	仏壇用飾り金具, 仏壇扉の飾り金具, 仏壇置き台, 仏壇扉用蝶番	C7-1690
C7-1691	仏壇構成部材	仏壇用手すり, 仏壇用手すり材, 厨子用欄間, 仏壇用柱, 仏壇用柱材, 仏壇用つまみ, 仏壇宮殿柱用礎盤, 神棚用装飾具	C7-1691
C7-17	仏像等	仏像, 神像, 仏像用光背, 仏像の光背付台座	C7-17
C7-2	みこし	みこし, 教材用みこし	C7-2
C7-30	クリスマス用具	クリスマス用飾り, クリスマス用リース, クリスマス用具	C7-30
C7-31	クリスマスツリー	クリスマスツリー, 電飾ツリー用のポール, クリスマスツリー用幹体	C7-31
..-...	クリスマス用つり飾り(※C2-300)		

