

E グループ 趣味 娯楽用品 及び 運動 競技用品

趣味、娯楽及び運動に使用するものを分類する。
おもちゃ及び楽器含む。

グループの概要

- E 0 E 1～E 4 に属さないその他の趣味 娯楽用品 及び 運動 競技用品
- E 1 おもちゃ
- E 2 遊戯 娯楽用品
- E 3 運動 競技用品
- E 4 楽器

E0 E1～E4に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 Dターム記号／Dタームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E0-0	E1～E4に属さないその他の趣味娯楽用品 及び運動競技用品雑		E0-0
E0-100	愛玩動物飼育観賞用品	犬用ふん取り器, ペット用爪切り, ペット用ブラシ, 猫用爪砥ぎ, ペット用遊具, ペット用玩具, ペット用運動器具, ペットフード, ペット用給水具, ペット用給餌具	E0-10
E0-1100	愛玩動物飼育観賞容器等	小動物飼育観賞容器, 愛玩動物飼育かご, ペット用ガラスケース	E0-110
E0-1110	観賞魚用水槽	観賞魚用水槽, 金魚鉢	E0-1110
E0-11190	観賞魚用水槽部品及び付属品	観賞魚用水槽用水温冷却器, 観賞魚水槽用エアーポンプ, 水槽用照明器具, 観賞魚用水槽用冷却ファン	E0-11190
E0-11191	観賞魚用水槽の投込みヒーター	鑑賞魚用水槽の投込みヒーター, 鑑賞魚用水槽のヒーターカバー	E0-11191
E0-11192	観賞魚用水槽のろ過器	観賞魚用水槽用ろ過器, 水槽用ろ過器カバー	E0-11192
E0-112	虫かご	虫かご	E0-112
E0-113	鳥かご	鳥かご, 鳥かご用餌つぼ, 巣箱, 野鳥用給餌台	E0-113
E0-114	犬小屋	犬小屋, ペット小屋	E0-114
E0-115	愛玩動物用運搬具	ペット運搬具, ペットキャリー, ペット用キャリーバッグ, ハムスター用かご, 運搬用バスケット	E0-10, E0-110
E0-116	愛玩動物用サークル, ケージ, ゲート等	ペットサークル, ペット用ケージ, ペット用ゲート, サークルパネル, サークル連結具	E0-10, E0-110
E0-12	昆虫採集具	捕虫網, 昆虫用はさみ, 昆虫用ピンセット, 標本用ピン	E0-12
E0-13	愛玩動物用首輪, リード等	首輪, ハーネス, 犬用ひも, リード, ひき綱	E0-10
E0-14	愛玩動物用衣服	ペット用服, ペット用レインコート, ペット用靴, ペット用おむつ	E0-10
E0-15	愛玩動物用トイレ	ペット用トイレ, ペット用トイレシーツ	E0-10, E0-110
E0-16	愛玩動物用葬祭具	ペット用位牌, ペット用仏壇, ペット用祭壇, ペット用棺, ペット用墓石, ペット用骨壺, 愛玩動物用遺影飾り, 愛玩動物記念碑	E0-10, E0-110

E0 E1～E4に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E0-17	愛玩動物用ベッド、マット等	ペット用ベッド、ペット用マット、ペット用枕	E0-10, E0-110
E0-19	愛玩動物観賞用品部品及び付属品		E0-10, E0-110

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-000	その他のおもちゃ	知育おもちゃ、学習おもちゃ、おもちゃ箱、紙しばいおもちゃ	E1-00
E1-010	回転おもちゃ	回転おもちゃ、転がしおもちゃ、転動おもちゃ	E1-010
E1-011	風車おもちゃ	風車おもちゃ	E1-011
E1-012	玉遊びおもちゃ	玉遊びおもちゃ、玉落としおもちゃ、玉入れおもちゃ、玉吹きおもちゃ	E1-012
E1-02	磁石おもちゃ	磁石おもちゃ、マグネットおもちゃ	E1-02
E1-030	風船おもちゃ	風船おもちゃ、風船玉	E1-030
E1-031	紙風船	紙風船	E1-031
E1-039	風船玉部品及び付属品	風船玉用封口具、風船玉用吹き口、風船玉用口栓	E1-039
E1-040	おもちゃ花火	おもちゃ花火	E1-040
E1-049	おもちゃ花火部品及び付属品	おもちゃ花火用発射台	E1-049
E1-050	おしゃぶり等	おしゃぶり用容器、握りおもちゃ	E1-050
E1-051	おしゃぶり	おしゃぶり、歯がため	E1-051
E1-052	がらがら	がらがら、がらがらおもちゃ	E1-052
E1-060	弾性おもちゃ	弾性おもちゃ、発射おもちゃ、飛出しおもちゃ、球体発射玩具、弾き飛ばし用玩具	E1-060
E1-061	びっくり箱	びっくり箱、飛び出しおもちゃ	E1-061
E1-070	つり下げおもちゃ	つり下げおもちゃ、ベビーベッド用おもちゃ	E1-070
E1-0710	つり下げ回転おもちゃ	つり下げ回転おもちゃ、乳幼児用つり下げ回転おもちゃ	E1-071, E1-510一部
E1-079	つり下げおもちゃ部品及び付属品	つり下げおもちゃ用回転体、つり下げおもちゃ用支持具、つり下げおもちゃ用飾り	E1-079
E1-0800	起き上りおもちゃ	起き上りおもちゃ、起き上りこぼしおもちゃ、バランスおもちゃ	E1-080一部, E1-080A
	E1-0800A 和風		
E1-081	やじろべえ	つりあい人形おもちゃ、やじろべえおもちゃ	E1-081
E1-10	遊戯用紙	遊戯用紙	E1-10

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-11	折り紙	折り紙, 色紙	E1-11
E1-12	切り抜き紙	切り抜き紙, 切り抜き板, 切り抜き 絵	E1-12
E1-13	塗り絵	塗り絵	E1-13
E1-20	水中おもちゃ又は水出しおもちゃ	シャワーおもちゃ, 水まきおもち や, 水出しおもちゃ	E1-20
E1-21	水鉄砲	水鉄砲, 水鉄砲おもちゃ	E1-21
E1-22	ポンプおもちゃ	ポンプおもちゃ	E1-22
E1-23	じょうろおもちゃ	じょうろおもちゃ	E1-23
E1-24	水車おもちゃ	水車おもちゃ	E1-24
E1-25	シャボン玉発生おもちゃ	シャボン玉発生おもちゃ, シャボ ン玉発生器	E1-25
E1-30	人形及び動物おもちゃ等	人形, 人形おもちゃ	E1-30
E1-340	人形	人形, 人形おもちゃ, 人魚おもち や	E1-310
E1-3410	人形・着せ替え型	人形, 着せ替え人形, 人形おも ちゃ	E1-310A, E1-310B一部, E1-310BA一部
E1-3420	人形・洋風型	人形, 人形おもちゃ	E1-310B
E1-3421	人形・洋風裸型	人形, 人形おもちゃ, はいはい人 形	E1-310BA
E1-3422	人形・洋風・サンタクロース型	人形, サンタクロースおもちゃ	E1-310BC
E1-3423	人形・洋風・ピエロ型	人形, ピエロ人形	E1-310B
E1-3424	人形・洋風・天使型	人形	E1-310B
E1-3430	人形・擬人型	人形, 人形おもちゃ	E1-310BB
E1-3431	人形・擬人・野菜型	人形	E1-310, E1-310BB
E1-3432	人形・擬人・花型	人形	E1-310, E1-310BB
E1-3433	人形・擬人・雪だるま型	人形, 雪だるまおもちゃ	E1-310BB
E1-3440	人形・和風型	人形, 人形おもちゃ	E1-310C

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-3450 人形・ロボット型		ロボットおもちゃ, 人形おもちゃ, 人形, ロボット玩具, 形態変化玩具	E1-310D
E1-3450A	形態変化型 *1		
E1-3450B	形態変化型・人物か *1 ら動物		
E1-3450C	形態変化型・人物か *1 ら乗物		
-----	ロボット(J0-2)		
E1-3460 人形・鬼及び天狗型		人形, 鬼おもちゃ, 天狗おもちゃ, 人形おもちゃ	E1-310E
E1-3470 人形・付属物付き型		人形おもちゃ, 人形	E1-310F
E1-3490 人形部品及び付属品		人形用靴, 人形用胴体	E1-3190
E1-3491 人形用首又は人形用頭		人形用首, 人形用頭	E1-3191
E1-3492 人形用眼		人形用眼	E1-3192
E1-3493 人形用足		人形用足	E1-3193
E1-3494 人形用服		人形用服	E1-3194
E1-350 動物おもちゃ		動物おもちゃ	E1-32
E1-3510 動物おもちゃ・哺乳類型		動物おもちゃ, アザラシおもちゃ, ラッコおもちゃ, リスおもちゃ, カンガルーおもちゃ, オットセイおもちゃ	E1-32A
E1-35101 動物おもちゃ・哺乳類・クマ型		動物おもちゃ, クマおもちゃ	E1-32AA
E1-35102 動物おもちゃ・哺乳類・パンダ型		動物おもちゃ, パンダおもちゃ	E1-32AAA
E1-35103 動物おもちゃ・哺乳類・ネコ型		動物おもちゃ, ネコおもちゃ	E1-32AB
E1-35103A	ロボット型		
E1-35104 動物おもちゃ・哺乳類・トラ型		トラおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32ABA
E1-35105 動物おもちゃ・哺乳類・ライオン型		ライオンおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32ABB
E1-35106 動物おもちゃ・哺乳類・ヒョウ型		ヒョウおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32ABC
E1-35107 動物おもちゃ・哺乳類・犬型		犬おもちゃ, 動物おもちゃ	E10-32AC
E1-35107A	ロボット型		
E1-35108 動物おもちゃ・哺乳類・タヌキ型		タヌキおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32ACA
E1-35111 動物おもちゃ・哺乳類・キツネ型		キツネおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32ACB
E1-35112 動物おもちゃ・哺乳類・オオカミ型		動物おもちゃ, オオカミおもちゃ	E1-32ACC

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-35113	動物おもちゃ・哺乳類・ウサギ型	ウサギおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AD
E1-35114	動物おもちゃ・哺乳類・馬及びロバ型	馬おもちゃ, ロバおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AE
E1-35115	動物おもちゃ・哺乳類・牛型	牛おもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AF
E1-35116	動物おもちゃ・哺乳類・象型	象おもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AG
E1-35117	動物おもちゃ・哺乳類・河馬型	河馬おもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AH
E1-35118	動物おもちゃ・哺乳類・豚型	豚おもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AJ
E1-35121	動物おもちゃ・哺乳類・羊, シカ及びヤギ型	羊おもちゃ, シカおもちゃ, ヤギおもちゃ, 動物おもちゃ, トナカイおもちゃ	E1-32AK
E1-35122	動物おもちゃ・哺乳類・ネズミ型	ネズミおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AL
E1-35123	動物おもちゃ・哺乳類・鯨型	鯨おもちゃ, 動物おもちゃ, シャチおもちゃ	E1-32AM
E1-35124	動物おもちゃ・哺乳類・イルカ型	イルカおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32A
E1-35125	動物おもちゃ・哺乳類・猿及びゴリラ型	サルおもちゃ, ゴリラおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32AN
E1-35126	動物おもちゃ・哺乳類・キリン型	キリンおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32A
E1-35127	動物おもちゃ・哺乳類・コアラ型	コアラおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32A
E1-3520	動物おもちゃ・爬虫類型	動物おもちゃ, カメおもちゃ, カメレオンおもちゃ	E1-32B
E1-3521	動物おもちゃ・爬虫類・ヘビ型	ヘビおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32BA
E1-3522	動物おもちゃ・爬虫類・トカゲ型	トカゲおもちゃ, 動物おもちゃ, ワニおもちゃ, エリマキトカゲおもちゃ	E1-32B一部, E1-32BB
E1-3530	動物おもちゃ・両生類型	動物おもちゃ, ウーパールーパーおもちゃ, サンショウウオおもちゃ	E1-32C
E1-3531	動物おもちゃ・両生類・カエル型	カエルおもちゃ, 動物おもちゃ	E1-32CA
E1-3540	動物おもちゃ・昆虫類型	動物おもちゃ	E1-32D～DB
E1-3550	動物おもちゃ・魚介類型	動物おもちゃ, タコおもちゃ, イカおもちゃ	E1-32E
E1-3551	動物おもちゃ・魚介類・魚型	動物おもちゃ, 魚おもちゃ, 鮫おもちゃ	E1-32EA
E1-3552	動物おもちゃ・魚介類・貝型	動物おもちゃ, 貝おもちゃ, ヤドカリおもちゃ	E1-32EB

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-3553	動物おもちゃ・魚介類・カニ及びエビ型	動物おもちゃ, カニおもちゃ, エビおもちゃ	E1-32EC
E1-3560	動物おもちゃ・鳥類型	動物おもちゃ, 鳥おもちゃ, ペンギンおもちゃ, 卵おもちゃ	E1-32F
E1-3570	怪獣おもちゃ	動物おもちゃ, 怪獣おもちゃ	E1-33～33C, 一部
	E1-3570A ロボット型		
E1-3571	怪獣おもちゃ・カッパ型	動物おもちゃ, カッパおもちゃ	E1-33A
E1-3572	怪獣おもちゃ・龍型	怪獣おもちゃ, 龍おもちゃ	E1-33B
E1-3573	怪獣おもちゃ・恐竜型	怪獣おもちゃ, 恐竜おもちゃ, 動物おもちゃ	E1-33C
E1-3590	動物おもちゃ部品及び付属品	動物おもちゃ用脚, 動物おもちゃ用胴体, 動物おもちゃ用目	E1-32
E1-400	生活用具おもちゃ	鍋おもちゃ, まな板おもちゃ, コーヒーポットおもちゃ	E1-40
E1-401	一組の紅茶セットおもちゃ	一組の紅茶セットおもちゃ	E1-40
E1-402	一組のコーヒーセットおもちゃ	一組のコーヒーセットおもちゃ	E1-40
E1-403	一組のディナーセットおもちゃ	一組のディナーセットおもちゃ	E1-40
E1-404	一組の薬味入れセットおもちゃ	一組の薬味入れセットおもちゃ	E1-40
E1-405	一組のナイフ, フォーク及びスプーンセットおもちゃ	一組のナイフ, フォーク及びスプーンセットおもちゃ	E1-40
E1-410	食器おもちゃ	食器おもちゃ, スpoonおもちゃ, フォークおもちゃ	E1-410
E1-411	皿おもちゃ	皿おもちゃ	E1-411
E1-412	コップおもちゃ	コップおもちゃ	E1-412
E1-420	身の回り品おもちゃ	ステッキおもちゃ, コンパクトおもちゃ	E1-420
E1-421	装身具おもちゃ	首飾りおもちゃ, 腕輪おもちゃ, 耳飾りおもちゃ, ブレスレットおもちゃ	E1-421
E1-422	履物おもちゃ	靴おもちゃ, げたおもちゃ, サンダルおもちゃ, 履物おもちゃ	E1-422
E1-430	容器おもちゃ	容器おもちゃ, 水筒おもちゃ	E1-430
E1-431	バケツおもちゃ	バケツおもちゃ	E1-431

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-432	かばんおもちゃ.....	かばんおもちゃ, ハンドバッグお もちゃ, 手提げかごおもちゃ, バ ッグおもちゃ	E1-432
E1-500	趣味おもちゃ又は運動具おもちゃ	趣味おもちゃ	E1-500
E1-5010	仮装用おもちゃ	仮装用おもちゃ	E1-5010
E1-5011	面おもちゃ	面おもちゃ	E1-5011
E1-5012	かぶりものおもちゃ	かぶりものおもちゃ, ヘルメットお もちゃ, 組立てかぶとおもちゃ	E1-5012
E1-5013	口ひげおもちゃ	口ひげおもちゃ, 鼻ひげおもち や, ひげおもちゃ	E1-5013
E1-5020	花おもちゃ	花おもちゃ, 植物おもちゃ, 野菜 おもちゃ	E1-502, E1-00 一部
E1-503	占いおもちゃ	占いおもちゃ	E1-503
E1-5100	鳴りものおもちゃ	鳴りものおもちゃ, 共鳴おもちゃ, タンバリンおもちゃ, ベルおもち や, メロディーおもちゃ	E1-510
E1-511	笛おもちゃ	笛おもちゃ, 陶器笛, 横笛おもち や	E1-511
E1-512	ピアノおもちゃ及びオルガンおもちゃ	電子オルガンおもちゃ, ピアノお もちゃ, オルガンおもちゃ	E1-512
E1-513	鈴おもちゃ	土鈴, 鈴おもちゃ	E1-513
E1-514	太鼓おもちゃ	鼓おもちゃ, 太鼓おもちゃ	E1-514
E1-515	木琴おもちゃ	木琴おもちゃ, 鉄琴おもちゃ, シ ロホンおもちゃ	E1-515
E1-516	クラッカーおもちゃ	クラッckerおもちゃ, クリスマス用 クラッckerおもちゃ	E1-516
E1-5190	鳴りものおもちゃ部品及び付属品		E1-5190
E1-5191	鳴りものおもちゃ部品	鳴りものおもちゃ用共鳴管, クラッ ckerおもちゃ用カートリッジ	E1-5191
E1-520	運動具おもちゃ	運動具おもちゃ	E1-520
E1-521	陸上運動具おもちゃ	野球バットおもちゃ	E1-521
E1-522	水中運動具おもちゃ	水中眼鏡おもちゃ, 足ひれおもち や	E1-522
E1-60	家具おもちゃ又は機器おもちゃ	手織機おもちゃ, 編み機おもち や, 施錠用具おもちゃ	E1-60

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-6100 家具おもちゃ		トイレおもちゃ, 洗面台おもちゃ, E1-610 流し台おもちゃ, 鏡台おもちゃ, 家具おもちゃ	
E1-6110 電気器具おもちゃ		掃除機おもちゃ, 電気スタンドお もちゃ, ミシンおもちゃ, ミキサー おもちゃ	E1-6110
E1-6111 洗濯機おもちゃ		洗濯機おもちゃ	E1-6111
E1-6112 扇風機おもちゃ		扇風機おもちゃ	E1-6112
E1-6113 アイロンおもちゃ		アイロンおもちゃ	E1-6113
E1-6114 冷蔵庫おもちゃ		冷蔵庫おもちゃ	E1-6114
E1-6115 いすおもちゃ		いすおもちゃ, ソファーおもちゃ	E1-610
E1-6116 テーブルおもちゃ		テーブルおもちゃ	E1-610
E1-6117 ベッドおもちゃ		ベッドおもちゃ	E1-610
E1-6118 ガスレンジおもちゃ		ガスレンジおもちゃ, ガスこんろお もちゃ	E1-610
E1-619 家具おもちゃ部品及び付属品		掃除機おもちゃ用吸込口	E1-619
E1-620 利器おもちゃ又は工具おもちゃ		工具おもちゃ, 金づちおもちゃ, ハンマーおもちゃ, くま手おも ちゃ, ひしゃくおもちゃ	E1-620
E1-621 スコップおもちゃ		スコップおもちゃ, ショベルおも ちゃ	E1-621
E1-622 のこぎりおもちゃ		のこぎりおもちゃ	E1-622
E1-623 はさみおもちゃ		はさみおもちゃ	E1-623
E1-624 ナイフおもちゃ		ナイフおもちゃ, 刃物おもちゃ	E1-624
E1-625 つかみ具おもちゃ		つかみ具おもちゃ, 腕おもちゃ	E1-625
E1-630 乗物おもちゃ		乗物おもちゃ, 走行おもちゃ	E1-630
E1-63100 自動車おもちゃ		自動車おもちゃ, ショベルカーお もちゃ, フォークリフトおもちゃ, ブルドーザーおもちゃ, トラクター おもちゃ, ロードローラーおもちゃ	E1-6310
E1-63101 トラックおもちゃ		トラックおもちゃ, 貨物自動車おも ちゃ, ダンプカーおもちゃ, 組立 てトラックおもちゃ	E1-6311
E1-63102 戦車おもちゃ		タンクおもちゃ, 戦車おもちゃ	E1-6312

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-63103	バスおもちゃ	バスおもちゃ, トロリーバスおもちゃ	E1-6313
E1-63104	クレーン車おもちゃ	クレーン車おもちゃ	E1-6314
E1-63105	スポーツカーおもちゃ又はレーシングカー おもちゃ	スポーツカーおもちゃ, レーシングカーおもちゃ	E1-6315
E1-63106	二輪車おもちゃ	スクーターおもちゃ, オートバイおもちゃ	E1-6316
E1-63107	三輪車おもちゃ	三輪車おもちゃ	E1-6317
E1-63108	乗用車おもちゃ	自動車おもちゃ, 乗用車おもちゃ	E1-6310
E1-63111	ミキサー車おもちゃ	ミキサー車おもちゃ	E1-6310
E1-63112	救急車おもちゃ	救急車おもちゃ	E1-6310
E1-63113	消防車おもちゃ	消防車おもちゃ	E1-6310
E1-63114	パトカーおもちゃ	パトカーおもちゃ	E1-6310
E1-6319	自動車おもちゃ部品及び付属品	自動車おもちゃ用シャーシ, 自動車おもちゃ用車輪, 自動車おもちゃ用バンパー, 自動車おもちゃ用走行具	E1-6319
E1-6320	電車おもちゃ等		E1-6320
E1-6321	電車おもちゃ	電車おもちゃ	E1-6321
E1-6322	汽車おもちゃ	汽車おもちゃ	E1-6322
E1-6329	電車おもちゃ等部品及び付属品	レールおもちゃ用ポイント, レールおもちゃ用駆	E1-6329
E1-6330	飛行機おもちゃ	飛行機おもちゃ, 飛行船おもちゃ	E1-6330
E1-6331	ロケットおもちゃ	ロケットおもちゃ	E1-6331
E1-6332	宇宙船おもちゃ	宇宙船おもちゃ, 円盤おもちゃ	E1-6332
E1-6339	飛行機おもちゃ部品及び付属品	ロケットおもちゃ用発射台, 飛行機おもちゃ用バランサー, 飛行機おもちゃ用翼, 飛行機おもちゃ用ヘリポート	E1-6339
E1-6340	船おもちゃ	船おもちゃ, ボートおもちゃ, プロペラボートおもちゃ	E1-6340
E1-6341	ヨットおもちゃ	ヨットおもちゃ	E1-6341
E1-6342	モーターボートおもちゃ	モーターボートおもちゃ	E1-6342
E1-6343	汽船おもちゃ	汽船おもちゃ	E1-6343

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-6350	馬車おもちゃ等	馬車おもちゃ	E1-6350
E1-6351	そりおもちゃ	そりおもちゃ	E1-6351
E1-6352	乳母車おもちゃ	乳母車おもちゃ	E1-6352
E1-6353	押し車おもちゃ	押し車おもちゃ, 手押し車おもちゃ	E1-6353
E1-6359	馬車おもちゃ等部品及び付属品	馬車おもちゃ用車輪	E1-6359
E1-6360	操縦おもちゃ	操縦おもちゃ	E1-6360
E1-6361	おもちゃ用走路盤	おもちゃ用走路盤, 鉄道模型用レール, 走路盤おもちゃ, レールおもちゃ用レール	E1-6361
E1-640	通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ	通信機器おもちゃ, ヘッドホンおもちゃ, テープレコーダーおもちゃ	E1-640
E1-641	電話おもちゃ	電話おもちゃ	E1-641
	E1-641A 携帯電話おもちゃ型		
E1-642	トランシーバーおもちゃ	トランシーバーおもちゃ	E1-642
E1-643	テレビおもちゃ	テレビおもちゃ	E1-643
E1-644	ラジオおもちゃ	ラジオおもちゃ	E1-644
E1-645	ステレオおもちゃ	ステレオおもちゃ	E1-645
E1-649	通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ部品及び付属品		E1-649
E1-650	のぞきおもちゃ	のぞきおもちゃ	E1-650
E1-651	眼鏡おもちゃ	眼鏡おもちゃ	E1-651
E1-652	望遠鏡おもちゃ	望遠鏡おもちゃ	E1-652
E1-653	顕微鏡おもちゃ	顕微鏡おもちゃ	E1-653
E1-654	双眼鏡おもちゃ	双眼鏡おもちゃ	E1-654
E1-655	カメラおもちゃ	カメラおもちゃ	E1-655
E1-656	撮影機おもちゃ	撮影機おもちゃ, ビデオカメラおもちゃ	E1-656
E1-657	映写機おもちゃ	映写機おもちゃ, 投影機おもちゃ	E1-657
E1-658	万華鏡	万華鏡	E1-658

E 1 おもちゃ

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E1-659	のぞきおもちゃ用部品及び付属品	万華鏡用レンズ、映写機おもちゃ用収納ケース、カメラおもちゃ用マガジン	E1-659
E1-660	事務機器おもちゃ	事務機器おもちゃ	E1-660
E1-661	タイプライターおもちゃ	タイプライターおもちゃ	E1-661
E1-662	レジスターおもちゃ	レジスターおもちゃ	E1-662
E1-663	計算おもちゃ	計算おもちゃ	E1-663
E1-669	事務機器おもちゃ部品及び付属品		E1-669
E1-670	計量おもちゃ又は計測おもちゃ	計量おもちゃ、はかりおもちゃ	E1-670
E1-6710	時計おもちゃ	時計おもちゃ、腕時計おもちゃ	E1-6710
E1-6719	時計おもちゃ部品及び付属品	腕時計おもちゃ用バンド	E1-6719
E1-680	武器おもちゃ	武器おもちゃ	E1-680
E1-6810	銃おもちゃ	銃おもちゃ	E1-6810
E1-6811	機関銃おもちゃ	機関銃おもちゃ	E1-6811
E1-6812	ピストルおもちゃ	ピストルおもちゃ	E1-6812
E1-68190	銃おもちゃ部品及び付属品	ピストルおもちゃ用火薬、銃おもちゃ用薬きょう、銃おもちゃ用弾丸	E1-68190
E1-68191	銃おもちゃ部品	銃おもちゃ用銃床	E1-68191
E1-6820	弓矢おもちゃ	弓矢おもちゃ、弓おもちゃ	E1-6820
E1-6829	弓矢おもちゃ部品及び付属品	弓矢おもちゃ用矢、標的おもちゃ	E1-6829
E1-683	吹き矢おもちゃ	吹き矢おもちゃ	E1-683
E1-6840	刀剣おもちゃ	刀剣おもちゃ	E1-6840
E1-6849	刀剣おもちゃ部品及び付属品	刀剣おもちゃ用つば	E1-6849
E1-70	建物おもちゃ	建物おもちゃ、屋台おもちゃ	E1-70
E1-71	家屋おもちゃ	家屋おもちゃ	E1-71
E1-72	庭園おもちゃ及び遊園地施設物おもちゃ	メリーゴーランドおもちゃ、庭園おもちゃ、観覧車おもちゃ	E1-72
E1-73	駐車場おもちゃ	駐車場おもちゃ	E1-73
E1-74	ガソリンスタンドおもちゃ	ガソリンスタンドおもちゃ	E1-74
E1-79	建物おもちゃ部品及び付属品	階段おもちゃ	E1-79

E 2 遊戯娯楽用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E2-0	その他の遊戯娯楽用品		E2-0
E2-10	知育遊戯具又はパズル遊戯具	知育遊戯具, パズル遊戯具	E2-10
E2-110	組立て遊戯具又は積み木遊戯具	組立て遊戯具	E2-110
E2-111	組木	組木	E2-111
E2-112	積み木	積み木	E2-112
E2-119	組立て遊戯具又は積み木遊戯部品及び付属品	積み木遊戯具用ブロック, 組木遊戯具用ブロック	E2-119
E2-120	はめ込み遊戯具	はめ込み遊戯具	E2-120
E2-129	はめ込み遊戯具部品及び付属品	はめ込み遊戯具用ブロック	E2-129
E2-13	知恵の輪	知恵の輪	E2-13
E2-200	ゲーム用品	マージヤン卓	E2-20
E2-210	ゲーム盤	ゲーム盤, すごろく	E2-210
E2-211	碁盤及び将棋盤	碁盤, 将棋盤	E2-211
E2-2120	ゲーム器	電子ゲーム器, ゲーム器, 球戯器, 野球ゲーム器	E2-212
	E2-2120A 携帯型		
	E2-2120B 表示画面有り型		
E2-22	ゲーム用こま等	ゲーム用こま, 将棋用こま, ゲーム用牌, さいころ	E2-22
E2-23	ゲーム用カード	トランプ, かるた, 花札, ゲーム用カード	E2-23
E2-24	玉突き台	玉突き台, ビリヤード台, ゲーム用テーブル	E2-24
E2-29	ゲーム用品部品及び付属品	ゲーム用品収納具	E2-20, E2-212
E2-300	娯楽機械	バー昇降ゲーム機, ゲーム機, ビデオゲーム機	E2-30
	E2-300A 座席有り型		
	E2-300B 表示画面有り型		
E2-310	パチンコゲーム機	パチンコゲーム機	E2-310
E2-31900	パチンコゲーム機部品及び付属品	遊技機設置島用島端飾り, パチンコゲーム機用ちょうつがい, 遊技機用表示灯	E2-3190

E 2 遊戯娯楽用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E2-3191	パチンコゲーム機用表部品	景品玉計数機の景品玉投入口 用カバー, パチンコ遊戯用入賞 玉受入具, パチンコゲーム機用 前板	E2-3191
E2-3192	パチンコゲーム用玉容器	パチンコゲーム用玉容器, パチ ンコゲーム機用賞球容器, パチ ンコ玉箱, パチンコゲーム機用 の玉受け箱	E2-3190
E2-3193	パチンコゲーム用枠体	パチンコゲーム機の枠体, パチ ンコゲーム用枠体	E2-3190
E2-320	スロットマシンゲーム機	スロットマシンゲーム機, スロット マシン	E2-30
E2-329	スロットマシンゲーム機部品及び付属品	スロットマシンゲーム機のリール 用シール, スロットマシンゲーム 機用リール駆動器, スロットマシ ンゲーム機収納キャビネット, ス ロットマシンゲーム機用設置棚, スロットマシンゲーム機用ランプ カバー, スロットマシンゲーム機 用ドリンクホルダー, スロットマシ ンゲーム機用筐体	E2-30
E2-39	娯楽機械部品及び付属品	ゲーム機用表示機, 格闘ゲーム 用ヘッドマウント, ゲーム機用施 錠具, ジョイスティックの握り玉	E2-30
E2-400	遊戯具	お手玉	E2-400
E2-401	こま等	こま, ヨーヨー	E2-401
E2-402	めんこ等	めんこ, おはじき	E2-402
E2-403	羽子板	羽子板, 追羽根, 追羽板	E2-403
E2-404	剣玉	剣玉	E2-404
E2-410	球遊戯具	球遊戯具, ゴムひも付きボール	E2-410
E2-411	球遊戯用球	まり, ビーチボール, 玉突き用 球, ビー玉	E2-411
E2-42	輪遊戯具	輪回し遊戯具	E2-42
E2-43	投とき遊戯具	投とき遊戯具, 輪投げ, 輪投げ 用輪, ダート矢, ダートゲーム用 標的, 輪投げ用受け台	E2-43
E2-440	飛しよう遊戯具	飛しよう遊戯具	E2-440
E2-441	竹とんぼ	竹とんぼ	E2-441

E 2 遊戯娯楽用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示 (付与記号)	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E2-442	たこ	たこ	E2-442
E2-50	運動遊戯具	なわ跳び具, 跳躍遊戯具	E2-50
E2-51	歩行遊戯具	竹馬, 歩行遊戯具	E2-51
E2-5200	乗用遊戯具	木馬, 遊動遊戯具, 搖動遊戯具, 乗物遊戯具	E2-520
E2-5210	子供用自動車	子供用自動車	E2-521
E2-5220	子供用三輪車	子供用三輪車	E2-522
E2-5230	三輪スケート等	三輪スケート, 四輪スケート	E2-523
E2-529	乗用遊戯具部品及び付属品		E2-520～523
E2-530	器械遊戯器具		E2-530
E2-531	ぶらんこ	ぶらんこ	E2-531
E2-532	シーソー	シーソー	E2-532
E2-533	滑り台	滑り台	E2-533
E2-534	ジャングルジム	ジャングルジム	E2-534
E2-60	水遊び遊戯具		E2-60
E2-61	遊戯用浮袋	遊戯用浮袋	E2-61
E2-62	遊戯用水槽	遊戯用プール	E2-62
E2-7	遊園地用遊戯機械	遊園地用遊戯機械	E2-7

E 3 運動競技用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E3-00	その他の運動競技用品	ピッケル, ハーケン, ハングライダー, 応援具, メガホン, 運動用プロテクター, 運動競技用審判台	E3-00
E3-0100	身体鍛錬器具	脚運動器, バランス感覚トレーニング器, ぶら下がり健康器具, ストレッチ用器具, 室内運動器, ベンチプレス, 身体鍛錬機, 脚鍛錬機	E3-010
E3-0100A	座席部有り型		
E3-0100B	ペダル部有り型		
E3-011	筋力鍛錬具	ダンベル, バーベル, エクスパンダー	E3-011
E3-019	身体鍛錬器具・筋力鍛錬器具部品及び付属品	ランニングマシン用足ふみマット, バーベル用プレート, 身体鍛錬機のペダル	E3-010
E3-02	格闘技用具	竹刀, ボクシング用マウスピース, 剣道用こて, 剣道用胴	E3-02
E3-03	運動用弓用具	弓, 洋弓, 矢弓用標的, 矢	E3-03
E3-040	射撃スポーツ用品	射撃用標的, クレー放出機, 猟銃用弾丸, 獣猟用装弾ベルト	E3-040
E3-041	獵銃等	獵銃, 小銃, 空気銃, ガス銃, 獣銃用ケース, ライフルスコープ	E3-041
E3-1	陸上競技用具	陸上競技用円盤, 陸上競技用ハードドル	E3-1
E3-20	器械体操器具等	体操用マット	E3-20
E3-21	器械体操器具	体操用鉄棒, 跳び箱, 平均台	E3-21
E3-22	跳躍運動具	跳躍遊戯具	E3-22
E3-300	球技用具	バスケットボール用ゴール, ゲートボールカウンター	E3-300
E3-3010	運動用ボール	運動用ボール, 野球ボール, バレーボール用ボール, ラグビーボール, フットボール用ボール, ボーリングボール	E3-301
E3-3011	ゴルフボール	ゴルフボール	E3-301
E3-310	テニス用具	テニス用ネット	E3-310
E3-311	テニスラケット	テニスラケット, テニスラケットフレーム, テニスラケット用カバー, テニスラケット台枠	E3-311

E 3 運動競技用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E3-320	バドミントン用具	シャトルコック, バトミントン用羽根	E3-320
E3-321	バドミントンラケット	バドミントンラケット, バドミントンラケットフレーム, バトミントンラケット台枠	E3-321
E3-33	卓球用具	卓球台, 卓球用ラケット, ピンポン台, ピンポンバット	E3-33
E3-340	野球用具	野球用バット, 野球用グローブ, 野球用ミット, 野球用マスク, 野球用ベース, 野球用打撃練習具	E3-34
E3-349	野球用具部品及び付属品	野球グラブ用バンド, 野球グラブ用球受け	E3-34
E3-3500	ゴルフ用具	ゴルフ用ティー, ゴルフティー	E3-350
E3-351	ゴルフ練習用具	ゴルフ練習機	E3-351
E3-3520	ゴルフクラブ	ゴルフクラブ	E3-3520
E3-3520A	アイアン型	*1	
E3-3520B	ウッド型	*1	
E3-3520C	パター型	*1	
E3-3529	ゴルフクラブ部品及び付属品	ゴルフクラブ用ヘッドカバー	E3-35290
E3-35291	ゴルフクラブ用ヘッド	ゴルフクラブ用ヘッド	E3-35291
E3-35291A	アイアン型	*1	
E3-35291B	ウッド型	*1	
E3-35291C	パター型	*1	
E3-35292	ゴルフクラブ用バッグ	ゴルフクラブ用バッグ	E3-35290
E3-35293	ゴルフクラブ用グリップ	ゴルフクラブ用グリップ	E3-35290
E3-35294	ゴルフクラブ用シャフト	ゴルフクラブ用シャフト	E3-35290
E3-353	一組のゴルフクラブセット	一組のゴルフクラブセット	E3-350
E3-400	スキー用具及びスケート用具	雪上滑走具, ウインタースポーツ器具, 芝スキー, 葉上滑走具, 雪上ボード, ローラースケート	E3-40
E3-410	スキー用具	スキーハンガー, スキー立て, スキー調整台	E3-410
E3-4110	スキー	スキー, スキー板, スノーボード	E3-4110
E3-4119	スキー部品及び付属品	スノーボード用ビンディング, スキー板用スパイラー, スキー締め具, スキーケース	E3-4119

E 3 運動競技用品

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E3-412	スキーストック	スキーストック，スキーストック結束具，スキーストック用リング，スキーストック用グリップ	E3-412
E3-42	アイススケート用具		E3-42
E3-43	運動競技用そり	運動競技用そり，運動用そり	E3-43
E3-49	スキー用具及びスケート用具部品及び付属品	ローラースキー用車輪，ローラースケート用台座	E3-40
E3-500	水泳用具又は水中運動具	プール用遊戯具	E3-50
E3-510	水泳用具	プール用コースロープのフロート，水泳訓練具	E3-51
E3-520	水上運動具	サーフボード，水上スキー，水上スキー板	E3-52
E3-530	水中運動具	水中銃，潜水用シュノーケル，潜水用足ひれ，潜水用レギュレーター，潜水用おもり	E3-53
E3-531	水中眼鏡	水中眼鏡	E3-53
E3-59	水泳用具又は水中道具部品及び付属品	水中眼鏡用ベルト，水中眼鏡用鼻ベルト	E3-50～53

E 4 楽器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E4-00	その他の楽器	指揮棒, 楽譜見台, トワリングバトン, 譜面台	E4-00
E4-01	リズム発生器	リズム発生器	E4-01
E4-02	オルゴール	オルゴール	E4-02
E4-10	楽器練習具	練習用鍵盤, 音程表示器, 楽音調律器, 調子笛, 音楽用標準音発生器, 音さ	E4-10
E4-11	メトロノーム	メトロノーム	E4-11
E4-200	打楽器	太鼓, ティンパニ, 木琴, 鉄琴, ゴング, シンバル, タンブリン, 振鈴, 拍子木, 鼓, マラカス, トライアングル, カウベル, マリンバ, ピブラフォーン, カスタネット, 鳴子	E4-20一部, E4-21
E4-22	一組のドラムセット	一組のドラムセット	E4-20
E4-29	打楽器部品及び付属品	打楽器用ミュート, 打楽器用ばち	E4-20
E4-30	弦楽器	バイオリン, ビオラ, チェロ, ダブルベース, ギター, ウクレレ, バンジョー, 三味線, 琴, 琵琶, 胡弓, スチールギター, ハープ	E4-30
E4-31	電気ギター	電気ギター	E4-31
E4-39	弦楽器部品及び付属品	琴柱, 電気ギター用ピックアップ, カポタスト, ギター用ピック, 琴つめ, ギター響穴用装飾版, ギター用弦巻具, ギター用テールピース, ギター用ブリッジ, ギター用下こま, ギター用指板, 三味線用ばち	E4-39
E4-40	管楽器等	トランペット, コルネット, トロンボーン, ホルン, フルート, クラリネット, オーボエ, バスーン, サクソホーン, たて笛, 横笛, 尺八, ひちりき, 笙	E4-40
E4-41	ハーモニカ	ハーモニカ	E4-41
E4-50	けん盤楽器	けん盤付き吹奏楽器, アコーディオン, チェンバロ	E4-50
E4-510	オルガン	オルガン, パイプオルガン, 電動オルガン	E4-51, E4-51A
E4-520	ピアノ等	ピアノ, 電気ピアノ, ハープシコード	E4-52, E4-52A
E4-520A アップライト型			

E 4 楽器

意匠分類の記号	意匠分類の表示 D ターム記号／D タームの表示（付与記号）	この分類に含まれる物品	対応する 旧意匠分類
E4-59	けん盤楽器部品及び付属品	ピアノ用フレーム, ピアノ用譜面立て, オルガン用譜面立て, 電子ピアノ用譜面立て, 電子オルガン用譜面立て, ピアノ用ペダル	E4-59
E4-600	電子楽器	電子楽器, 楽音信号合成器, ミュージックシンセサイザー, 電子オルガン, 電子ピアノ, 電子バイオリン, 電子楽器用音源器	E4-60～60AC
E4-600A	けん盤操作型	*1	
E4-600AA	アップライトピアノ型	*1	
E4-600AB	卓上けん盤操作型	*1	
E4-600AC	脚付きけん盤操作型	*1	
E4-600B	操作部及び表示画面有り型		
E4-69	電子楽器部品及び付属品		E4-69
E4-90	楽器部品及び付属品	楽器スタンド, 楽器用つりバンド	E4-90
E4-91	楽器ケース	けん盤付き吹奏楽器用ケース, 三味線用ケース, 電気ギター用ケース, 管楽器用ケース, ギター用ケース, ハーモニカケース, ピアノ用カバー, 譜面台用ケース	E4-91

