

E グループ 趣味娯楽用品及び運動競技用品

趣味，娯楽及び運動に使用するものを分類する。

おもちゃ及び楽器を含む。

音声周波機械器具及び映像周波機械器具（H 4），釣具（K 2）及び園芸用品（K 3）を除く。

グループの概要

E 0 E 1 ~ E 4 に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品

E 1 おもちゃ

E 2 遊戯娯楽用品

E 3 運動競技用品

E 4 楽 器

E 0 E 1 ~ E 4 に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E0-0	E 1 ~ E 4 に属さないその他の趣味娯楽用品及び運動競技用品雑	
E0-10	小動物飼育観賞用品.....	犬用ひも, 動物用服, 犬用ふん取り器, 首輪
	注) 固形飼料 (K 3 - 0) を除く。	
E0-110	小動物飼育観賞容器.....	小動物飼育観賞容器
E0-1110	観賞魚用水槽.....	観賞魚用水槽, 金魚鉢
	注) 設備用池 (L 3 - 630) を除く。	
E0-11190	観賞魚用水槽部品及び付属品.....	
E0-11191	観賞魚用水槽の投込みヒーター.....	観賞魚用水槽の投込みヒーター
	(参考 : C 6 - 441 , K 6 - 50)	
E0-11192	観賞魚用水槽のろ過器.....	観賞魚用水槽のろ過器
	(参考 : K 6 - 12)	
E0-112	虫かご.....	虫かご
E0-113	鳥かご.....	鳥かご, 鳥かご用餌つぼ
E0-114	犬小屋.....	犬小屋
E0-12	昆虫採集具.....	補虫網, 昆虫用はさみ, 昆虫用ピンセット, 標本用ピン
	(参考 : C 0 - 34 , F 2 - 641 , K 1 - 13)	

E 1 おもちゃ

注) 主として子供及び幼児の遊びに使用し、特定のルールのないものを分類する。置物はC 2 - 11, こけしはC 2 - 14, 三月節句人形及び五月節句人形はC 2 - 151, 室内つり下げ飾りはC 2 - 3に分類する。

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-00	その他のおもちゃ.....	カード学習器おもちゃ, 学習おもちゃ, 知育おもちゃ, ぬい画おもちゃ, おもちゃ箱, 紙しばいおもちゃ,
E1-010	回転おもちゃ.....	転がしおもちゃ, 転動おもちゃ
E1-011	風車おもちゃ.....	風車おもちゃ
E1-012	玉遊びおもちゃ.....	玉遊びおもちゃ, 玉入れおもちゃ, 玉遊びおもちゃ, 玉吹きおもちゃ
E1-02	磁石おもちゃ.....	磁石おもちゃ
E1-030	風船玉.....	風船玉
E1-031	紙風船.....	紙風船
E1-039	風船玉部品及び付属品.....	風船玉用封口具, 風船玉用吹き口, 風船玉用口栓
E1-040	おもちゃ花火.....	おもちゃ花火
E1-049	おもちゃ花火部品及び付属品.....	おもちゃ花火用発射台
E1-050	おしゃぶり等	
E1-051	おしゃぶり.....	おしゃぶり, 歯がため (参考: C 5 - 2391)
E1-052	がらがら.....	がらがら, 握りおもちゃ
E1-60	弾性おもちゃ.....	弾性おもちゃ, 発射おもちゃ, 飛出しおもちゃ,
E1-061	びっくり箱.....	びっくり箱
E1-070	つり下げおもちゃ.....	つり下げおもちゃ 注) つり下げ人形 (C 2 - 30A) を除く。 (参考: C 2 - 30)
E1-071	つり下げ回転おもちゃ.....	つり下げ回転おもちゃ, 乳幼児用つり下げ回転おもちゃ 注) オルゴール付きつり下げ回転おもちゃ (E 1 - 510) を除く。
E1-079	つり下げおもちゃ部品及び付属品.....	つり下げおもちゃ用飾り, つり下げおもちゃ用引手, つり下げおもちゃ回転体
E1-080	起き上りおもちゃ.....	起き上りおもちゃ, 起き上りこぼしおもちゃ, バランスおもちゃ
E1-080A	起き上りおもちゃ (和風).....	起き上りおもちゃ

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-081	やじろべい.....	やじろべい, つりあい人形おもちゃ
E1-10	遊戯用紙..... (参考: F 3 - 12, F 4 - 1)	遊戯用紙
E1-11	折り紙.....	折り紙
E1-12	切抜き紙..... (参考: E 2 - 1)	切抜き紙, 切抜き板, 切抜き絵
E1-13	塗り絵.....	塗り絵
E1-20	水中おもちゃ又は水出しおもちゃ.....	シャワーおもちゃ, 水まきおもちゃ, 水出しおもちゃ
E1-21	水鉄砲.....	水鉄砲
E1-22	ポンプおもちゃ.....	ポンプおもちゃ
E1-23	じょうろおもちゃ.....	じょうろおもちゃ
E1-24	水車おもちゃ.....	水車おもちゃ
E1-25	シャボン玉発生おもちゃ.....	シャボン玉発生おもちゃ
E1-30	人形及び動物おもちゃ等 注) こけし(C 2 - 14)を除く。	
E1-310	人形..... (参考: C 2 - 11A)	人形
E1-310A	人形(着せ替え型).....	人形, 着せ替え人形
E1-310B	人形(洋風).....	人形
E1-310BA	人形(洋風裸).....	人形, キューピー, はいはい人形
E1-310BB	人形(洋風擬人).....	人形
E1-310BC	人形(サンタクロース).....	人形, サンタクロースおもちゃ
E1-310C	人形(和風).....	人形
E1-310D	人形(ロボット).....	人形, ロボットおもちゃ
E1-310E	人形(鬼及び天狗).....	人形, 鬼おもちゃ, 天狗おもちゃ
E1-310F	人形(付属物付き).....	人形
E1-3190	人形部品及び付属品.....	人形用靴
E1-3191	人形用首又は人形用頭..... 注) 三月節句人形及び五月節句人形の首を含む。	人形用首, 人形用頭
E1-3192	人形用眼.....	人形用眼
E1-3193	人形用足.....	人形用足
E1-3194	人形用服.....	人形用服
E1-32	動物おもちゃ..... (参考: C 2 - 11B)	ぬいぐるみ動物おもちゃ
E1-32A	動物おもちゃ(哺乳類).....	動物おもちゃ, キリンおもちゃ
E1-32AA	動物おもちゃ(哺乳類・クマ).....	動物おもちゃ, クマおもちゃ

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-32AAA	動物おもちゃ(哺乳類・パンダ).....	動物おもちゃ, パンダおもちゃ
E1-32AB	動物おもちゃ(哺乳類・ネコ).....	動物おもちゃ, ネコおもちゃ
E1-32ABA	動物おもちゃ(哺乳類・トラ).....	動物おもちゃ, トラおもちゃ,
E1-32ABB	動物おもちゃ(哺乳類・ライオン).....	動物おもちゃ, ライオンおもちゃ
E1-32ABC	動物おもちゃ(哺乳類・ヒョウ).....	動物おもちゃ, ヒョウおもちゃ
E1-32AC	動物おもちゃ(哺乳類・犬).....	動物おもちゃ, 犬おもちゃ
E1-32ACA	動物おもちゃ(哺乳類・タヌキ).....	動物おもちゃ, タヌキおもちゃ
E1-32ACB	動物おもちゃ(哺乳類・キツネ).....	動物おもちゃ, キツネおもちゃ
E1-32ACC	動物おもちゃ(哺乳類・オオカミ).....	動物おもちゃ, オオカミおもちゃ
E1-32AD	動物おもちゃ(哺乳類・ウサギ).....	動物おもちゃ, ウサギおもちゃ
E1-32AE	動物おもちゃ(哺乳類・馬及びロバ).....	動物おもちゃ, 馬おもちゃ, ロバおもちゃ
E1-32AF	動物おもちゃ(哺乳類・牛).....	動物おもちゃ, 牛おもちゃ
E1-32AG	動物おもちゃ(哺乳類・象).....	動物おもちゃ, 象おもちゃ
E1-32AH	動物おもちゃ(哺乳類・河馬).....	動物おもちゃ, 河馬おもちゃ
E1-32AJ	動物おもちゃ(哺乳類・豚).....	動物おもちゃ, 豚おもちゃ
E1-32AK	動物おもちゃ(哺乳類・羊, シカ及びヤ ギ).....	動物おもちゃ, 羊おもちゃ, シカおもちゃ, ヤギおもちゃ
E1-32AL	動物おもちゃ(哺乳類・ネズミ).....	動物おもちゃ, ネズミおもちゃ
E1-32AM	動物おもちゃ(哺乳類・鯨).....	動物おもちゃ, 鯨おもちゃ
E1-32AN	動物おもちゃ(哺乳類・サル及びゴリラ).....	動物おもちゃ, サルおもちゃ, ゴリラおも ちゃ
E1-32B	動物おもちゃ(爬虫類).....	動物おもちゃ, カメおもちゃ
E1-32BA	動物おもちゃ(爬虫類・ヘビ).....	動物おもちゃ, ヘビおもちゃ
E1-32BB	動物おもちゃ(爬虫類・トカゲ).....	動物おもちゃ, トカゲおもちゃ
E1-32C	動物おもちゃ(両性類).....	動物おもちゃ,
E1-32CA	動物おもちゃ(両性類・カエル).....	動物おもちゃ, カエルおもちゃ
E1-32D	動物おもちゃ(昆虫類).....	動物おもちゃ,
E1-32DA	動物おもちゃ(昆虫類・トンボ).....	動物おもちゃ, トンボおもちゃ
E1-32DB	動物おもちゃ(昆虫類・チョウ).....	動物おもちゃ, チョウおもちゃ
E1-32E	動物おもちゃ(魚介類).....	動物おもちゃ,
E1-32EA	動物おもちゃ(魚介類・魚).....	動物おもちゃ, 魚おもちゃ
E1-32EB	動物おもちゃ(魚介類・貝).....	動物おもちゃ, 貝おもちゃ
E1-32EC	動物おもちゃ(魚介類・カニ及びエビ).....	動物おもちゃ, カニおもちゃ, エビもち や

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-32F	動物おもちゃ(鳥類).....	動物おもちゃ,鳥おもちゃ
E1-33	怪獣おもちゃ.....	怪獣おもちゃ
E1-33A	怪獣おもちゃ(カッパ).....	カッパおもちゃ
E1-33B	怪獣おもちゃ(龍).....	龍おもちゃ
E1-33C	怪獣おもちゃ(恐竜).....	恐竜おもちゃ
E1-40	生活用具おもちゃ	
E1-410	食器おもちゃ.....	食器おもちゃ,スプーンおもちゃ,フォークおもちゃ
E1-411	皿おもちゃ.....	皿おもちゃ
E1-412	コップおもちゃ.....	コップおもちゃ
E1-420	身の回り品おもちゃ	
E1-421	装身具おもちゃ..... (参考: B 3 - 41)	首飾りおもちゃ,ブレスレットおもちゃ
E1-422	履物おもちゃ.....	履物おもちゃ,靴おもちゃ,げたおもちゃ,サンダルおもちゃ
E1-430	容器おもちゃ..... (参考: F 4 - 5)	容器おもちゃ,水筒おもちゃ
E1-431	バケツおもちゃ..... (参考: C 3 - 351)	バケツおもちゃ
E1-432	かばんおもちゃ..... (参考: B 4)	かばんおもちゃ,手提かごおもちゃ,バッグおもちゃ
E1-500	趣味おもちゃ又は運道具おもちゃ	
E1-5010	仮装用おもちゃ.....	仮装用おもちゃ
E1-5011	面おもちゃ.....	面おもちゃ
E1-5012	かぶりものおもちゃ.....	かぶりものおもちゃ,ヘルメットおもちゃ,組立てかぶとおもちゃ
E1-5013	口ひげおもちゃ.....	口ひげおもちゃ,鼻ひげおもちゃ,ひげおもちゃ
E1-502	花おもちゃ..... 注)水中花(C 2 - 4)を除く。 (参考: C 2 - 4)	花おもちゃ
E1-503	占いおもちゃ.....	占いおもちゃ
E1-510	鳴りものおもちゃ..... 注)オルゴール付きつり下げ回転おもちゃを含む。 (参考: E 4)	鳴りものおもちゃ,メロディーおもちゃ,共鳴管おもちゃ,タンブリンおもちゃ,ベルおもちゃ

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-511	笛おもちゃ.....	笛おもちゃ, 横笛おもちゃ
E1-512	ピアノおもちゃ及びオルガンおもちゃ.....	ピアノおもちゃ, オルガンおもちゃ
E1-513	鈴おもちゃ.....	鈴おもちゃ
E1-514	太鼓おもちゃ.....	太鼓おもちゃ, 鼓おもちゃ
E1-515	木琴おもちゃ.....	木琴おもちゃ, シロホンおもちゃ, 鉄筋おもちゃ
E1-516	クラッカーおもちゃ.....	クラッカーおもちゃ
E1-5190	鳴りものおもちゃ部品及び付属品.....	
E1-5191	鳴りものおもちゃ部品.....	鳴りものおもちゃ用共鳴管
E1-520	運動具おもちゃ	
E1-521	陸上運動具おもちゃ.....	野球バットおもちゃ (参考: E 3 - 300)
E1-522	水中運動具おもちゃ.....	水中眼鏡おもちゃ, 足ひれおもちゃ (参考: E 3 - 300, E 3 - 53)
E1-60	家具おもちゃ又は機器おもちゃ	
E1-610	家具おもちゃ.....	家具おもちゃ, ガスレンジおもちゃ, 洗面台おもちゃ
E1-6110	電気器具おもちゃ.....	掃除機おもちゃ, 電気スタンドおもちゃ, ミシンおもちゃ, 電気器具おもちゃ
E1-6111	洗濯機おもちゃ.....	洗濯機おもちゃ
E1-6112	扇風機おもちゃ.....	扇風機おもちゃ
E1-6113	アイロンおもちゃ.....	アイロンおもちゃ
E1-6114	冷蔵庫おもちゃ.....	冷蔵庫おもちゃ
E1-619	家具おもちゃ部品及び付属品.....	
E1-620	利器おもちゃ又は工具おもちゃ.....	工具おもちゃ, 金づちおもちゃ
E1-621	スコップおもちゃ.....	スコップおもちゃ, ショベルおもちゃ
E1-622	のこぎりおもちゃ.....	のこぎりおもちゃ
E1-623	はさみおもちゃ.....	はさみおもちゃ
E1-624	ナイフおもちゃ.....	ナイフおもちゃ
E1-625	つかみ具おもちゃ.....	つかみ具おもちゃ, 腕おもちゃ
E1-630	乗物おもちゃ.....	乗物おもちゃ (参考: C 2 - 11C)
E1-6310	自動車おもちゃ.....	自動車おもちゃ, ショベルカーおもちゃ, 消防自動車おもちゃ
E1-6311	トラックおもちゃ.....	トラックおもちゃ, 貨物自動車おもちゃ, ダンプカーおもちゃ, 組立てトラックおもちゃ

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-6312	タンクおもちゃ.....	タンクおもちゃ
E1-6313	バスおもちゃ.....	バスおもちゃ, トロリーバスおもちゃ
E1-6314	クレーン車おもちゃ.....	クレーン車おもちゃ
E1-6315	スポーツカーおもちゃ又はレーシングカ ーおもちゃ.....	スポーツカーおもちゃ, レーシングカーお もちゃ
E1-6316	二輪車おもちゃ.....	スクーターおもちゃ, オートバイおもち ゃ, ショッピングカーおもちゃ,
E1-6317	三輪車おもちゃ.....	三輪車おもちゃ
E1-6319	自動車おもちゃ部品及び付属品..... (参考: G 2 - 91)	自動車おもちゃ用シャーシ, 自動車おもち ゃ用バンパー, 自動車おもちゃ用車輪
E1-6320	電車おもちゃ等	
E1-6321	電車おもちゃ.....	電車おもちゃ
E1-6322	汽車おもちゃ.....	汽車おもちゃ
E1-6329	電車おもちゃ等部品及び付属品..... 注) レールおもちゃ用レールはE 1 - 6361に分類 する。	レールおもちゃ用ポイント, レールおもち ゃ用駅
E1-6330	飛行機おもちゃ.....	飛行機おもちゃ
E1-6331	ロケットおもちゃ.....	ロケットおもちゃ
E1-6332	宇宙船おもちゃ.....	宇宙船おもちゃ, 円盤おもちゃ
E1-6339	飛行機おもちゃ部品及び付属品.....	ロケットおもちゃ用発射台, 飛行機おもち ゃ用パラソール, 飛行機おもちゃ用翼, 飛 行機おもちゃ用ヘリポート
E1-6340	船おもちゃ.....	ボートおもちゃ, 船おもちゃ
E1-6341	ヨットおもちゃ.....	ヨットおもちゃ
E1-6342	モーターボートおもちゃ.....	モーターボートおもちゃ
E1-6343	汽船おもちゃ.....	汽船おもちゃ
E1-6350	馬車おもちゃ等.....	馬車おもちゃ
E1-6351	そりおもちゃ.....	そりおもちゃ
E1-6352	乳母車おもちゃ.....	乳母車おもちゃ
E1-6353	押し車おもちゃ.....	押し車おもちゃ
E1-6359	馬車おもちゃ等部品及び付属品	
E1-6360	操縦おもちゃ.....	操縦おもちゃ
E1-6361	おもちゃ用走路盤.....	おもちゃ用走路盤, 走路盤おもちゃ, 鉄道 模型用レール
E1-640	通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ	

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-641	電話おもちゃ.....	電話おもちゃ (参考: H3 - 31)
E1-642	トランシーバーおもちゃ.....	トランシーバーおもちゃ (参考: H3 - 61)
E1-643	テレビおもちゃ.....	テレビおもちゃ
E1-644	ラジオおもちゃ.....	ラジオおもちゃ
E1-645	ステレオおもちゃ.....	ステレオおもちゃ
E1-649	通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ 部品及び付属品	
E1-650	のぞきおもちゃ.....	のぞきおもちゃ
E1-651	眼鏡おもちゃ.....	眼鏡おもちゃ 注) 水中眼鏡おもちゃはE 1 - 522に分類する。
E1-652	望遠鏡おもちゃ.....	望遠鏡おもちゃ
E1-653	顕微鏡おもちゃ.....	顕微鏡おもちゃ
E1-654	双眼鏡おもちゃ.....	双眼鏡おもちゃ
E1-655	カメラおもちゃ.....	カメラおもちゃ
E1-656	撮影機おもちゃ.....	撮影機おもちゃ
E1-657	映写機おもちゃ.....	映写機おもちゃ
E1-658	万華鏡.....	万華鏡
E1-659	のぞきおもちゃ部品及び付属品	
E1-660	事務機器おもちゃ	
E1-661	タイプライターおもちゃ.....	タイプライターおもちゃ
E1-662	レジスターおもちゃ.....	レジスターおもちゃ
E1-663	計算おもちゃ.....	計算おもちゃ (参考: F 1 - 222)
E1-669	事務機器おもちゃ部品及び付属品	
E1-670	計量おもちゃ又は計測おもちゃ.....	計量おもちゃ, はかりおもちゃ
E1-6710	時計おもちゃ.....	時計おもちゃ, 腕時計おもちゃ (参考: J 2)
E1-6719	時計おもちゃ部品及び付属品.....	腕時計おもちゃ用バンド
E1-680	武器おもちゃ.....	武器おもちゃ, チップ発射おもちゃ
E1-6810	銃おもちゃ.....	銃おもちゃ (参考: E 3 - 041)
E1-6811	機関銃おもちゃ.....	機関銃おもちゃ
E1-6812	ピストルおもちゃ.....	ピストルおもちゃ
E1-68190	銃おもちゃ部品及び付属品.....	ピストルおもちゃ用火薬 銃おもちゃ用火薬 きょう, 銃おもちゃ用弾丸

E 1 おもちゃ

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E1-68191	銃おもちゃ部品.....	銃おもちゃ用銃床
E1-6820	弓矢おもちゃ.....	弓矢おもちゃ
E1-6829	弓矢おもちゃ部品及び付属品.....	弓矢おもちゃ用矢
E1-683	吹き矢おもちゃ.....	吹き矢おもちゃ
E1-6840	刀剣おもちゃ.....	刀剣おもちゃ
E1-6849	刀剣おもちゃ部品及び付属品.....	刀剣おもちゃ用つば
E1-70	建物おもちゃ.....	建物おもちゃ, ガレージおもちゃ, やぐら おもちゃ
E1-71	家屋おもちゃ.....	家屋おもちゃ
E1-72	庭園おもちゃ及び遊園地施設物おもちゃ.....	庭園おもちゃ, メリーゴーランドおもち や, 観覧車おもちゃ
E1-73	駐車場おもちゃ.....	駐車場おもちゃ
E1-74	ガソリンスタンドおもちゃ.....	ガソリンスタンドおもちゃ
E1-79	建物おもちゃ部品及び付属品	

E 2 遊戯娯楽用品

注) 遊戯・娯楽に使用するもので、使用に際しては軽度の身体運動を要求するもの及び一定のルールをもったものを分類する。運動競技用品 (E 3) 及び楽器 (E 4) を除く。

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E2-0	その他の遊戯娯楽用品	
E2-10	知育遊戯具又はパズル遊戯具.....	あやとりひも
	注) 計算おもちゃ (E 1 - 663) を除く。 (参考: E 1 - 12)	
E2-110	組立て遊戯具又は積み木遊戯具.....	組立て遊戯具
E2-111	組木.....	組木
E2-112	積み木.....	積み木
E2-119	組立て遊戯具又は積み木遊戯具部品及び 付属品.....	組立て遊戯具用ブロック 積み木用ブロッ ク
E2-120	はめ込み遊戯具.....	はめ込み遊戯具
E2-129	はめ込み遊戯具部品及び付属品.....	はめ込み遊戯具用ブロック
E2-13	知恵の輪.....	知恵の輪
.....	切抜き紙 (E 1 - 12)	
.....	折り紙 (E 1 - 11)	
.....	塗り絵 (E 1 - 13)	
E2-20	ゲーム用品.....	マーじゃん卓
E2-210	ゲーム盤及びゲーム器.....	すごろく
E2-211	碁盤及び将棋盤.....	碁盤, 将棋盤, チェス盤
E2-212	ゲーム器.....	ゲーム器, 球戯器, 野球ゲーム器
E2-22	ゲーム用こま等.....	ゲーム用こま, 将棋用こま, ゲーム用牌, さいころ
E2-23	ゲーム用カード.....	トランプ, かるた, 花札, ゲーム用カード
E2-24	玉突き台.....	玉突き台
E2-30	娯楽機械.....	フリッパーゲーム機, スマートボール機, スロットマシンゲーム機
E2-310	パチンコゲーム機.....	パチンコゲーム機
E2-3190	パチンコゲーム機部品及び付属品.....	パチンコゲーム機用球, パチンコゲーム機 用賞球容器
E2-3191	パチンコゲーム機用表部品.....	パチンコゲーム機用入賞玉受入れ器
E2-400	遊技具	
	注) 操縦おもちゃ (E 1 - 6360) を除く。	
E2-401	こま等.....	こま, デアボロ, ヨーヨー

E 2 遊戯娯楽用品

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E2-402	めんこ等.....	めんこ, おはじき 注) ビー玉 (E 2 - 411) を除く。
E2-403	羽子板.....	羽子板, 追羽根
E2-404	剣玉.....	剣玉
E2-410	球遊戯具.....	球遊戯具, ゴムひも付きボール 注) 玉遊びおもちゃ (E 1 - 012) 及び運動用 球技おもちゃ (E 1 - 5) を除く。
E2-411	球遊戯用球.....	まり, ビーチボール, 玉突き用球, ビー玉 注) 運動用ボール (E 3 - 301) を除く。
E2-42	輪遊戯具.....	輪回し遊戯具
E2-43	投てき遊戯具.....	輪投げ, 輪投げ用輪, 輪投げ用受け台, ダ ート矢, ダートゲーム用標的 注) 球状のもの (E 2 - 411) を除く。
E2-440	飛ばし遊戯具及び飛揚遊戯具.....	飛ばし遊戯具
E2-441	竹とんぼ.....	竹とんぼ
E2-442	たこ.....	たこ
E2-50	運動遊戯具.....	なわ跳び具, ホッピング, 跳躍遊戯具
E2-51	歩行遊戯具.....	歩行遊戯具, 竹馬
E2-520	乗用遊戯具.....	木馬, 遊動遊戯具, 揺動遊戯具, 乗物遊戯 具 注) 遊園地用遊戯機械 (E 2 - 7) 及び子供用 自転車 (G 2 - 4) を除く。
E2-521	子供用自動車.....	子供用自動車
E2-522	子供用三輪車.....	子供用三輪車
E2-523	三輪スケート等.....	三輪スケート, 四輪スケート 注) ローラースケート (E 3 - 40) を除く。
E2-530	器械遊戯器具.....	遊動円木, 屋外遊戯具 注) フィールドアスレチック用具を含む。
E2-531	ぶらんこ.....	ぶらんこ
E2-532	シーソー.....	シーソー
E2-533	滑り台.....	滑り台
E2-534	ジャングルジム.....	ジャングルジム
E2-60	水遊び遊戯具.....	注) 水出しおもちゃ (E 1 - 2), ビーチボール (E 2 - 411) 及び遊戯用空気入ポート (G 3 - 3) を除く。
E2-61	遊戯用浮袋.....	遊戯用浮袋 注) 救命浮袋 (J 6 - 20) を除く。

E 2 遊戯娯楽用品

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E2-62	遊戯用水槽.....	遊戯用プール
	注) 設置用プールはL 3 - 630に分類する。	
E2-7	遊園地用遊戯機械	

E 3 運動競技用品

注) 体操, スポーツ又は身体鍛練に使用するものを分類する。運動用衣服(B 1), 運動用靴(B 5) 及び治療を主目的とする用具(J 7 - 7) を除く。

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E3-00	その他の運動競技用品.....	ピッケル, ハーケン, ハンググライダー
	注) ハンググライダーを含む。 ゼッケン(B 1 - 0), ヘルメット(B 2 - 65), ザック(B 4), アイゼン(B 5 - 920), コッヘル(C 5), こんろ(C 6), スコアボード(F 5 - 10), しょいこ(G 1 - 01), グライダー(G 4 - 1), ロックハンマー及び登山ナイフ(K 1 - 110) 及びザイル(M 1 - 63) を除く。 パラシュートは G 4 - 2 に分類する。	
E3-010	身体鍛練器具.....	身体鍛練機, 脚鍛練機
	(参考: J 7 - 70)	
E3-011	筋力鍛練具.....	ダンベル, バーベル, エクспанダー
E3-02	格闘競技用具.....	竹刀, 木剣, 剣道用胴, 剣道用こて, ボクシング用マウスピース
E3-03	運動用弓用具.....	弓, 洋弓, 矢, 弓用標的
E3-040	射撃スポーツ用具.....	射撃用標的, クレー放出機, 猟銃用弾丸, 狩猟用装弾ベルト
E3-041	猟銃等.....	猟銃, 小銃, 空気銃, ガス銃, 猟銃用ケース, ライフルスコープ
	注) 水中銃は E3 - 53, 武器は J 6 - 6 に分類する。 (参考: E 1 - 6810, J 3 - 11)	
E3-1	陸上競技用具.....	陸上競技用円盤
E3-20	器械体操器具等	
E3-21	器械体操器具.....	体操用鉄棒, 跳び箱
E3-22	跳躍運動具.....	跳躍運動具
E3-300	球技用具.....	バスケットボール用ゴール
	注) アイスホッケー用具を含む。ボーリング用具(E 3 - 00) を除く。 (参考: E 1 - 521 ~ 522)	
E3-301	運動用ボール.....	運動用ボール, 野球ボール, バレーボール用ボール, ゴルフボール, ラグビーボール, フットボール用ボール, ボーリングボール,
E3-310	テニス用具.....	テニス用ネット
E3-311	テニスラケット.....	テニスラケット, テニスラケットフレーム, テニスラケット用カバー
E3-320	バドミントン用具.....	シャトルコック

E 3 運動競技用品

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E3-321	バドミントンラケット.....	バドミントンラケット ,バドミントンラケットフレーム
E3-33	ピンポン用具.....	ピンポン台 ,ピンポンバット
E3-34	野球用具.....	野球用バット ,野球用グローブ ,野球用ミット ,野球用マスク ,野球用ベース ,野球用打撃練習具
E3-350	ゴルフ用具.....	ゴルフティー
E3-351	ゴルフ練習用具.....	ゴルフ練習機
E3-3520	ゴルフクラブ.....	ゴルフクラブ
E3-35290	ゴルフクラブ部品及び付属品.....	ゴルフクラブ用バッグ ,ゴルフクラブ用ヘッドカバー ,ゴルフクラブ用グリップ ,ゴルフクラブ用シャフト
E3-35291	ゴルフクラブ用ヘッド.....	ゴルフクラブ用ヘッド
E3-40	スキー用品及びスケート用具.....	ローラースキー ,ローラースケート 注) ローラースケート靴 (B 5 - 220) , 取付け用ローラースケート台車 (B 5 - 229) , アイスホッケー用具 (E 3 - 3) , 水上スキー用具 (E 3 - 52) を除く。
E3-410	スキー用具	
E3-4110	スキー.....	スキー 注) 水上スキー (E 3 - 52) を除く。
E3-4119	スキー部品及び付属品.....	スキーケース ,スキー流止め具 ,スキー締め具 ,スキー靴止め前金具 ,スキー靴止め後金具
E3-412	スキーストック.....	スキーストック ,スキーストック結束具 ,スキーストック用リング ,スキーストック用グリップ
E3-42	アイススケート用具 注) アイススケート靴 (B 5 - 220) 及びアイススケート靴用エッジ (B 5 - 229) を除く。	
E3-43	運動競技用そり.....	運動競技用そり
E3-50	水泳用具又は水中運動具	
E3-51	水泳用具.....	プール用コースロープのフロート ,水泳訓練具
E3-52	水上運動具.....	サーフボード ,水上スキー
E3-53	水中運動具..... 注) 空気ボンベ (G 1 - 5230) を除く。 (参考 : B 3 - 60A , E 1 - 522)	水中眼鏡 ,潜水用シュノーケル ,潜水用足ひれ ,潜水用レギュレーター ,潜水用おもり ,水中銃

E 4 楽 器

注) 楽器及びその関連物品を分類する。電子楽器を含む。

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E4-00	その他の楽器.....	指揮棒, 譜面台 注) けん盤楽器用設置型譜面立て (E 4 - 59) を除く。 (参考 : E 1 - 510 , F 2 - 732)
E4-01	リズム発生器.....	リズム発生器
E4-02	オルゴール.....	オルゴール 注) オルゴール付きつり下げおもちゃ (E 1 - 07) 及びオルゴール付き宝石箱 (C 0 - 11) を除く。
E4-10	楽器練習具.....	練習用けん盤, 音程表示器, 楽音調律器, 調子笛, 音さ, 音楽用標準音発生器
E4-11	メトロノーム.....	メトロノーム 注) メトロノーム付き電子楽器 (E 4 - 6) を除く。
E4-20	打楽器.....	太鼓, ティンパニ, 木琴, 鉄琴, ゴンゲ, シンバル, タンブリン, 拍子木, 鼓, マラカス, トライアングル, カウベル, マリンバ, ビブラフォン, 打楽器用ミュート, 打楽器用ばち
E4-21	カスタネット.....	カスタネット
E4-30	弦楽器.....	バイオリン, ビオラ, チェロ, ダブルベース, ギター, ウクレレ, バンジョー, 三味線, 琴, 琵琶, 胡弓, スチールギター, ハープ
E4-31	電気ギター.....	電気ギター
E4-39	弦楽器部品及び付属品.....	琴柱, 電気ギター用ピックアップ, カポタスト, ギター用ピック, 琴つめ, ギター響穴用装飾板, ギター用弦巻き具, ギター用テールピース, ギター用ブリッジ, ギター用下こま, ギター用指板, 三味線用ばち 注) 電気ギター用つまみ (H 1 - 04) を除く。
E4-40	管楽器等.....	トランペット, コルネット, トロンボーン, ホルン, フルート, クラリネット, オーボエ, バスーン, サクソホーン, たて笛, 横笛, 尺八, ひちりき, 笙

E 4 楽 器

分類の記号	分類の表示	この分類に含まれる物品の名称
E4-41	ハーモニカ..... 注) ハーモニカ部品及び付属品 (E 4 - 40) を除く。	ハーモニカ
E4-50	けん盤楽器.....	けん盤付き吹奏楽器, アコーディオン
E4-51	オルガン..... 注) 電子オルガン (E 4 - 6) を除く。 (参考: E 4 - 60A)	オルガン, パイプオルガン, 電動オルガン
E4-51A	オルガン (脚付き) (参考: E 4 - 60A C)	オルガン, 電動オルガン
E4-52	ピアノ等..... 注) 電子ピアノ (E 4 - 6) を除く。 (参考: E 4 - 60A)	ピアノ, 電気ピアノ, ハープシコード
E4-52A	ピアノ (アップライト型) (参考: E 4 - 60A A)	ピアノ, 電気ピアノ
E4-59	けん盤楽器部品及び付属品..... 注) けん盤楽器用足踏みコントローラー (H 1 - 523) を除く。	ピアノ用フレーム, ピアノ用譜面立て, オルガン用譜面立て, 電子ピアノ用譜面立て, 電子オルガン用譜面立て, ピアノ用ペダル
E4-60	電子楽器..... 注) 電子リズム発生器 (E 4 - 01), 電子楽器用つまみ (H 1 - 04), レコードプレーヤ付き電子楽器 (H 4 - 2111) を除く。	電子楽器, ミュージックシンセサイザー
E4-60A	電子楽器 (けん盤操作型) (参考: E 4 - 51, E 4 52)	電子オルガン, 電子ピアノ, ミュージックシンセサイザー
E4-60AA	電子楽器 (アップライトピアノ型) (参考: E 4 - 52A)	〃
E4-60AB	電子楽器 (卓上けん盤操作型)	〃
E4-60AC	電子楽器 (脚付きけん盤操作型) (参考: E 4 - 51A)	〃
E4-69	電子楽器部品及び付属品 注) けん盤楽器との共通部分 (E 4 - 59) を除く。	
E4-90	楽器部品及び付属品.....	楽器スタンド, 楽器用つりバンド
E4-91	楽器ケース..... 注) 楽器用カバーを含む。 (参考: B 4)	けん盤付き吹奏楽器用ケース, 三味線用ケース, 電気ギター用ケース, ギターケース, ハーモニカケース, ピアノ用カバー